4CH bezdrátové relé k alarmu - 433Mhz

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.


V Háji 15, Praha 7, 170 00

Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz

Bezdrátové 4CH relé pro *GSM alarm s WiFi*. Relé může ovládat 4 samostané výstupy, a je ho možné ovládat prostřednictvím hlavní jednotky alarmu aplikací "GSM WiFi Alarm".


1. Kódování bezdrátového výstupu relé

a) Resetujte reléový výstup: zapněte jej a dlouze stiskněte tlačítko „**learning**“ přibližně 6s, dokud se kontrolka LED znovu nezapne.



b) Přihlaste se do aplikace, posuňte obrazovku doleva a stiskněte možnost „**domečku**“ a poté stiskněte „**Add“**. Vyberte typ zařízení „**socket**“ a podtyp „**JDQ**“,

c) Stiskněte opět tlačítko „**learning**“ a v aplikaci potvrďte nastavení





2. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: info@spyobchod.cz