4G LTE Fotopast Secutek SST-801Pro

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

Tel: 244 472 125

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Uživatelský manuál
- Fotopast
- Popruh
- USB kabel
- Anténa

2. Popis zařízení





1. Závit na anténu
2. Fotosenzor
3. LED
4. 36 infračervených diod
5. Západky
6. Čočka kamery
7. Centrální PIR čidlo
8. Postranní PIR čidla

9. Pořízení záznamu
10. Display
11. Navigační tlačítka
12. Tlačítko Menu
13. Přehrávání záznamů
14. Tlačítko OK
15. Slot na microSD kartu
16. MicroUSB konektor
17. slot na SIM kartu
18. Přepínač provozních módů
19. Externí napájení
20. Závit na držák
21. slot pro 8x AA baterie

Rychlý start

1) Sejměte kryt a vložte do zařízení baterie nebo připojte zařízení pomocí externího napájení.

2) Přišroubujte anténu

3) Vložte do zařízení SIM kartu a paměť. Kartu

4) Posuňte přepínač napájení z polohy OFF (Vypnuto) na Test (pro nastavení) a poté do polohy ON (Zapnuto) se zařízení zapne. (Neposouvejte vypínač napájení z polohy OFF rovnou do polohy ON)


5) TEST (První způsob nastavení menu). V režimu TEST po stisknutí tlačítka OK se obrazovka rozsvítí. Uživatel může provádět níže uvedené operace:

a) Nastavení nabídky fotoaparátu, pracovní režim zahrnuje nastavení kamery, videa a systému
b) Pořízení fotografie nebo videonahrávky (stiskněte Shot)
c) Zobrazení snímku nebo videa (stiskněte REPLAY)

Doporučujeme umístit kameru do výšku 1 až 2 metry nad zemí. Po dokončení všech nastavení přesuňte přepínač do polohy ON, zařízení přejde do automatického pracovního režimu. Indikátor pohybu bude blikat červeně cca 5 vteřin a poté začne zařízení pracovat. Jakmile osoba nebo zvíře vstoupí do oblasti pohybového senzoru, okamžitě pořídí videozáznam nebo fotografie.

TIP: Chcete-li se vyhnout možným falešným spouštěním způsobených poruchami teploty a pohybu, neupevňujte zařízení na slunce nebo v blízkosti nízkých větví.

3. Význam tlačítek



Menu: stisknutím tlačítka menu, otevřete nastavení
Replay: stisknutím tohoto tlačítka spustíte režim přehrávání
Kamera: stisknutím tlačítka kamery, přepnete zařízení do režimu ručního záznamu pro videozáznamy
Fotoaparát: stisknutím tlačítka kamery, přepnete zařízení do režimu ručního záznamu pro fotografování
Shot: stisknutím tlačítka shot pořídíte video nebo fotografii v závislosti na nastaveném režimu

4. Nastavení

Do nastavení fotopasti se dostanete stiskem tlačítka **„Menu“** z hlavní obrazovky

Fotopast obsahuje 5 stránek nastavení. Uživatel může ručně upravovat nastavení fotografií, nastavení videa a obecná nastavení přímo ve fotopasti pomocí ovládacích tlačítek.



Nastavení	CZ	Sub menu	Popis
Network	**Síť**	ID zařízení, QR kód IOS a Android aplikace, aktualizace firmwaru	ID zařízení, QR kód IOS a Android aplikace, aktualizace firmwaru
Mode	**Režim**	Kamera, video, kamera&video, časosběr	pořizování obrázků, videa, obrázků a videa, pravidelné pořizování fotografií
Resolution	**Rozlišení videa**	4K, 2K, 1080p, 720p, VGA	Velikost rozlišení videozáznamů
Video Length	**Délka videa**	1/5/10/30 sec/min	Časová délka videa
Record Audio	**Nahrávání zvuku**	Zapnuto/Vypnuto	Zapnutí – vypnutí nahrávání zvuku



Nastavení	CZ	Sub menu	Popis
Image Size	**Rozlišení fotografií**	30MP, 24MP, 20MP, 16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 3MP	Velikost rozlišení fotografií
Interval	**Interval**	1/10s/1/3/5/10/15/30min	Interval mezi jednotlivými záznamy
Time Lapse	**Časosběr**	5/30min/1/2/3/6/12/24h	Délka časosběru
Sequence	**Sekvence**	1/3/6/9	Počet pořízených fotografií
ISO	**ISO**	Auto, 100, 200, 400	Úroveň expozice fotoaparátu



Nastavení	CZ	Sub menu	Popis
Overwrite	**Přepis záznamů**	Zapnuto/Vypnuto	Povolit/zakázat přepisování záznamů po zaplnění úložiště
PIR Sensitivity	**Detekce pohybu**	Vysoká/střední/nízká	Citlivost detekce pohybu
Language	**Jazyk**	Angličtina, Francouzština, Němčina a další	Jazyk kamery
Frequency	**Frekvence**	50/60 Hz	Obrazová frekvence
Tv Mode	**TV režim**	NTSC, PAL	TV play režim



Nastavení	CZ	Sub menu	Popis
Transfer frequency	**Frekvence přenosu**	Each	Frekvence synchronizace záznamů s aplikací
Camera ID	**ID kamery**	CAM 0-0-0	ID kamery
Password	**Heslo**	Zapnuto/Vypnuto	Nastavení hesla fotopasti
Timer	**Časovač**	Od - Do	Nastavení času v kterém má být fotopast aktivní
Date/Time		2019/01/01 00/00/00	Nastavení data a času



Nastavení	CZ	Sub menu	Popis
Format	**Formátovat**	Potvrdit/Zrušit	Smaže všechny záznamy v úložišti
Default Setting	**Výchozí nastavení**	Potvrdit/Zrušit	Obnoví všechna původní nastavení
Version	**Verze**	xxxxxxxxx	Zobrazí verzi softwaru fotopasti

5. Připojení k mobilní aplikaci


a) Do mobilního telefonu stáhněte, přes aplikaci App Store nebo Google play zdarma aplikaci „SuntekCam", popř. naskenujte QR kód

IOS Android

b) V menu fotopasti vyberte záložku Network a následně možnost Device ID pro zjištění ID fotopasti (případně QR kódu ID fotopasti).



c) V aplikaci stiskněte tlačítko "**+**" pro přidání nového zařízení. Následně naskenujte QR kód z displeje fotopasti. Zařízení lze přidat také manuálním zadáním ID fotopasti.




d) Budete vyzváni k zadání názvu fotopasti (libovolný údaj) a hesla (defaultně: 123456). Zadejte platné údaje a potvrďte tlačítkem "**Submit**"



e) Zařízení bude úspěšně přidáno do aplikace


6. Živý náhled

a) V aplikaci přejděte do záložky “**Video**” a připojte zařízení kliknutím na obrazovku náhledu. Fotopast musí být v režimu **TEST** nebo **ON.** Zároveň je zde je možné pořizovat snímky a videozáznamy v reálném čase.




7. Prohlížení záznamů

a) V aplikaci přejděte do záložky “**Cloud**”. Zde je možné si prohlédnout pořízené záznamy a synchronizované záznamy z SD karty v zařízení.




8. Informace o stavu zařízení

a) V aplikaci přejděte do záložky “**Status**”. Zde je možné si prohlédnout informace o stavu zařízení např. síla signálu, kapacita baterie, kapacita paměť. karty atd...



9. Nastavení zařízení



Nastavení	Sub menu	Popis
Mode	Photo, Video, Photo+Video, Timelaps	pořizování obrázků, videa, obrázků a videa, pravidelné pořizování fotografií
Zpoždění	Instant, 10s/1/3/5/10/15/30min	
Velikost fotografií	30MP, 24MP, 20MP, 16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 3MP	Velikost rozlišení fotografií
Série snímků	1/3/6/9	Počet pořízených fotografií
Citlivost	Nízká, střední, vysoká	Citlivost detekce pohybu
Název kamery	xxx	Název kamery
ID zařízení	xxxxxxxxxxxxxxx	ID kamery
Sdílej moje zařízení	ID zařízení, QR kód	QR kód pro sdílení online přenosu fotopasti
Předvolba	pro cz 420	Předvolba telefonního čísla
Telefonní číslo	Vaše telefonní číslo	Vaše telefonní číslo
Video rozlišení	4K, 2K, 1080p, 720p, VGA	Velikost rozlišení videozáznamů
Délka videa	5/10/30/60/90s	Časová délka videa
Četnost přenosu	1/2/6/12 denně / každý záznam	Četnost synchronizace záznamů z SD karty
Formát datumu	YMD, DMY, MDY	Formát datumu
Teplotní jednotky	˚C/˚F	Jednotka teploty
Rozvrh	Od - Do	Nastavení času v kterém má být fotopast aktivní
Nastavení APN	APN operátora	Přehled APN operátora – automaticky
Upravit heslo	Staré / Nové heslo	Heslo fotopasti
Formátovat úložiště	Potvrdit/Zrušit	Smaže všechny záznamy v úložišti
Odebrat kameru	Potvrdit/Zrušit	Odebere kameru z aplikace

10. Propojení s PC

Připojte zařízení ve vypnutém stavu k PC přiloženým USB kabelem.

Zařízení se zobrazí jako vyměnitelný disk.

Jakmile PC identifikuje zařízení jako Vyměnitelný disk, můžete využít všechny výhody externího disku, tedy kopírování souborů, jejich změny, příp. mazání.

11. FAQ – často kladené dotazy

„Fotopast nekomunikuje s vloženou SIM kartou“
Ujistěte se, že je SIM karta aktivní (tj dá se z ní dovolat, pokud ji vložíte do telefonu), a že je odstraněn PIN kód.



12. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat.