Kamera Angel Eye

Návod k použití




Výhody přístroje:

- Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa – až 6 hodin
- Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku
- DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB

1. Specifikace přístroje:

- Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam
- Nahrávání videa jedním tlačítkem
- Ovládání pomocí dálkového ovladače
- Zobrazení nahrávaného videa na displeji, záznam data a času na videu
- 960x240px 2,5“ LCD displej
- Vestavěný citlivý mikrofon
- Volitelný počet obrázků za sekundu 10-30/s
- USB 2.0
- Audio/video vstup/výstup
- Vysokokapacitní lithiová baterie 1800 mAh (až 5 hodin nahrávání videa)

2. Schéma přístroje:



1. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí
2. Tlačítko pro nahrávání
3. Tlačítko pro výběr
4. Tlačítko pro výběr
5. Tlačítko ESC

6. Tlačítko Enter
7. Slot pro paměťovou kartu
8. Reproduktory
9. Mikrofon
10. Video/audio vstup
11. Indikátor nabíjení
12. Indikátor nahrávání
13. Video/audio výstup
14. USB port
15. Tlačítko pro přepínání módů

3. Dálkový ovladač



1. Anténa
2. LED indikátor
3. Tlačítko vypnutí
4. Tlačítko zapnutí
5. Karabinka na upevnění

Pozn: v případě, že je součástí balení dálkové ovládání s dvěma tlačítky vedle sebe, slouží levé tlačítko pro zapnutí nahrávání, pravé pro vypnutí. Dálkový ovladač držte maximálně 5 cm od přístroje, jinak není možné přístroj pomocí dílkového ovladače ovládat.

4. Ovládání přístroje

Pro zapnutí přístroje podržte tlačítko 1 na přístroji po dobu cca 3s. Zobrazí se vám následující obrazovka:



Na této obrazovce lze volit jednotlivé módy:

Video Record - mód pro nahrávání videa

Video Playback - mód pro přehrávání videa

Audio Recording - mód pro nahrávání audia

Audio Playback - mód pro přehrávání audia

Systém Settings - nastavení přístroje

5. Nahrávání videa

1. Nejprve přepněte přepínač na boku do polohy N
2. V hlavním menu zvolte mód Video Record, příp. pokud je defaultně nastaven, pokračujte podle bodu 3 a dále.
3. Na obrazovce se vám zobrazí nahrávaný záběr
4. Stiskem OK se dostanete k nastavené videa, stiskem tlačítka Menu opustíte volbu (pro podrobné informace ohledně nastavení nahrávání si prostudujte část Nahrávání)
5. Stiskem tlačítka 2 spustíte nahrávání videa se zvukem. Stiskem tlačítka ESC ukončíte nahrávání.

6. Nahrávání lze spustit i pomocí dálkového ovladače, pokud je přístroj ve vypnutém stavu
7. Pro nahrávání vide, ale i audia lze použít přednastavených módů, aktivovaných pomocí přepínač do polohy Q (dále viz 9.1 bod 2)

Pozn: Po ukončení nahrávání bude nahraný soubor automaticky uložen na kartu.

6. Přehrávání videa

1. V hlavním menu zvolte ikonku pro Video Playback
2. Na obrazovce se vám zobrazí veškeré soubory určené k přehrání
3. Tlačítky 3 a 4 vyberte soubor, který chcete přehrát a stiskněte OK
4. Pokud si přejete soubor vymazat označte ho, stiskněte tlačítko 2, vyberte Delete a stiskněte OK
5. Pokud chcete soubor kopírovat postupujte shodně, ale vyberte Copy ways a opět potvrďte OK

7. Nahrávání samotného zvuku

1. V hlavním menu zvolte ikonku pro Audio Recording
2. Stiskem tlačítka 2 zahájíte nahrávání zvuku
3. Pro volbu mezi interním/externím mikrofonem použijte volby Record Settings – mic select
4. Nahrávání zastavíte stiskem tlačítka ESC


Pozn: Po ukončení nahrávání bude nahraný soubor automaticky uložen na kartu.

8. Přehrávání samotného zvuku

1. V hlavním menu zvolte ikonku pro Audio Playback
2. Na obrazovce se vám zobrazí veškeré soubory určené k přehrání
3. Tlačítky 3 a 4 vyberte soubor, který chcete přehrát a stiskněte OK
4. Pokud si přejete soubor vymazat označte ho, stiskněte tlačítko 2, vyberte Delete a stiskněte OK
5. Pokud chcete soubor kopírovat postupujte shodně, ale vyberte Copy ways a opět potvrďte OK

9. Nastavení přístroje

1. V hlavním menu zvolte ikonku pro Settings, zobrazí se následující menu:



V menu je možné se pohybovat pomocí tlačítek 3 a 4. Do konkrétního menu vstupte stiskem OK. U jednotlivých funkcí lze nastavit:

Storage Select – Umístění pro ukládání souborů
Lze zvolit interní paměť nebo SD kartu

Storage Info – Informace o úložišti
Lze zvolit interní paměť nebo SD kartu

Format – Formátování vybraného média
Lze formátovat interní paměť nebo SD kartu
Pozn: Při použití této funkce budou veškerá data na příslušném médiu smazána.

System Time Settings – nastavení systémového času (doporučuje se provést před prvním použitím přístroje¨

Display Settings – nastavení zobrazení videa
Lze nastavit na následující výstupy:

- LCD
- TV_PAL
- TV_NTSC

Brightness – nastavení jasu displeje

Language Settings – lze nastavit English/Chinese

Default – návrat do továrního nastavení, lze nastavit Yes (ano), No (ne)

9.1 Nastavení Videa

Ve video módu, stiskněte tlačítko OK a vstoupíte do menu nastavení videa (Video Settings). Pro vyskočení z menu stiskněte ESC. Obrazovka nastavení vypadá takto:



Pro pohyb v menu použijte tlačítka 3 a 4, pro vstup do konkrétní volby stiskněte OK.

1. **Resolution** – rozlišení videa
   Lze nastavit dvě úrovně rozlišení:
   640x480
   320x240
2. **Switch Setting**
   Lze nastavit následující módy, které vždy aktivujete posunutím přepínače do pohy Q a naopak deaktivujete přepnutím do polohy N. V módu Q jsou všechna tlačítka uzamčena, pokud je chcete odemknout, posuňte přepínač do polohy N:

   Lock and Standby:
   Přístroj je uzamčen a současně v režimu stand-by. Nelze ho spustit, pouze posunem přepínače do polohy N aktivovat záběr kamery.

   Lock, Standby and Record Video:
   Pokud je v přístroji nastaven tento mód, začne přístroj po posunutí přepínače do polohy Q nahrávat video. Obrazovka displeje je zhasnutá, tlačítka ani dálkové ovládání nereagují. Modrá dioda bliká a přístroj nahrává video. Nahrávání zastavíte posunem do polohy N.

   Lock, Standby and Record Audio:
   Platí totéž, co u předchozího módu, ale pro nahrávání samotného audio záznamu.

3. **Mic settings** – nastavení mikrofonu, který bude použit pro záznam, lze nastavit
   Interní mikrofon
   Externí mikrofon
4. **Date stamp** – záznam data i času na nahraném videu, lze zvolit
   On

Off

5. **FPS** – počet rámečků za sekundu, lze zvolit
   10FPS
   20FPS
   30FPS
6. **Remote Control** – nastavení funkce dálkového ovládání, lze zvolit
   Remote Control Off – ovládání pomocí dálkového ovládání je vypnuto
   Boot and Record Video – při stisku tlačítka 4 na dálkovém ovládání, nebo levého tlačítka dálkového ovládání se přístroj zapne a začne nahrávat video
   Boot and Record Audio – stejný princip jako u videa
7. **Standby Settings** – po nastavené době se vypne displej
   10 sekund
   20 sekund
   Never – Nikdy
8. **Over write enable** – nastavení automatického přemazání starých záznamů při zaplnění karty
   ON – pokud je zapnuto, pak se při zaplnění karty začnou automaticky přemazávat nejstarší záznamy
   OFF

Budeme rádi, pokud vás zaujme naše sekce Minikamery se záznamem.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem emailu podpora@spyshops.cz