
EasyN aplikace

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

Tel: 244 472 125

1. Rychlý start


- Stáhněte a nainstalujte si aplikaci **EasyN** z GooglePlay (Android) / AppStore (iOS).
- Po nainstalováni aplikace ji zapněte. Klikněte znak + uprostřed obrazovky.

  Kameru připojte k napájení a k Vaší síti síťovým kabelem. Kamera se po zapojení do sítě otočí do všech směrů – tak poznáte, že se v pořádku zapnula.
- Poté klikněte na nejníže položené tlačítko ***Add camera*** (u položky 3. Add camera manualy).
- Následně už jen naskenujte QR kód z kamery – volba ***Scan***. Kameru pojmenujte a klikněte na ***OK***. Tímto se kamera přidá do aplikace.
- Kamera je nyní připojená pomocí síťového kabelu. Pro nastavení Wi-Fi vstupte do ***nastavení kamery*** (kliknutím na ***kolečko na pravé straně kamery***, které je u každé z přidané kamer a poté na ***ozubené kolečko*** značící nastavení). Po otevření tohoto menu uvidíte možnost ***More*** – na tu klikněte. Otevře se Vám rozšířené nastavení, kde první možnost je ***Wi-Fi***. Po kliknutí se Vám otevře nabídka dostupných Wi-Fi sítí. Stačí jen vybrat Wi-Fi síť, zadat heslo a kliknout na ***OK***.


2. Podrobný návod

2.1 Instalace aplikace a propojení aplikace s kamerou


1) Kameru připojte k napájení a k Vaší síti síťovým kabelem. Kamera se při zapnutí otočí do všech směrů – tak poznáte, že se v pořádku zapnula.
2) Stáhněte a nainstalujte si aplikaci **EasyN** z GooglePlay (Android) / AppStore (iOS).




3) Po nainstalování aplikaci zapněte. Klikněte na symbol + nacházející se ve středu obrazovky




4) Vyberte možnost ***Add camera manually*** nacházející se dole v nabídce (u položky 3. Add camera manualy)
   - Případně vyhledejte kameru v **místní síti** (LAN search)





5) Nyní je potřeba naskenovat QR kód nacházející se na spodku kamery. Vybere možnost ***Scan*** a následně najeďte fotoaparátem na QR kód. Kameru můžete libovolně pojmenovat. Vše potvrďte tlačítkem ***OK***.






6) Aplikace Vám z bezpečnostních důvodů navrhne změnu hesla. Pokud máte zájem o změnu hesla, vyberte možnost ***OK***. Pokud o změnu zájem nemáte, vyberte možnost ***Cancle***. Při změně hesla vyplňte do první kolonky původní heslo (*admin*), do druhé napište své nové heslo a v třetí kolonce vaše nové heslo zopakujte a potvrďte možností ***Sure***.







7) Kamera je nyní připojená k aplikaci a můžete již vidět aktuální obraz.




8) Všechny své kamery můžete zobrazit po kliknutí na ***symbol 4 čtverečků*** v pravém horním rohu.




9) Obraz kamery můžete zvětšit po ***kliknutí na její obraz***.




10) Kamera je nyní připojena pomocí síťového kabelu. Pro nastavení Wi-Fi vstupte do ***nastavení*** kamery (kliknutím na ***kolečko po pravé straně***)




11) Po kliknutí na kolečko se Vám zobrazí nabídka. Z ní vyberte ***ozubené kolečko*** značící nastavení.




12) Otevře se Vám nastavení kamery. Zde přejděte do rozšířeného nastavení kliknutím na možnost ***More***.



13) Nyní klikněte na možnost ***Wi-Fi***, kde vyberete svou Wi-Fi síť. Po kliknutí na Vámi vybranou Wi-Fi síť budete vyzváni k zadání hesla. To zadejte a stiskněte ***OK***.






14) Nyní lze obraz kamery sledovat, aniž by kamera musela být připojena k síti síťovým kabelem.

2.2 Popis ovládání kamery pomocí aplikace

- Po kliknutí na náhled obrazu z kamery se otevřou rozšířené možnosti kamery.




- Posunováním prstu po obrazovce pohybujete kamerou.
- Na spodní liště jsou potom zleva následující funkce – zapnutí/vypnutí zvuku, záznam videa, pořízení fotografie, ***změna kvality nahrávání*** HD, ***režim výletu*** - (auto pan – kamera přejede zleva do prava, auto tilt – kamera přejede ze shora dolu), ***přednastavení poloh kamery***, zoom (u modelů s možností přibližování) F+ F-, otočení obrazu kamery vertikálně / horizontálně.

- ***Změna kvality nahrávání*** – více informací. Pod touto položkou je možné




nastavit kvalitu obrazu kamery. Po kliknutí na tlačítko změny kvality nahrávání vyberte jednu z možností. Nezapomínejte, že vyšší kvalita obrazu může mít za příčinu nižší plynulost obrazu.

- ***Přednastavení poloh kamery*** – více informací. Pod touto položkou je možné nastavit různé polohy kamery. Stačí kameru šipkami nasměrovat, kam potřebujete, poté dlouze stisknout číslo přednastavení (1 – 4) a kamera toto nastavení uloží. Poté lze mezi uloženými polohami rychle přepínat a to krátkým stisknutím vybraného čísla.




2.3 Popis dalšího možného nastavení

- **Odstranění kamery z hlavní nabídky** – klikněte na menu kamery a poté na ***symbol popelnice***. Tím se kamera odstraní z aplikace.



- **Zobrazení nahraných videí a pořízených obrázků** – klikněte na menu kamery a poté na symbol obrázku. Tím se otevře galerie videí a obrázků.




- **Nastavení hesla** – menu kamery > nastavení > ***Password Manage***
    - Old – staré heslo
    - New - nové heslo
    - Confirm – potvrzení nového

- **Znovu připojení kamery** – menu kamery > nastavení > ***Reconnect Camera***

- **Odstranění kamery z aplikace** – menu kamery > nastavení > ***Remove Camera***

- **Nastavení zobrazení a přísvitu** – menu kamery > nastavení > ***Image Setting***
    - Brigtnes – nastavení jasu
    - Contrast – nastavení kontrastu
    - Up and down – přetočení obrazu vzhůru nohama
    - Left and right – přetočení obrazu z leva do prava
    - Infrared – Zapnutí přísvitu (Auto – automatický, Open – zapnutý, Close - vypnutý




- **Zapnutí / vypnutí detekce pohybu** – menu kamery > nastavení > ***Event Settings*** > ***Sense switch*** > Zvolit Vyp./Zap. – Vypnuto/Zapnuto.

- **Zapnutí / vypnutí detekce pohybu** – menu kamery > nastavení > ***Event Settings*** > ***Sensivity***
    - Low – nízká
    - Medium – střední
    - High – vsoká


- **Ukládání souborů na SD kartu** – menu kamery > nastavení > ***Event Settings*** > ***Save video to SD***

- **Volba oznámení** – menu kamery > nastavení > ***Event Settings***> ***Event Notification*** >
    - Silent – bez zvuku a vibrací
    - Tones only – pouze zvuk
    - Vibrate only – pouze vibrace
    - Ringtone and vibrate – zvukový signál + vibrace

- **Nastavení kontinuálního nahrávání a streamováni** – menu kamery > nastavení > ***Full Time Record***
    - On and Off – zapnutí a vypnutí kontinuálního nahrávání
    - Record duration – Nastavení délky nahrávek
    - Stream choose – výběr souborů ke sdílení



- **Změna času** – menu kamery > nastavení > **More** > ***Time settings*** > kliknutím na ***Sync time*** nastavíte aktuální čas. Přepnutím možnosti Daylight Saving Time můžete zapnout, či vypnout přepínání letního času.



- **Formátování micro SD karty** – menu kamery > nastavení > **More** > ***Format SD*** > kliknutím na ***Format SD*** bude naformátována vložená karta v kameře.

- **Restartování kamery** – menu kamery > nastavení > **More** > Reboot the device > kliknutím na Reboot the device a potvrzením OK bude kamera restartována.

- **Nastavení frekvence zobrazení** – menu kamery > nastavení > **More** > Supply frequency > zde můžete vybrat z nabídky 60Hz nebo 50Hz.

3. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Tento návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiné rozmnožování podléhá schválení touto společností.