Dětské GPS hodinky (SeTracker)

Návod k obsluze





Kontakt na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.

Týmlova 8, Praha 4, 140 00

Tel: 244 472 125

1. Zobrazení přístroje



1 – aktivní GPS 2 – aktivní mobilní síť 3 – stav baterie

Typ A 

Typ B 

Typ C 

2. Začátek – vložení SIM

Do zařízení vložte SIM kartu s vypnutým PIN a aktivními daty. Dle jednotlivých variant hodinek se tento bod drobně liší.

- A - Bílé hodinky mají slot pod šroubovacím krytem – ten se dá vyšroubovat pomocí přiloženého plastového příslušenství nebo mince.
- B - Modré mají slot schovaný pod pryžovou krytkou na straně hodinek.
- C - Růžové hodinky mají slot pod zadním krytem (nutné vyšroubovat 4 malé šroubky).


- Hodinky poté nabijte pomocí přiloženého příslušenství.


UPOZORNĚNÍ: Při vkládání SIM karty, dávejte pozor na správné ukotvení. Při špatném ukotvení, může dojít v přístroji ke zpříčení karty, která může poškodit kontakty. Toto poškození nebude uznáno při reklamaci.

3. Připojení k aplikaci

a) Do mobilního telefonu si stáhněte pomocí aplikaci App Store nebo Google play zdarma aplikaci „**SeTracker2**“. Popř. naskenujte přiložený QR kód.

b) Otevřete staženou aplikaci a proveďte registraci. Registrační ID/QR kód naleznete na spodní straně zařízení,







c) Nyní můžete provádět veškeré nastavení a sledovat GPS lokaci daného zařízení.


1. Průvodce funkcí


a) SOS – tísňové volání: SOS volání provedete dlouhým stisknutím SOS tlačítka. Zařízení automaticky vytočí přednastavené telefonní číslo, pokud nikdo na hovor neodpoví, vytočí zařízení další přednastavené čísla. Všechna přednastavená čísla vytočí zařízení 2x. Čísla pro SOS volání si můžete přednastavit v mobilní aplikaci,






b) Pracovní režim: zařízení disponuje 3 pracovními režimy:
   1) **Sledovací režim:** zařízení bude aktualizovat informace o poloze každou 1 minutu,
   2) **Normální režim:** zařízení bude aktualizovat informace o poloze každých 10 minut,
   3) **Úsporný režim:** zařízení bude aktualizovat informace o poloze každou 1 hodinu.






c) Monitorování: otevřete v mobilní aplikaci monitorování a zadejte číslo mobilního telefonu, po potvrzení bude telefonní číslo automaticky přijato. Po vytočení telefonního čísla uslyšíte hlasy/zvuky kolem zařízení – uživatel zařízení vás neslyší,


d) GEO – Plot: v mobilní aplikaci si můžete nastavit tzv. plot. Po zadání zeměpisné šířky a délky si nastavíte v mapě oblast, ve které se může zařízení pohybovat. Jakmile se zařízení ocitne mimo vyhrazenou oblast, obdržíte upozornění do mobilní aplikace,






TIP: Doba zasílaní upozornění je závislé na pracovním režimu.

a) Telefonní seznam: do zařízení můžete uložit pomocí mobilní aplikace až 10 telefonních čísel,



b) SMS upozornění:

- **Slabá baterie:** klesne-li kapacita baterie zařízení pod 20%, zašle zařízení upozornění do mobilní aplikace,
- **SOS zpráva:** vyšle-li uživatel SOS hovor, ale příjemce hovor nepřijímá, zašle mu zařízení SMS zprávu s lokací zařízení.
- **Sundání hodinek:** sundá-li si uživatel hodinky, zašle zařízení upozornění



4. Ovládání jednotlivých hodinek

TYP 1



- SIM karta se vkládá do slotu pod zadním krytem hodinek. Kryt je nutné nejdříve pootočit (mincí nebo přiloženým plastovým dílkem)
- Nabíjí se speciální magnetickou nabíječkou (konektor je na zadní straně hodinek)
- **Popis jednotlivých tlačítek:**
  - Pravé spodní - červené tlačítko - dlouhým stiskem se zavolá na SOS číslo
  - Pravé horní - slouží jako tlačítko pro ukončení hovoru a zpět (např. zpět ze seznamu kontaktů na úvodní obrazovku). Dlouhým podržením se spustí nahrávaní vzkazu do ***CHAT****u*, který si je poté možné přehrát v mobilní aplikaci.
  - Levé spodní tlačítko slouží pro vstup do tel. seznamu. Dlouhým podržením poté vybrané číslo vytočíme. Pohyb mezi tel. čísly je možný pomocí levých tlačítek.
  - Levé horní - krátkým stiskem se přepíná mezi zobrazením času a data

TYP 2



- SIM karta se vkládá do slotu na levé straně (pod krytkou).
- Pod krytkou se nachází také konektor na napájení (micro USB nabíječka).
- **Popis jednotlivých tlačítek:**
  - Pravé spodní – krátkým stisknutím se dostanete do tel. seznamu. V tom se můžete pohybovat horním a spodním tlačítkem. Dlouhým stiskem spodního tlačítka v tel. seznamu vytočíte vybrané číslo. Pokud toto tlačítko stisknete dlouze při úvodní obrazovce, začne se nahrávat vzkaz do ***CHAT***u. Tlačítko držte, dokud chcete nahrávat. Po puštění tlačítka se nahraný vzkaz odešle do mobilní aplikace.
  - Pravé prostřední – slouží pro zapnutí přístroje, jako možnost zpět a pro položení hovoru.
  - Pravé horní – při dlouhém stisku vytočí SOS číslo.

TYP 3



- SIM se vkládá pod zadní kryt, který je nutné odšroubovat (malým křížovým šroubovákem – drží ho 4 šroubky).
- Nabíjí se klasickým micro USB kabelem. Konektor se nachází na straně hodinek (pod krytkou).
- **Popis jednotlivých tlačítek:**
  - Pravé spodní – krátkým stiskem se vstoupí do seznamu kontaktů. Následným dlouhým stiskem se číslo vytočí. Pohyb mezi čísli je možný pravým horním a spodním tlačítkem.
  - Pravé prostřední – slouží k zapnutí přístroje. Dlouhým stisknutím se začne nahrávat vzkaz do ***CHAT***u. Po puštění tlačítka se vzkaz odešle do aplikace. Tlačítko také slouží jako volba „zpět“. Pomocí tohoto tlačítka se tedy dostanete např. ze seznamu kontaktů na úvodní obrazovku s časem.
  - Pravé horní – dlouhým stiskem se vytočí SOS číslo.
  - Levé dolní tlačítko je SOS tlačítkem. Podržením se vytočí nastavené SOS číslo.
  - Vlevo nahoře naleznete konektor pro nabíjení.

5. Specifikace

Parametr	Popis
Zjištění polohy pomocí SMS	Ne
Online sledování polohy v mapě	Ano
Historie pohybu	Ano
Kapacita baterie	430mAh
GEO hranice	Ano
Detekce pohybu	Ano
Poplatek za online server	Zdarma
Rozměry	37.7 x 45.9 x 16mm
Váha	40g
Spotřeba (GPS OFF, GSM OFF)	4mA
GPS frekvence	L1

6. FAQ – často kladené dotazy

- **Nezobrazuje se mi poloha**
  - při prvotní aktivaci se ujistěte, že lokátor má přímý výhled na nebe
  - zkontrolujte, zda na SIM kartě není nastavený PIN kod, pokud ano, deaktivujte jej v telefonu.
  - zkontrolujte objem dat na SIM kartě



7. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud věnujete pozornost i našim dalším produktům z kategorie Sledování osob a vozidel.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Tento návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiné rozmnožování podléhá schválení touto společností.