Digitální hodinky Lawmate s kamerou PV-WT10

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele:


SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 - 141 00

Tel: 244 472 125

1. Zobrazení přístroje

1.1 Celkový pohled a popis přístroje



1. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí zařízení a spuštění/zastavení nahrávání.
2. Objektiv kamery.
3. Slot na paměťovou kartu (v pravé části obrázku je vidět, jak kartu do zařízení vložit)
4. Micro USB konektor
5. Reset
6. Tlačítko pro formátování paměťové karty + mikrofon
7. Ukazatel stavu baterie
8. Datum a čas
9. R značí spuštěné nahrávání
10. F značí chybějící paměťovou kartu nebo zaplněnou paměť
11. LED dioda (zelená - pokud při napájení svítí, zařízení se nabíjí, když zhasne, je zařízení plně nabité)

2. Rychlý start

- Do zařízení vložte paměťovou kartu.
- Zapněte jej dlouhým stiskem tlačítka [1].
- Zařízení začne automaticky nahrávat.
- Nahrávání zastavíte/spustíte krátkým stiskem tlačítka [1].
- Zařízení vypnete opětovným dlouhým stiskem tlačítka [1].

3. Podrobný návod

3.1 Základní ovládání - zapnutí, vypnutí a nahrávání

1. Do zařízení je vždy nejprve nutné vložit paměťovou kartu.
2. Přístroj zapněte tlačítkem [1] (dlouhý stisk).
3. Zařízení začne automaticky nahrávat. Nahrávání zastavíte/spustíte krátkým stiskem tlačítka [1].
4. Displej se sám zhasne po 30 sekundách bez stisku tlačítka. Nahrávání samozřejmě pokračuje i se zhasnutým displejem.
5. Zařízení vypnete opětovným dlouhým stiskem tlačítka [1].
6. Probíhající nahrávání označuje písmeno R v levém horním rohu displeje. 7. Pokud by se po zapnutí zobrazovalo písmeno F (levý spodní roh), značí to chybu paměti. Tj. paměťová karta je plná, vadná, špatně zformátovaná nebo není vůbec vložená.

3.2 Nastavení času

1. Zařízení propojte s PC.
2. V kořenovém adresáři vytvořte textový dokument s názvem „settime“ (pravý klik myší > nový > textový dokumet).
3. Datum vyplňte na první řádek ve formátu „RRRR.MM.DD HH.MM.SS“ - tj. „rok.měsíc.den hodiny.minuty.sekundy“ - tedy např. „2016.12.24 18:25:37“.
4. Soubor takto uložte a odpojte zařízení od PC.
5. Textový soubor zmizí a čas je tímto nastavený.

3.3 Napájení a stahování souborů ze zařízení

1. Napájení je možné standardním micro USB kabelem.
2. Stejně tak stahování pořízených nahrávek do PC – propojte vypnuté zařízení s PC. Poté jej zapněte a soubory bude možné stahovat stejně jako z USB flash disku.
3. Záznamy z karty lze také samozřejmě stáhnout čtečkou paměťových karet - vyjměte kartu ze zařízení, vložte jí do čtečky karet a tu připojte k PC.

3.4 Zformátování paměťové karty

1. Zařízení zapněte.
2. Stiskněte tlačítko [6] po dobu 3 sekund.
3. R a F na displeji začnou blikat. Poté se zařízení vypne. Tím je formát dokončený.

3.5 Reset zařízení

1. Pokud se zařízení chová zvláštně, je možná jej resetovat.
2. Stiskněte tlačítko [5]. Zařízení se tím vypne a zároveň resetuje.

4. Specifikace

30 fps HD video	1/4" progressive CMOS sensor
Podpora micro SD pam. karet až do 32 GB	Úhel záběru 67°
16 GB pam. karta v balení	Formát videa H.264
Micro USB konektor	Rozměry 47x43x13mm
Výdrž baterie až 80 minut	Hmotnost 40g

5. FAQ – často kladené dotazy:

„Na kartu se nenahrává žádný záznam“

Zkontrolujte, zda má Vaše karta kapacitu mezi 2 – 32 GB, jinou výrobek nepodporuje.

„Mám kompatibilní kartu, ale přesto se žádný záznam

nenahrává“ Zkuste kartu zformátovat v PC.

„Nedaří se mi propojit kameru s počítačem“

Zkuste použít jiný USB slot, případně kabel vypojit a poté opět zapojit.



6. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.