Digitális ajtókitekintő csengővel és mozgásérzékelővel - 3,5” LCD, IR

Használati útmutató




A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. Termékleírás

a) Az ajtókukucskáló külső egysége



1. Kamera lencse IR megvilágítással
2. Mozgásérzékelő (nem minden modell rendelkezik vele)
3. Csengő

Figyelmeztetés: Az alap modellek nem rendelkeznek csengővel, ezért az ajtókitekintő külső részének átmete sokkal kissebb.

b) Az ajtókukucskáló belső egysége



1. Gomb a külső terület megtekintéséhez
2. Az UP gomb a menübe való felfele haladásra és Zoom Out (nagyítás) funkcióra szolgál
3. A DOWN gomb a menüben való lefele haladásra és Zoo In (kicsinyítés) funkcióra szolgál
4. Menü gomb
5. Memóriakártya bemenet (ha az adott modell rendelkezik vele)
6. Hangszóró

2. Kezdetek

- A csengő megnyomásakor az hangjelzést ad ki
- Ha valaki a csengővel és memóriakártyával rendelkező modellen megnyomja a csengőt, akkor a berendezés készít egy képet, amelyet elment a memóriakártyára. A Fényképet visszatekinthetjük a berendezés képernyőjén vagy számítógépen.

- A belső egységen a gomb megnyomása után a kamera aktiválódik, és Ön megtekintheti a kamera felvételét. Ha ismételten megnyomja a gombot, akkor a kamera egy fényképet készít.
- Ha a menüben videó módot válassza ki, akkor a gomb megnyomása után videófelvétel készül.
- A képernyő bekapcsolása után használhatja a nagyítás/kicsinyítés funkciót az oldalsó gombok segítségével.
- Ha a berendezés fel van szerelve mozgásérzékelővel, akkor lehetséges fénykép készítése, ha valaki 0,5-1 méteres távolságban mozog a kamera előtt 5-10 másodpercig.

3. A menü használata


- A Menüben való haladás:
    - A menübe a berendezés jobb oldalán, az M gomb megnyomásával léphet be.
    - Ismételten nyomja meg az M gombot az almenübe való belépéshez.
    - A menüben való fel és lehaladáshoz használja az UP és DOWN gombokat.
- A menü választási lehetőségei (Eltérőek lehetnek a külömböző modelleknél):
    - Date (Dátum) - Az aktuális dátum és idő beállítása, amely így megjelenik a felvételeken is
    - Auto Screen Off (A képernyő automatikus kikapcsolása) - minél hamarabb kikapcsol a képernyő, annál hosszabb lesz a berendezés üzemideje. 10s, 20s, 30s vagy Off (kikapcsolás) lehetőségek közül választhat.
    - Language (a nyelv kiválasztása)
    - Frequency (frekvencia)
    - Mode (felvételi mód) - Fénykép vagy videófelvételi mód
    - Preview (A felvételek visszatekintése) - A felvételek között az UP és DOWn gombok segítségével mozoghat. Az M gomb megnyomása után megjelenik egy almenü, ahol kitörölheti a konkrét felvételt (Delete one), vagy az összes felvételt (Delete all), esetleg visszalépni a megtekintőbe (Back to Preview).
    - Don’t Disturb (Ne zavarjanak) - Ha az Off (kikapcsolás) lehetőséget választja, akkor a berendzeés nem fog hangjelzést kiadni, csak felvilágít a képernyő.
    - Night Vision (Éjjellátó) - Ha az Ön berendezése ezzel fel van szerelve, akkor itt ki- vagy bekapcsolhatja az éjjellátó funkciót.

- Ring set (Csengetés beállítása) - Itt beállíthatja a berendezés hangerejét, és kiválaszthatja a csengőhangot is.
- Motion Detect (Mogásérzékelés) - Ha az Ön berendezése ezzel fel van szerelve, akkor itt ki- és bekapcsolhatja a mozgásérzékelő funkciót.

4. Telepítés

- 1. lépés - Távolítsa el a külső egység hátuljáról a ragasztó védőfóliáját, majd óvatosan helyezze bele az ajtóban található lyukba, ahogy az az 1-es képen is látható.

Figyelmeztetés: A külső egységet úgy helyezze el, hogy a kamera felül, a csengő alul helyezkedjen el.



- 2. lépés - Távolátsa el a belső egység hátuljának a ragasztójáról a védőfóliát, majd ragassza azt fel az ajtóra úgy, hogy a kamera kábeljét át tudja rajta húzni. (2. és 3. kép)
- 3. lépés - A képernyő bal oldaláról távolítsa el a ceruzaelem tartó takaróját, majd helyezzen be 3 darab elemet a készülékbe. Figyeljen azok helyes elhelyezésére.
- 4. lépés - Óvatosan csatlakoztassa a kamera kábeljét a képernyő hátuljához, úgy ahogy azt az apró nyilak is jelzik.
- 5. lépés - Csusztassa be a képernyőt a már az ajtóra felragasztott álványba, majd erősítse azt oda a mellékelt csavar segítségével.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.