WiFi digitális ajtókukucskáló Eques VEIU mini


Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. Telepítési diagram



2. Beszerelés



Az ajtó vastagságától függően válassza ki a megfelelő hosszúságú csavarokat és csavarozza be őket a kamerán található résbe.



Távolítsa el a védőréteget a ragasztó szalagokról.



A kamera kábelét húzza be a résen keresztül.



Nyomja a kamerát az ajtóhoz, úgy, hogy a ragasztószalagok odaragadjanak.



Tartsa meg a szerelőlapot a nyíllal felfelé és a résen keresztül óvatosan húzza át, majd középre a kamera kábelét.



A kamera csavarjait a szélesebb nyílásokon vezesse át, majd a rögzítő elemet nyomja az ajtónak.



Csúsztassa a rögzítőelemet balra, hogy a csavarlyukak szűkebbek legyenek, és csavarhúzóval húzza meg a csavarokat.



Óvatosan csatlakoztassa a kamera kábelt a monitorhoz, úgy hogy a monitor felső része felé irányuljon.



Helyezze a monitort a szerelőlapra.



Nyomja a monitort a szerelőraphoz és csúsztassa lefelé.


3. Képernyő leírása




4. Figyelmeztetés

- Az akkumulátor töltéséhez csak a csomagban található tartozékokat használja. Ellenkező esetben a készülék tartósan károsodhat, tüzet vagy áramütést is okozhat.
- Ne hajlítsa meg és ne csavarja meg a kamera kábelét. A csatlakoó kezelése során legyen óvatos.
- Ne nyomja meg a kamera lencséjet, vagy a PIR mozgásérzékelőt.
- Ne szerelje fel a készüléket nedves, poros, magas hőmérsékletű környezetbe, vagy más kedvezőtlen körülmények közé.

5. Termék leírása



6. A készülék vezérlése



A vissza gombot 3 másodpercig lenyomva tartva a készülék ki- / bekapcsol.

7. Készülék menüjének leírása


1. ***Detection Settings*** – Érzékelési beállítások
   - **PIR Detection** – Mozgásérzékelés engedélyezése (Open) vagy megtiltása (Turn off)
   - **Auto-alarm Time** – Riasztások közötti késleltetési beállítások 1, 3, 5, 10, 15 vagy 20 másodperc
   - **Detection Sensitivity** – A PIR mozgásérzékelés érzékenységének szintjének beállítása - magas (High) vagy alacsony (Low)
   - **Auto-alarm Ringtone** – Csengőhang kiválasztása mozgásérékelés esetén. MEGJEGYZÉS: „Mute" lehetőség = nincs hang.
   - **Auto-alarm Volume** – Hangerő beállítása mozgásérzékelés esetén.
   - **Detection Record Format**
     - **Burst Mode** – Fénykép (Photo) vagy videó (Video) készítése mozgásérzékelés esetén
     - **Burst Shooting Number Settings** – Felvételek számának beállítása. Videó módban a funkció nem elérhető

2. ***Gallery*** – Felvételek megtekintése
   - A felvételek a galériába kerülnek az elkészülésük dátumáról elnevetett mappákba: ÉÉÉÉ-HH-NN. A „Doorbell" mappában lévő felvételek a csengő megnyomásakor készültek. A „Snapshot" mappába kerülnek az előnézet gomb megnyomásával készített felvételek. A képek formátuma JPEG (.jpg), a videók formátuma AVI (.avi).
   - A kiválasztott felvételeket az OK gomb megnyomásával nyithatja meg, a felvételek között teljes képernyő módban a ^ v gombokkal mozoghat. Tartsa lenyomva az előnézet vagy az OK gombot fájlok megtekintése közben, hogy a jelölőnégyzet jelenjen meg, amely kijelölhető az OK gomb megnyomásával. Ezután az előnézet gomb megnyomásával kiválaszthatja a „Confiirm" lehetőséget a felvételek vagy mappák törléséhez, a „Cancel" lehetőség választásával megszakítja a műveletet.

3. ***System Settings*** – Rendszerbeállítások
   - **Display** - Kijelzőparaméterek beállítása.
   - **Brightness** – Kijelző fényerejének beállítása.
     - **Timeout** – A kijelző háttérvilágítási idejének beállítása
     - **Desktop Wallpaper** – Kijelző háttérképének kiválasztása
   - **Camera Settings** – Kamera beállításai
     - **Night Vision Sensitivity** – Az IR éjszakai megvilágítás érzékenységének beállítása – alacsony (Low), közepes (Medium) vagy magas (Hig). MEGJEGYZÉS: Válassza az alacsony szintet, ha a nap folyamán sötét környezetben használják a készüléket.
     - **Light Source Frequency** – Kamera szkennelési frekvenciájának beállítása (PAL = 50 Hz, NTSC = 60 Hz), hogy elnyomja a képen látható sávokat.

    - **Exposure (Low, High)** – A kép expozíciójának beállítása – alacsony (Low) vagy magas (Hig). MEGJEGYZÉS: Válassza a magasat, ha a nap folyamán fényes környezetben van a kamera.
- **Scan the QR Code** – QR kód beolvasása a telefonnal való párosításhoz
    - **Doorbell Settings** – Csengőhang beállításai a csengő megnyomásakor
    - **Ringtone** – Csengőhang kiválasztása
    - **Volume** – Csengőhang hangerejének beállítása
    - **Motion Triggered Doorbell Light** – Kapcsolja be (Open) vagy tiltsa le (Turn off) a csengőgomb háttérvilágításának aktiválódását mozgásérzékelés esetén
- **Sleep Mode** – Alvó üzemmód bekapcsolása (Turn on) vagy kikapcsolása (Turn off) – energiatakarékosság → a WiFi-ről ideiglenesen leválasztva.
    - **Sleeping Time** – Alvási időintervallum beállítása
    - **Wi-Fi Keep Time** – Az alvás folyamatának időtartamának beállítása mozgásérzékelés vagy a csengőgomb megnyomása után.
- **Date and Time** – A rendszer dátumának és idejének beállítása
    - **Get the Network Time** – A dátum és idő automatikus beállítása az interneten.
    - **Set Time** – Rendszeridő beállítása
    - **Set Date** – A rendszer dátumának beállítása
    - **Select Time Zone** – Időzóna kiválasztása
- **Language** – Nyelv beállítása. MEGJEGYZÉS: A készülék szoftver verziójától függően változhat.
- **Wi-Fi Networks** – A jelenleg csatlakozott WiFi hálózat SSID-jének megtekintése.
- **Storage** – Külső és belső memória kezelése.
- **Local Memory** – Információ belső memóriáról („Total space“ = Teljes terület, „Available Space“ = Rendelkezésre álló hely)
- **MicroSD Card** – Információ a külső memóriáról. A „Format Memory Card“ lehetőség kiválasztásával formázhatja a memória kártyát. Erősítse meg a folyamatot a „Confirm” vagy szakítsa meg a „Cancel” lehetőséggel.
- **Restore Factory Settings** – Gyári beállítások visszaállítása
- **Software version** – Információ a készülék szoftverjéről

8. A készülék működése



A micro SD kártya behelyezésekor kövesse az ábrán látható módon. Enyhén nyomja a kártyát a nyílásba a belső mechanizmus biztosításához. Amikor el akarja távolítani a kártyát, nyomja kicsit be, majd húzza ki ha a mechanizmus kiold.
A képen látható módon töltse a készüléket a mellékelt tartozékokkal (USB tápegység és USB kábel).

9. A készülék párosítása a telefonos alkalmazással

Eques telefonos alkalmazás

Android

iOS



Ábra. 1 - Felhasználói bejelentkezés vagy regisztráció



Ábra. 2 - Felhasználói regisztrációs űrlap



Ábra. 3 - A párosításhoz használt eszköz típusának kiválasztása




Ábra. 4 - A Wi-Fi hálózathoz tartozó adatok megadása



Ábra. 5 - A kamera QR kódjának beolvasása



Ábra. 6 - A párosított eszköz felülete



Ábra. 7 - Mobilalkalmazás főmenüj



Ábra. 8 - A párosított eszköz beállítása

Megjegyzés: **A készüléket a telefonos alkalmazáshoz való párosításhoz a készüléknek a WiFi hálózathoz kell lennie csatlakoztatva.** Az Eques alkalmazás letöltése és telepítése után futtassa le azt (1. ábra). A regisztráláshoz válassza a „Sign up" lehetőséget (2. ábra). Ha korábban regisztrált, írja be a felhasználónevét a „Username“ mezőbe, a jelszót a „Password“ mezőbe, és nyomja meg a „Sign up gombot a bejelentkezéshez. A „Username“ mező beírásakor adja meg a felhasználónevet, adja meg a „Email Address“ mezőben az email címét, a következő 2 „Password“ mezőben adja meg a jelszót, a „Code“ mezőbe írja be a generált kódot, és küldje el a regisztrációs űrlapot. A következő menüben (3. ábra) válassza ki a VEIU eszköz típusát a párosításhoz. Ezután válassza ki a kívánt Wi-Fi hálózatot az elérhetőségen belül, vagy kézzel adja meg az SSID nevét a „Wi-Fi Name“ mezőbe és a jelszót a „Wi-Fi Password“ mezőbe. A telefon kijelzőjén ekkor megjeleníti a generált QR kódot a párosításhoz (5. ábra). A „System Settings“ menüben válassza ki a „Scan the QR Code“ lehetőséget, és scenelje be a QR kódot a telefon kijelzőjére a kukucskáló kamerájának segítségével. Miután a QR-kódot sikeresen bemásolta, egy rövid hangjelzés hallható, majd nyomja meg a „Next“ gombot. A sikeres párosítás után a mobiltelefon kijelzőjén megjelenik egy megerősítés. Valamint megjelenik a párosított eszköz interfésze az alkalmazással (6. ábra). A fő alkalmazásmenü megjelenítéséhez nyomja meg az alkalmazás bal felső sarkában található gombot (7. ábra). A menüben válassza ki az „Add Device“ opciót az alkalmazás párosításához egy másik eszközzel, válassza a „Help“ menüpontot, vagy válassza az „APP Settings“ lehetőséget az alkalmazás beállításainak szerkesztéséhez. A párosított eszköz beállítás menüjének megjelenítéséhez nyomja meg az alkalmazás jobb felső sarkában található gombot.



A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.