Eques Veiu smart WiFi-s kaputelefon telefonos alkalmazással

Használati utasítás




A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu


1.Az eszköz telepítése

1. Cserélje ki az ajtaja eredeti ajtókukucskálóját, ha szükséges, fúrjon egy új nyílást (Ø a nyílás 12~58mm átmérőjű lehet).
2. Távolítsa el a fóliát a ragasztó felületről.
3. Az ajtó vastagságától függően válassza ki a csavarpárost (35 vagy 65mm) és csavarozza be mindkettőt, nem teljesen a kamerába.
4. Ezután húzza az FPC kábeleket át a lyukon a kamerához és finoman nyomja az ajtóhoz a megfelelő odaragasztás érdekében. Tartsa a megfelelő pozícióban, hogy a gomb kintről lefelé irányuljon.



Megj.: A kukucskáló ajtóba való helyezésénél, 58mm-nél vastagabb ajtónál használjon M3 csavarokat (a csomag nem tartalmazza)

5. Az FPC kábelt egyenesítse ki és óvatosan húzza át a monitor konzolján. Ügyeljen a konzolon lévő UP feliratra, a nyíl mutasson felfelé.
6. Rögzítse a konzolt a csavarpárral.





7. Helyezzen a monitorba egy MicroSD memóriakártyát, a kártya érintkezői felfelé mutassanak (lásd ábra).

8. Vegye le monitor hátulján lévő borítót és óvatosan csatlakoztassa az FPC kábelt. Vezesse ki a kábelt a neki szánt nyíláson majd zárja vissza a nyílást a borítóval.

9. Helyezze a monitorba az akkumulátort, ügyeljen a helyes pozícióra!

10. Igazítsa az FPC kábelt a monitor mögött úgy, hogy ne deformálódjon, fentről lefelé.





Megjegyzés: Az FPC kábel csatlakoztatásánál semmiképpen ne erőltesse a kábelt a monitorba. Egy érzékeny mechanikai alkatrészről van szó, könnyen megsérülhet és ez a garancia elvesztésével jár.

2.Kezdetek

2.1. A készülék leírása





Szám	Magyarázat
1	Reproduktor
2	OK gomb (megerősítés)
3	Balra gomb
4	Nézet/Kép gomb
5	Jobbra gomb
6	Vissza/Be-/Kikapcsolás gomb
7	MicroUSB csatlakozó
8	MicroSD kártya bemenet
9	Az akkumulátor helye
10	PIR mozgásérzékelő [2)]
11	Infravörös LED dióda
12	A kamera objektívje
13	Külső gomb

Megjegyzés: [2)] csak a VERIA DDK 5085 modell

A gomb megnyomásával a kukucskáló mód vagy a kép manuális megtekintésére szolgál. A és a gombok a menüben való mozgásra szolgálnak, esetleg a nagyítás-közelítésre kép nézéskor. A gombot megnyomva a kukucskáló be- vagy kikapcsol. A menüben ez a gomb a menüben a vissza funkciót látja el. A fennmaradó gomb a kiválasztás és megerősítés funkciót látja el.

2.2. A készülék monitorjának leírása



Szám	Leírás
1	Jelenlegi idő
2	Jelenlegi dátum
3	Információs sáv
4	Utolsó látogatás
5	Akkumulátor szint
6	Látogatások listája
7	Rendszer beállítások
8	Rendszer információk

3.Főmenü

3.1. Látogatások

Készenléti üzemmódban nyomja meg bármelyik gombot a kívül, majd a és a gombok segítségével válassza ki a (látogatások listája) lehetőséget, ezután erősítse meg az gombbal. Meg fog jelenni a lista időrendi sorrendben, NN-HH-ÉÉÉÉ (N- nap, H-hónap, É-év). Egyes fájlok hasonlóképpen, (A/M) NNHHÉÉ-ÓÓPPMM (N- nap, H- hónap, É- év, Ó-óra, P- perc, M- másodperc) .jpg végződéssel a fényképeknél és .avi végződéssel a videóknál.
Megjegyzés: Az A vagy M betűk a fájlok nevei előtt azt jelzik, hogy mozgásérzékelés (A) vagy manuálisan (M), a kinti gomb megnyomásával vagy a gomb megnyomása miatt lett rögzítve a kép/videó.

A rögzítés törlése - a és a gombok segítségével válassza ki a törölni kívánt fájlt, majd tartsa lenyomva az gombot. Ezután megkellesz erősítenie a kiválasztott fájl törlését az gombbal tudja, illetve a gombbal tudja leállítani a folyamatot.

3.2. Rendszer beállítások

Készenléti üzemmódban nyomja meg bármelyik gombot a kívül, majd a és a gombok segítségével válassza ki a rendszer beállítások lehetőséget, ezután erősítse meg az gombbal.

Dátum és idő - a és a gombok segítségével állítsa be a dátumot és az időt, az gombbal erősíti meg az egyes adatokat. A beállítás után nyomja meg a gombot, majd egy „Kész” felirattal megerősíti az eszköz a mentést.

Nyelv - A és a gombok segítségével válassza ki a nyelvet, ezután erősítse meg az gombbal.
Megj.: Az elérhető nyelvek a firmware verziója szerint változhatnak.

Hurkos felvétel – A memóriakártya megteltével a kamera automatikusan elkezdi helyettesíteni/átírni a kártyán már meglévő fájlokat. A és a gombok segítségével kapcsolja ki vagy be ezt a funkciót majd nyomja meg az gombot a megerősítéshez.

Mozgásérzékelés beállítása – Az érzékelés időintervallumát 1, 3, 5, 10 vagy 15 mp hosszúra állíthatja tetszés szerint, vagy kikapcsolhatja azt.

Riasztás beállítása – A hangriasztás intervallumát 10, 20, 30 másodpercre állíthatja, vagy kikapcsolhatja azt.

Az érzékelés érzékenységének beállítása – A mozgásérzékelő érzékenységét magas vagy alacsony érzékenységűre tudja beállítani.
Megj.: A rövidre intervallum és magas érzékenység gyakoribb rögzítést és rövidebb

akkumulátor életet eredményez. Energiatakarékosság érdekében optimálisan állítsa az intervallumot és az érzékenységet az adott tér körülményihez.

Mozgásérzékelő riasztásának hangereje – Az akusztikus riasztás hangerejét 1-7 skálán tudja állítani, ahol a 7 a leghangosabb.

A riasztás hangjának beállítása – Kétféle hang áll rendelkezésre.

A külső gomb megvilágításának beállítása – A külső gomb LED megvilágításának kétféle beállítása áll rendelkezésre, az egyiknél a LED állandóan világít, a másiknál a LED villog és természetesen ki is kapcsolhatja ezt a megvilágítást.

A reakció beállítása – Az LCD kijelző automatikus bekapcsolása a külső gomb megnyomása után automatikusra vagy manuálisra kapcsolhatja a ◄ és a ► gombok segítségével, majd erősítse meg választását az OK gombbal.
Megj.: Energiatakarékosság érdekében a manuális módot ajánljuk.

IR megvilágítás – A kamera rendelkezik infravörös diódákkal az éjjellátáshoz. A diódák kapcsolása automatikus a körülményekhez képest, mihelyst a ◄ és a ► gombok segítségével bekapcsolja, majd az OK gombbal megerősíti azt.

A kijelző világításának ideje – A külső gomb megnyomása után a kijelző ha úgy van beállítva, világít. Ezt beállítás szerint 5, 10, 15, 20 másodpercig teszi. A ◄ és a ► gombok segítségével válassza ki az időtartamot, majd erősítse meg választását az OK gombbal.

Gyári beállítások visszaállítása – Ha ezt a lehetőséget választja, az összes beállítása elvész, minden a gyári beállításokra áll vissza. Válassza az OK gombot és a „Visszaállítva, restart?” feliratot fogja látni. Ha újra megnyomja az OK gombot, megerősíti ezt a döntését, a ⏻ gombbal leállíthatja ezt a folyamatot.

4.Karbantartás

Az akkumulátor töltése – a monitorban lévő akkumulátort a csomagban található USB kábellel töltheti. Az akkumulátor töltésekor először helyezze az akkut a töltőbe, majd csatlakoztassa azt az USB kábellel a számítógépéhez/hálózathoz. Pirosan világít majd amíg tölt, majd zölden, ha már feltöltődött.

Megj.: Csak a csomagban található tartozékokat használja az akku töltésére, különben fennáll a baleset veszélye.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.