Dotykový 4,3" monitor videozvonku Secutek SPL-432M

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

Tel: 244 472 125


Obsah balení


- Vnitřní jednotka s monitorem 4,3“

1. Díly a funkce





Poznámka: uspořádání prvků se může měnit podle výrobní série



Poloha bitu	Nastavení	Poloha bitu	Nastavení
	Monitor na konci řady		Rezerva
	Monitor není na konci řady		Rezerva

2. Montáž monitoru







1. Použijte šroubky pro připevnění montážní podložky na zeď,
2. Připojte kabely a pak pevně nasaďte monitor na montážní podložku.

3. Hlavní menu

V režimu Stand-by ťukněte na obrazovku a objeví se následující hlavní obrazovka:



4. Základní operace otevření dveří



1. Zmačkněte **Tlačítko zvonku** na vnější jednotce. Vnitřní jednotka (monitor) začne vyzvánět a zobrazí návštěvníka.

2. Zmačkněte tlačítko **Hovor** na monitoru a můžete s návštěvníkem komunikovat až 100 sekund. Zmačkněte tlačítko **Konec** pro ukončení konverzace. Pokud nikdo na monitoru neodpoví, tak se monitor automaticky po 100 sekundách vypne.

3. Během hovoru zmačkněte tlačítko **Otevřít** pro otevření dveří. Zmačkněte **Zapnutí kamery** pro zapnutí přídavné kamery (zvláštní příslušenství). Pro více funkcí zmačkněte . Zmačkněte tlačítko **Konec** pro ukončení konverzace.

4. Na hlavní obrazovce zmačkněte **Monitor** pro přepnutí na pohled vnější kamery. Pokud je nainstalováno více vnějších jednotek nebo kamer, můžete mezi nimi přepínat.






5. Vnitřní hovor

Uživatelé mohou volat jiné monitory zapojené do stejného systému. Zmačkněte **Inner call, tlačítky** a skočíte na další/předchozí stránku. Tlačítkem zahájíte hovor.








6. Záznam foto / video / audio


1. **Záznam foto / video:** 3 sekundy po přijetí hovoru monitor automaticky zaznamená foto/video (pokud je volba zaškrtnuta ve složce **Optional**). Nebo můžete použít pro zobrazení více funkcí a následně nebo pro manuální zaznamenání fotky nebo videa návštěvníka pokud je monitor v náhledu nebo během hovoru.

2. **Záznam Audio:** Audio záznam se aktivuje ve dvou situacích.
   2.1. Když použijete vnitřní hovor (na jinou vnitřní jednotku).
   2.2. Pokud aktivujete jako úložiště SD kartu, tak se audio záznam aktivuje když vnější jednotka zavolá monitor a na monitoru je spuštěna hlasová komunikace. V tomto případě se video nahrává i s audiem.

3. **Přehrávání videa/fotek:** Zmačkněte na hlavní obrazovce **Record** pro volbu přehrávání. Vyberte, zda chcete přehrávat fotky, video, či audio. Pro přesun mezi nahrávkami použijte: a , pro přehrání a pauzu a . Pro vymazání nahrávky .

4. **Call Record** zobrazí seznam uskutečněných hovorů a zvonění.








Poznámky:

1. Je nutná SD karta s rychlostí zápisu vyšší než 4 Mb/s.
2. Nová SD karta musí být nejdříve naformátována.
3. Bez vložené SD karty můžete uložit maximálně 6 fotek a 2 audia.
4. Podpora SD karet do 32 GB.

7. Vyzvánění

Zmačkněte **Settings** na hlavní obrazovce a dále **Ringtone** pro vstup do nastavení vyzvánění. Vyberte si vyzváněcí tón a pro potvrzení a opuštění menu zmačkněte .





Poznámka: pokud je instalováno více vnějších jednotek, tak každá z nich může mít jiný vyzváněcí tón.

8. Hlasitost


Zmačkněte **Settings** na hlavní obrazovce a dále **Volume** pro nastavení hlasitosti.

Day (= denní doba) 08:00 až 20:59, hlasitost nastavitelná 0 – 10.

Night (= noční doba) 21:00 až 07:59, hlasitost nastavitelná 0 – 10.
Speak = reproduktor.


Mic = mikrofon.

Back Tone = odezva.



9. Jazyk


Zmačkněte **Settings** na hlavní obrazovce a dále **Language** pro nastavení jazyka.



10. Osobní nastavení

Zmačkněte **Settings** na hlavní obrazovce a dále **Optional.** Nastavit můžete:

- Automaticky/manuálně videozáznam
- Automaticky/manuálně foto
- Zapnutí/vypnutí vnitřního hovoru
- Zapnutí/vypnutí „Nerušit“
- Dobu zapnutí monitoru.
- Dobu zvonění.



11. ID vnitřní jednotky

Každý monitor má své unikátní ID. Pokud je v jednom okruhu instalováno více monitorů, tak by měly mít stejné ID a na monitoru by mělo být nastaveno Master/Slave.




12. SD karta

Zmačkněte **Settings** na hlavní obrazovce a dále **Storage** pro vstup do nastavení úložiště. Zmačkněte **Format** pro formátování SD karty. Zmačkněte **Info** pro zjištění zaplněnosti SD karty.



13. Síť, přesměrování volání (pouze s IP Modulem = zvláštní příslušenství)



Zmačkněte **Settings** na hlavní obrazovce a dále **Network.**

Simultaneously: hovory z vnější jednotky budou okamžitě přesměrovány na mobil.

If No answer: pokud nikdo neodpoví na vnitřní jednotce na zazvonění, bude hovor po 30 sekundách přesměrován na mobil.

Network call disable: Hovory z vnější jednotky nebudou přesměrovány.

Net Speak: nastavení hlasitosti reprodukce při přesměrování.


Net Mic: nastavení hlasitosti (citlivosti) mikrofonu při přesměrování.

14. Vnější jednotky a další kamery



Pokud jsou nainstalována další vnější zařízení, musíte nastavit jejich počet. Defaultně je nastavena jedna vnější jednotka a žádná přídavná kamera.

15. Uvítací zpráva




Zmačkněte **Settings** na hlavní obrazovce a dále pro zobrazení více funkcí. Následně **Voicemail.** Stisknutím tlačítka mikrofonu můžete nahrát svou vlastní uvítací zprávu. Zaškrtnutím políčka **Default welcome message** zůstává zpráva z výroby.


Zpráva je aktivní při zaškrtnutí políčka **Activate Voice mail.**

V tomto módu se vypíná vyzvánění vnitřní jednotky a návštěvníkovi je nabídnuta možnost zanechat zprávu, která je následně (i se zvukem) uložena ve složce Video.

16. Mód automatického otevírání

Zmačkněte **Settings** na hlavní obrazovce a dále pro zobrazení více funkcí.
Následně **Auto Unlock**.
Můžete nastavit více časových úseků, při kterých se dveře automaticky při zazvonění otevřou.







17. Barvy

Zmačkněte **Settings** na hlavní obrazovce a dále **Color.**

Zapne se kamera na vnější jednotce a na monitoru můžete upravovat parametry obrazu.



18. Základní zapojení (s IP Modulem = zvláštní příslušenství)





19. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat.