Angel Eye – gomb kamera DVR-el és LCD képernyővel


Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. Termék leírása



1. Be- kikapcsoló gomb
2. Felvételi gomb
3. Kiválasztó gomb
4. Kiválasztó gomb
5. ESC gomb
6. Enter gomb
7. Rés a memóriakártyának
8. Hangszórók
9. Mikorofon
10. Videó/Hang bemenet
11. Töltést jelző
12. Felvételt jelző
13. Videó/Hang kimenet
14. USB bemenet
15. Üzemmód kikapcsoló gomb

1.1. Távirányító leírása



1. Antenna
2. LED fényjelzés
3. Kikapcsoló gomb
4. Bekapcsoló gomb
5. Karabiner a rögzítéshez

Megjegyzés: abban az esetben, ha a távirányító két gombja egymás mellet található, akkor a bal gombbal kapcsolhatja be a felvételt, a jobbal pedig leállíthatja. Tartsa a távvezérlőt max. 5 cm-re a készüléktől, ellenkező esetben a távirányítóval nem működik.

2. Készülék működtetése

A készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva az egyes gombot kb. 3 másodpercig. A következő kép jelenik meg a képernyőn:



Kiválaszthatja az egyes üzemmódokat:

- ***Video Record*** – videó felvételi mód
- ***Video Playback*** – videó lejátszási mód
- ***Audio Recording*** – hangfelvétel mód
- ***Audio Playback*** – hangfelvétel lejátszási mód
- ***Systém Settings*** – eszközbeállítások

3. Felvételek rögzítése

- Kapcsolja az oldalsó kapcsolót (15) N állásba
- A főmenüben válassza a ***Video Record*** módot, ha az alapértelmezés szerint van beállítva
- A felvett felvétel megjelenik a képernyőn
- Nyomja meg az OK gombot a kiválasztott videó eléréséhez, nyomja meg a Menu gombot a kiválasztásból való kilépéshez (a rögzítési beállítások részleteit lásd a Felvételek részben)
- Nyomja meg a 2-es gombot a felvételek rögzítéséhez hanggal. A felvételek befejezéséhez nyomja meg az ESC gombot

- A távezérlő segítségével is elindíthatja a felvételt, amikor a készülék ki van kapcsolva
- A kapcsolóval aktivált, előre beállított üzemmódokat használhat a videó és a hang felvevéséhez

Megjegyzés: A felvétel befejezése után a felvett fájl automatikusan mentődik a kártyára.

4. Felvételek lejátszása

- Válassza ki a ***Video Playback*** ikont a főmenüből
- A képernyőn megjelenik az összes lejátszható fájl
- A 3-as és a 4-es gombokkal válassza ki a lejátszani kívánt fájlt, majd nyomja meg az OK gombot
- Ha törölni szeretné a fájlt, jelölje ki, nyomja meg a 2-es gombot, válassza a ***Delete*** lehetőségét, majd választását erősítse meg az OK gomb megnyomásával

5. Hangfelvétel

- Válassza ki a ***Audio Recording*** ikont a főmenüből
- A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a 2-es gombot
- A belső és külső mikrofonok közötti választáshoz válassza a ***Record Settings – mic select*** lehetőséget
- A felvétel leállításához nyomja meg az ESC gombot

Megjegyzés: A felvétel befejezése után a felvett fájl automatikusan mentődik a kártyára.

6. Hangfelvételek lejátszása

- Válassza ki a ***Audio Playback*** ikont a főmenüből
- A képernyőn megjelenik az összes lejátszható fájl
- A 3-as és a 4-es gombokkal válassza ki a lejátszani kívánt fájlt, majd nyomja meg az OK gombot
- Ha törölni szeretné a fájlt, jelölje ki, nyomja meg a 2-es gombot, válassza a ***Delete*** lehetőségét, majd választását erősítse meg az OK gomb megnyomásával
- Ha le szeretné másolni a fájlt, tegye ugyanezt, csak válassza a ***Copy ways*** lehetőséget, majd választását erősítse meg az OK gomb megnyomásával

7. Készülék beállítása

- Válassza ki a Settings ikont a főmenüben a következő menü megjelenítéséhez:



- A menüben a 3-as és a 4-es gombok segítségével mozoghat. Az adott menüpontba az OK gomb megnyomásával léphet be. Egyes funkcióknál beállíthatja:

    - **Storage Select** – Hely a fájlok tárolásához
      Belső memória vagy SD kártya közötti választás
    - **Storage Info** – Tárolási információk
      Belső memória vagy SD kártya közötti választás
    - **Format** – Formázza a kiválasztott adathordozót
      Belső memória vagy SD kártya formázható
      Megjegyzés: ha ezt a funkciót használja, akkor a kiválasztott tárolón lévő összes fájl törlődik
    - **System Time Settings** – Rendszeridő beállítása
      (ajánjuk, hogy első használat előtt állítsa be)
    - **Display Settings** – Megjelenítési beállítások
      A következőket állíthatja be:
        - LCD
        - TV_PAL
        - TV_NTSC
    - **Brightness** – beállíthatja a kijelző fényerősségét
    - **Language Settings** – angol és kínai
    - **Default** – gyári beállításokhoz való visszatérés Yes (igen), No (nem)

7.1. Felvételek beállítása

A videó módban nyomja meg az OK gombot a Video Settings menübe való belépéshez. Nyomja meg az ESC gombot a menüből való kilépéshez.
A videómenü a következőképpen néz ki:



A menüben a 3-as és a 4-es gombok segítségével mozoghat. Az adott menüpontba az OK gomb megnyomásával léphet be.

- **Resolution** – videó felbontása
  Két felbontás közül választhat:
  - 640x480
  - 320x240
- **Switch Setting**
  A következő módokat állíthatja be, amelyek mindig aktiválódnak, ha az oldalsó kapcsoló Q pozícióban van, az N pozícióban deaktiválódnak. A Q módban az összes gomb le van zárva, ha felszeretné ezt oldani, tolja a kapcsolót N pozícióba:

  - *Lock and Standby:*
    A készülék zárolva van és ugyanakkor készenléti üzemmódban is. Nem tudja elindítani, csak ha elcsúsztassa a kapcsolót N állásba a kamerafelvétel aktiválásához.
  - *Lock, Standby and Record Video:*
    Ha ez az üzemmód be van állítva, akkor a készülék elkezdi a felvételt, miután áthelyezte a kapcsolót Q állásba. A kijelző ki van kapcsolva, a gombok vagy a távirányító nem reagálnak. A kék LED villog, és a készülék rögzíti a videót. A felvétel leállításához kapcsoljon N állásba.
  - *Lock, Standby and Record Audio:*
    Ugyan az vonatkozik a hangfelvétel rögzítésére is ebben a módban, mint az előző módban leírtak.
- **Min settings** – a rögzítéshez használható mikrofon beállítások
  - Belső mikrofon
  - Külső mikrofon
- **Date stamp** – a rögzített felvétel dátuma és ideje
  - On
  - Off
- **FPS** – keretek száma másodpercenként
  - 10FPS
  - 20FPS
  - 30FPS
- **Remote Control** – távvezérlő funkció
  - Remote Control Off – a távirányító kikapcsolt állapotban van
  - Boot and Record Video – ha megnyomja a 4-es gombot a távirányítón (vagy a bal oldali gombot), akkor a készülék bekapcsol és elkezdi a felvételt
  - Boot and Record Audio – ugyan az mint a videófelvétel esetén
- **Standby Settings** – a beállított idő elteltével a képernyő kikapcsol
  - 10 másodperc
  - 20 másodperc
- **Over write enable** – a kártya megteltével a régi felvételeket automatikusan felülírja
  - ON – a régi felvételek automatikusan felülíródnak, ha a kértya megtelt
  - OFF

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.