
EasyN Multi-Window P2P

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele:


SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

Tel: 244 472 125

1. Zobrazení přístroje

1.1 Celkový pohled



1. Seznam kamer
2. Zobrazení živého obrazu z kamer
3. Nastavení
4. Přehrání pořízených záznamů
5. Živý obraz z kamery
6. Přidání kamery
7. Smazání označené kamery
8. Vstup do bližšího nastavení označené kamery
9. Pohyb s kamerou a nastavení rychlosti pohybu
10. Nastavení presetu
11. Vyvolání presetu
12. Pohyb kamery horizontálně (1x kolem dokola)
13. Pohyb kamery vertikálně
14. Zoom +
15. Zoom -
16. Převrácení obrazu (svisle)
17. Převrácení obrazu (vodorovně)
18. Ostření -
19. Ostření +
20. Ovládání přísvitu
21. Nastaveni kvality obrazu
22. Přepínání zobrazení
23. Začátek sledování obrazů
24. Zastavení sledování obrazů
25. Program na celou obrazovku

Po najetí myší na náhled kamery se zobrazí lišta - zleva je možné: spustit/zastavit nahrávání, pořídit snímek, zap./vyp. mikrofon, zap./ vyp. zvuk u videa a nastavení

2. Rychlý start

- Stáhněte a nainstalujte si P2P aplikaci - https://drive.google.com/drive/folders/0B3ZttNi_qi_OazVJOFlROTlmakU .
- Přidejte kameru kliknutím na [6] a vyplněním UID (pokud je kamera zapojená ve stejné síti jako PC, lze jí i vyhledat v rámci sítě a UID tak nemusíte ručně vyplňovat).
- Přidaná kamera se zobrazí v seznamu kamer [1] a v živém náhledu [5].


3. Podrobný návod

3.1 Přidání kamery do programu

1. Klikněte na tlačítko pro přidání kamery [6].
2. Vyplňte UID nebo kameru vyhledejte v síti.
3. Kameru můžete přejmenovat (Camera Name) a případně změnit heslo (Change password).
4. Kliknutím na OK se kamera přidá do programu. Zobrazí se v seznamu kamer [1] a v živém náhledu [5].

3.2 Nahrávání a základní ovládání kamery

1. Pokud nemáte nastaveno nahrávání na detekci pohybu (viz níže), nahrávání spustíte manuálně kliknutím na ikonu kamery. Tato ikona se zobrazí ve chvíli, kdy myší najedete na živý náhled dané kamery. O spuštěném nahrávání informuje zelený kroužek vpravo nahoře nad obrazem.
2. Kliknutím na další ikony vyvoláte jiné akce - fotoaparát pořídí snímek, mikrofon umožní mluvit přes kameru (pokud to podporuje), sluchátka spustí odposlech okolí kamery a ozubené kolečko značí vstup do nastavení kamery.



3.3 Bližší nastavení kamery

1. Do nastavení kamery se dá dostat kliknutím na ozubené kolečko viz výše nebo kliknutím na tlačítko [8].
2. V horní části nastavení lze kameru přejmenovat (Camera Name).
3. V bližším nastavení se nachází několik kategorií
    a. UID - zde lze změnit heslo. Potvrdíte tlačítkem OK.

b. Record - zde lze nastavit časy, ve které má kamera nadávat a disk, kam se má záznam ukládat. Potvrdíte tlačítkem Save.

c. Alarm - lze nastavit alarm (v aplikaci vyskočí popup okno a spustí se zvukové upozornění. Lze také nastavit, kam se má záznak ukládat (Alarm linkage) - např. FTP a SD karta. Lze nastavit také několik až 4 presety, mezi kterými lze poté přepínat. Nastavení uložíte kliknutím na „Setting“. Pokud přepnete na jiný Preset, kliknutím na „Getting“.

d. Wi-Fi setting - nastavení Wi-Fi. Kliknutím na Search vyhledáte dostupné sítě. Kliknutím vyberete požadovanou síť, pod tabulkou vyplníte heslo a potvrdíte tlačítkem „Setting“.

e. Time zone - nastavení časové zóny, resp. času. Nastavte GMT +1, potvrďte tlačítkem „Setting“ a tímto se nastaví správný čas.

f. Parameter

- PTZ - nastavení pohybu kamery (počet otočení, pokud vyvoláte otáčení např. kliknutím na tlačítko [12] a nastavení rychlosti pohybu (Rychlá, normální, pomalá)
- Network - síťová nastavení
- SD Card - nastavení nahrávání na kartu (Alarm/Celý den/Žádné nahrávání) a přehrávač záznamů z SD karty (SD player). Po kliknutí na SD player vyberte čas a vyhledejte záznamy (Search). Tím se Vám zobrazí seznam záznamů, které je možné přehrávat (Play), případně stáhnout (Download).
- Power - nastavení frekvence obrazu - 50/60Hz
- Video quality - nastavení kvality videa a vlastností (Jas, sytost barev a kontrast)

3.4 Odstranění kamery z aplikace

1. Pokud si přejete kameru z programu odstranit, označte ji v seznamu kamer a klikněte na ikonku popelnice [7].
2. Volbu potvrdíte tlačítkem OK a tím je kamera odstraněna.

3.5 Další nastavení (v podmenu [3])

1. Param Setup - nastavení preference (Zapnutí spolu se zapnutím PC, automatické přihlášení,..), vzhledu programu (aktuálně je k dispozici jen jeden - blue) a jazyka
2. User Manager - správa uživatelských účtu - možnost přidání (Add), mazání (Delete) a úpravy (Modify) účtů. Účty lze libovolně pojmenovat (Role name), přidělovat jim různé úrovně práv (Level), případně práva detailně přidělovat (Rights).
3. Record manager - volba disku, kam se mají záznamy ukládat a časy, kdy má kamera narhávat.
4. Alarm manager - nastavení alarmu. Lze nastavit, zda se má při spuštění alarmu zobrazit video (Show Video), spustit audio (Play Audio) a zaznamenat nahrávku (Make Record).

5. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Tento návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiné rozmnožování podléhá schválení touto společností.