
EasyN P tabletes aplikáció

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. Gyors kezdetek

- Töltse le majd telepítse az EasyN P telefonos aplikációt a GooglePlay (Android) / AppStore (iOS) szolgáltatásból.
- Az alkalmazást telepítés után kapcsolja be. Kattincson a jelre + a képernyő közepén.


  A kamerát csatlakoztasa a tápfeszűltséghez és a hálózatához a hálózati kábellel. A kamera miután csatlakozott a hálózathoz elfordul minden irányba – így tudni fogja ,hogy megfelelően be van kapcsolva.
- Ezután kattincson a ***Add camera*** (3.Add camera manualy).
- Ezutá skenelje át az QR kódot a kameráról – ***Scan*** opció. Nevezze el a kamerát majd kattincson az ***OK*** gombra. Ezzel felveszi a kamerát az alkalmazásba.
- A kamera a hálózati kábellel segítségével kapcsolódik. A Wi-Fi beállításhoz lépjen be a **kamera beállításába** (kattincson a job felső sarokban lévő kerékre, amely minden kamera nézetben majd a fogaskerék beállítást jelzi). Amikor megnitja ezt a menüt meglátja a ***More*** lehetőséget – kattintson rá. Meg fog jelenni egy olyan beállítás, amelyben az első lehetőség ***Wi-Fi***. Elég kiválasztani a Wi-Fi hálózatot, megadni a jelszót majd az ***OK*** gombra kattintani.

2. Podrobný návod


2.1 Az alkalmazás telepítése és kapcsolódás a kamerához

1) A kamerát csatlakoztasa a tápfeszűltséghez és a hálózatához a hálózati kábellel. A kamera miután csatlakozott a hálózathoz elfordul minden irányba – így tudni fogja ,hogy megfelelően be van kapcsolva.


2) Töltse le majd telepítse az EasyN P telefonos aplikációt a GooglePlay (Android) / AppStore (iOS) szolgáltatásból




3) Az alkalmazást telepítés után kapcsolja be. Kattincson a + jelre amely a képernyő közepén található.




4) Ezután kattincson a ***Add camera manually*** (3. Add camera manually) lehetőségre.
   - Vagy keresse ki a kamerát (LAN search)




5) Ezutá skenelje át az QR kódot a kameráról – ***Scan*** opció. Nevezze el a kamerát majd kattincson az ***OK*** gombra.




6) Az aplikáció biztonsági okok szempontjából felveti, hogy szeretné-e megváltoztatni a jelszót. Ha érdekli a lehetőség, akkor kattintson az **OK** –ra. Ha nem szeretné megváltoztatni akkor kattintson a **Cancle** -ra. Jelszó megváltoztatása esetén az első helyre írja a jelenlegi jelszót, a második helyre a maga által megadott jelszót, a harmadik helyre szintén a maga által megadott jelszó kerül, majd erősítse meg a **Sure** kattintva




7) A kamera csatlakozik az alkalmazáshoz és már láthatjuk is a képeket.




8) Megjelenítheti mind a 4 kamerát a job felső sarokban lévő négyzetekre kattintva.




9) A kamera kérenyőjét a kijelzőre kattintva nagyíthatja.




10) Amikor a kamera hálózati kábel nélkül csatlakozik. A Wi-Fi beállítása után kattintson a kamera beállítására.




11) A kör ikonra való kattintás után megjelennek a képen látható ikonok. Kattintson a fogaskerekes ikonra – beállítások jele.



12) Miután rákattintot kattintson a további lehetőségek ikonjára – **More.**



13) Kattintson a **Wi-Fi** lehetőségre, ahol kiválaszthatja a Wi-Fi hállózatot. A kattintás után meg kell adnia a Wi-Fi jelszót. Adja meg majd kattinton az **OK** gombra.



14) Most a kamera képei megtekinthetőek anélkül, hogy hállózati kábelt kellett volna használni.

2.2 A kamera vezérlése az alkalmazás használatával

- A kamera előnézeti képére kattintva megnyitja a kibővített kamera opciót.




- Nyilak segítségével a kamerát a megfelelő irányba tudja mozgatni.

- Az also sávban a következő funkciók vannak – hang be és kikapcsolása  ,videófelvételek  , rögzített fényképek , felvételek minőségének változtatása , hétvégi mód  – (auto pan- a kamera balról jobra mozog, auto tilt- a kamera fentről legelé mozog), előre beállított terület figyelése  , zoom (ráközelítés lehetősége) , kamera képernyőjének elfordítása függőlegesen/vízszintesen 
- ***A felvételek minőségének változtatása*** – további információk. Ez alatt az ikon alatt be tudja állítani a felvetelek minőségét. Miután rákattintott válsztjon ki egy lehetőséget .Nefeledje, minél nagyobb a felvétel minősége annál kevésbé lesz folyékony a felvétel.




- ***Kamera előbeállítása*** – több információ. Ebben a menüpontban különböző kamerai beállásmódokat állíthat be. Elég a kamerát a nyilakkal beállíttani, hogy mit szeretnénk figyelni, ezután alul rákatintani a beállítás számára (1-4) , a kamera elmenti ezt a beállítást. Az elmentett pozíciót gyorsan tudjuk váltogatni a számok segítségével.





2.3 Többi lehetséges beállítás

- **A kamera eltávolítása a fő menüből**– kattintson a kamera menüjére majd a kuka szimbólumra. Ezálltal a kamerát kitörli.



- **Feltöltött videók és rögzített képekmegtekintése -** Kattintson a kamera menüre , majd a kép szimbólumára.Ezzel megnyitja a videók és képek galériáját






- **Jelszó beállítása** – kamera menü > beállítások > ***Password Manage***

  Old – régi jelszó

  New - új jelszó

  Confirm – új jelszó megerősítése

- **Újracsatlakozás a kamerához** – kamera menü > beállítások > ***Reconnect Camera***
- **A kamera kitörlése az aplikációból** – kamera menü > beállítások > ***Remove Camera***
- **Kijelző és fénybeállítások** – kamera menu > beállítások> ***Image Setting***
  - Brigtnes – fény beállítása
  - Contrast – kontrasz beállítása
  - Up and down – képernyő felfelé fordítása
  - Left and right – képernyő balról jobbra való fordítása
  - Infrared – Fény bekapcsolása (Auto – automatikus, Open – be van kapcsolva, Close – ki van kapcsolva




- **Zapnutí / vypnutí detekce pohybu** – menu kamery > nastavení > ***Event Settings*** > ***Sense switch*** > Zvolit Vyp./Zap. – Vypnuto/Zapnuto.

- **Mozgásérzékelés be-/ kikapcsolása** – kamera menü > beállítások> ***Event Settings*** > ***Sensivity***
  - Low – alacsony
  - Medium –közepes
  - High – magas
- **Mentés az SD kártyára** – kamera menü > beállítások > ***Event Settings*** > ***Save video to SD***
- **Jelzés vállasztása** – kamera menü > beállítások > ***Event Settings***> ***Event***


Notification >

- Silent – hang és rezgés nélkül
- Tones only – hanggal
- Vibrate only – rezgéssel
- Ringtone and vibrate – hangjelzés + rezgés

- **Folyamatos felvétel és folyamatos lejátszás beállítása**– kamera menu > beállítások> ***Full Time Record***
  - On and Off –folyamatos felvételek bekapcsolása és kikapcsolása
  - Record duration – felvételek hosszának beállítása
  - Stream choose – válassza ki a megosztani kívánt fájlokat



- **Idő változtatása** – kamera menü > beállítások > **More** > ***Time settings*** > kattintson a ***Sync time*** beállításra (aktuális idő). Daylight Saving Time lehetőség bekapcsolásával bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja a nyári időszámítást.



- **Mikro SD kártya formálása**– kamera menü > beállítások > **More** > ***Format SD*** > kattintson a ***Format SD >*** a behelyezett kártya formázódik a kamerában
- **Kamera újra indítása** – kamera menü > beállítások > **More** > Reboot the device > kattintson a Reboot the device –ra és erősítse meg az OK gombal a kamera újraindítását.
- **Frekvencia beállítása** – kamera menü > beállítások > **More** > Supply frequency > itt választhat 60Hz vagy 50Hz közül.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.