FULL HD vadkamera SMS-el - 12MP, IP54

Használati útmutató




A szállító elérhetősége:


SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu


1. Termékleírás

1.1 A termék külsejének leírás



1.2 Az extra elemek hozzáadásának módja





1.3 A vezérlő gombok leírása

01 – Menü
02, 03, 04, 05 – vezérlő gombok – a menüben való mozgásra szolgál
06 – OK – megerősítő gomb
07 – Power – bekapcsoló gomb
08 – Foto/Video –a fénykép/videó módok közti váltásra szolgál
09 – IR LED – 19 vagy 40db IR LED közötti váltó kapcsoló

2. Beüzemelés

2.1 Kezdetek

I. Nyissa le az alsó takarót, és az elemek takarójának eltávolítása után helyezze be az elemeket.
II. Figyeljen oda azok megfelelő elhelyezésére. Az elemek elhelyezésének módját megtekintheti a takaró belső felén.

Megjegyzés: A berendezés tölthető alternatív energiaforrásból is - 6V-12V DC (az adapter nem része a csomagnak). Ha a berendezést külső energiaforrásra csatlakoztassa, miközben ceruzaelemek is vannak benne, akkor a berendezés a külső energiaforrásról fog üzemelni

III. Zárja vissza az elemek takaróját ugyanúgy, ahogy azt kinyitotta.
IV. A berendezés nem rendelkezik saját, belső memóriával. Szükséges elhelyezni benne egy memóriakártyát. A berendezés akár 32GB-os memóriakártyát is támogat. A kártya behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a memóriakártya írható formában van.



A kártyát a következő módon helyezze a berendezésbe:
Megjegyzés: ha a berendezésbe elemeket vagy memóriakártyát tesz bele, vagy vesz ki, akkor annak mindig ki kell lennie kapcsolva! (A bal olsó kapcsolónak OFF pozícióban kell lennie)

V. Zárja vissza az alsó takarót ugyanúgy, ahogy azt kinyitotta.

2.2 Bekapcsolás

A 7-es gombbot kapcsolja ON pozícióra. Ezt követően a kamera bekapcsolt állapotban van. Ha a berendezés mozgást érzékel, akkor képet vagy videófelvételt készít.

2.3 Kikapcsolás

A vadkamera kikapcsolásához kapcsolja a 7-es gombot OFF pozícióra.

2.4 A menübe való lépés és beállítások

I. Ha meg szeretné változtatni az alapbeállításokat, akkor nyomja le az OK gombot 5 másodperc hosszan.
II. Ezt követően elkezd világítani a képernyő, és a berendezés teszt üzemmódban van.
    1. Az ikon jelzi a módot (fénykép, videó, fénykép+videó)
    2. A felbontás megjelölése
    3. A felvételek száma
    4. Memóriakártya jele
    5. Töltöttségi szint

III. A menübe való belépéshez nyomja meg az 1-es , Menü gombot. A menüben való mozgáshoz használja a nyilakkal jelölt vezérlő gombokat. Az almenübe való belépéshez nyomja meg ismét az OK gombot.
IV. A főmenübe való visszalépéshez nyomja meg a Menü gombot.
V. Ha minden beállítást végrehajtott, akkor azok elmentéséhez nyomja meg az OK gombot körülbelül 5 másodperc hosszan. Ezt követően a vadkamera aktivált üzemmódban van.

3. Menü leírása

A menü több almenüvel rendelkezik:

- Cam - a felvétel beállítása
- PIR - mozgásérzékelő beállítása
- 3G - MMS, e-mail, FTP, e-mail és MMS címzettek beállítása
- Other - Nyelv beállítása, idő. a vadkamera jelszó védése, stb…

MENÜ	Beállítások - a kövérrel írtak vannak beállítva alapértelmezettként	Leírás
Camera ID	**Off**, On	-
Camera + Video	**Off**, On	A felvétel módjának kiválasztása. A Cam + Video módban a berendezés először egy képet, majd egy videófelvételt készít.
Multi-Shot	**1P**, 2P ,3P, 4P	-
Image Size	**5MP**/8MP/12MP	A fényképek felbontásának beállítása. Jobb felbontással szebb képeket készít, de több helyet foglal a memórián. Ajánlott 5M.
Video size	320x160, **640 x 480**, 1280x720, 1920x1080	A videófelvétel felbontása. Jobb felbontással szebb felvételt készít, de több helyet foglal a memórián. Ajánlott 640x480.
Video Frame	**30FPS**, 15 FPS	Képsűrűség

Digital ZOOM	**NO**, 2x, 3x 4x	A képernyő ZOOM-olása lehetséges 2x, 3x, 4x
Videó Lenght - a videófelvétel hossza	5-60 s	A videófelvételek hossza lehet 5-60s
PIR senzitive - PIR érzékenység	Low/**Middle**/Hight	A PIR érzékelő érzékenységét állíthatja be itt.
Timer - időzítő	**Off**/időzített	A berendezés a beállított ideig aktív marad.
Delay - késleltetés	**Off**/On	A felvétel készítésének késleltetése a mozgás érzékelését követően.
Audio Recording - hangfelvétel	Off/**On**	Hangfelvétel
TV Out	**N**/P	NTSC/PAL
Stamp -		AZ ID, dátum és idő megjelenítése a videón
Frequency - frekvencia	**50Mz**, 60Mz	A kép frekvenciája
Language - nyelv	**En** - English	Itt beállítható a menü nyelvezete.
Time/date - idő/dátum	**1.1.2011 12:00**	Az idő és dátum beállítása
Camera sound	Off/**On**	Hangfelvétel készítése vide rögzítésekor
SD Cycle Recording - hurkos felvétel készítése	**Off**/On	A régi felvételek helyére újakat rögzít, ha betelt a memória.
Camera Password - jelszó védelem	**Off**/On	Jelszó beállítása
Country set	**Magyarország**	Ország beállítása - MMS beállításához szükséges
MMS setup	**MMS beállítások**	**Részletesebben a 4-es pontban**
GPRS	**APN, User name, Password**	**Részletesebben a 4-es pontban**
SMTP	**Mail Server IP, Port, Passwors**	**Részletesebben a 4-es pontban**
FTP	**Mail Server IP, Port, Passwors**	**Részletesebben a 4-es pontban**

Send to	**1-4 névjegy (tel. / mail)**	Telefonszámok, e-mail címek beállítása, ahova a képeket küldi.
Max Num/day	**ON (Unlimited)**	A maximum képek száma, amelyet a berendezés elküldhet MMS-ben naponta.
Reset	Gyára beállítások visszaállítása.	
About	Információ a készülékről. (szovftver, IMEI, GPRS csatlakozás, stb.)	

4. MMS, SMTP beállítása - e - mail, FTP

4.1 MMS beállítása (3G almenü > Other setup > MMS)

Ezt a beállítást szükséges elvégezni az MMS értesítések küldéséhez.

Ezek az adatok csehországban használatosak. A magyarországi adatokat kérje a szolgáltatójától. Ezek a táblázatok csak példaként szolgálnak.

4.2 E-mail beállítása (3G almenü > SMTP)

A SMTP beállítása szükséges, hogy a berendezés küldjön képeket e-mail címre.

Szükséges az interneten kikeresni például “gmail smtp beállításai”. Így Ön megtalálhatja a szükséges beállítási adatokat. Ebben az esetben például smtp.gmail.com.

A beállított e-mailre fogja a berendzeés küldeni a képeket. A címzettet beállíthatja a 3G almenüben - Send to - Email.

SMTP setup		
MMS Setup	OFF	Kikapcsolás
	Mail Server	smtp cím
	IP Port	port smtp
	Mail account	email cím
	Mail password	email jelszója

4.2.1 A mail cím beállítása

Gmail.com

Mail server IP: smtp.gmail.com
Port: 465
Mail Account: az e-mail cím, ahova a vadkamera a képeket küldi
- pl. peldaulk@gmail.com

Mail Password: vyplníme příslušné heslo k vyplněnému emailu
Megjegyzés: szükséges hozzáférés engedéjezése a fiókhoz (https:// www.google.com/settings/security/lesssecureapps).

4.3 FTP beállítása (3G almenü > Send To > FTP)

. FTP setup		
MMS Setup	OFF	Kikapcsolás
	FTP IP	ftp cím
	Port	port ftp
	FTP account FTP	FTP név
	password	ftp fiók jelszója

4.4 Csatlakoztatás PC-hez

Csatlakoztassa a berendezést kikapcsolt állapotban számítógéphez. A berendezés a számítóépen pendrive-ként jelenik meg.

Ezt követően Ön dolgozhat a berendezésen elmentett felvételekkel: átnevezheti, megtekintheti, áthelyezheti, kitörölheti, másolhatja a felvételeket.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.