
Full HD kamerový modul s PIR čidlem - výdrž až 120 dní, 128GB

Návod k použití




Kontakt na dodavatele:


SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4, 141 00

Tel: 244 472 125

1. Popis produktu





1. ON / OFF
2. Spuštění / ukončení nahrávání videa
3. Spuštění / ukončení detekce pohybu pomocí PIR senzoru
4. Přehrávání záznamů
5. OK tlačítko
6. Dolů
7. Nahoru
8. Vyvolání OSD menu
9. Spuštění / ukončení módu detekce pohybu
10. Pořízení fotografie

2. Použití modulu

Vložte do přístroje micro SD kartu
Modul zapněte dálkovým ovladačem (tlačítko č.1)
Modul je po spuštění v režimu detekce pohybu
Mód detekce pohybu ukončíte stiskem tlačítka č. 9 a modul se přepne do stand-by – svítí zelená dioda

Je-li modul ve stand-by módu, můžete ho následně ovládat pomocí tlačítek na dálkovém ovladači.

Focení: Pro vytvoření snímku stiskněte ve stand-by módu tlačítko č. 10. Červená dioda vždy při vytvoření snímku 1x blikne. Každým stiskem vytvoříte jednu fotografii.

Kontinuální nahrávání: Pro aktivaci kontinuálního nahrávání stiskněte ve stand- by módu tlačítko č. 2. Červená dioda 3x zabliká a hasne. Tím je signalizováno zahájení nahrávání. Pro ukončení nahrávání stiskněte opět krátce tlačítko č. 2. Rozsítí se zelená dioda a přístroj se nachází ve stand- by módu.

PIR: Aktivace PIR čidlem lze aktivovat stisknutím tlačítka č. 3 ze stand-by módu. Nyní přístroj nahrává pouze ve chvíli, kdy PIR čidlo zaznamená nějaký pohyb (změnu teploty). Jakmile dění před kamerou ustane, přístroj uloží záznam a čeká na opětovnou na aktivaci pohybem. Pro ukončení tohoto módu stiskněte krátce tlačítko č.3.

Vypnutí modulu:

Modul vypínejte vždy ze stand-by módu tlačítkem Power č.1 .

3. Nastavení pomocí OSD menu

1. Připojte monitor či televizi do AV out konektoru přístroje
2. Uveďte zařízení do stand-by módu
3. Stiskněte tlačítko „MENU“
4. V menu se pohybujte šipkami a potvrzujete tlačíkem OK
5. V tomto menu lze nastavit základní parametry (rozlišení, datum a čas, délka nahrávek…)

Popis indikační diody

INDIKAČNÍ DIODA	FUNKCE
Zelená	Stand-by
Červená 1x blikne	Pořízení fotografie
Červená 4x blikne	Vypínání / není nabito
Červená 3s, zelená 2s	Zapínání
Zelená 3x blikne	Spuštění kontinuálního nahrávání
Zelená 2x blikne, červená 4x blikne, červená 2s svítí, červená 3x blikne	Spuštění nahrávání PIR čidlem
Červená a zelená 3x zabliká	Spuštění nahrávání při detekci pohybu
Zelená bliká ustavičně	Není vložena micro SD karta

4. Přehrání nahrávek

- Mikro SD kartu vyjměte z přístroje a vložte ji do adaptéru a poté do PC. Následně již můžete s paměťovou kartou pracovat stejně, jako by to byl flash disk. Kopírovat nahrávky, přehrávat atd.

5. FAQ

„Na kartu se nenahrává žádný záznam“
Zkontrolujte, zda má Vaše karta kapacitu mezi 2 – 32 GB, jinou výrobek nepodporuje.
„Mám kompatibilní kartu, ale přesto se žádný záznam nenahrává“
Zkuste kartu zformátovat v PC.

6. Parametry

Parametr	Popis
Rozlišení	1920x1280@30FPS; 1280x720@60FPS; 1280@30FPS; 720x480@30FPS
Kapacita	podpora až 128GB micro SD
Počet FPS	30 / 60
Rychlost aktivace v PIR módu	2s
Režim záznamu	manuální, detekce pohybu, PIR, foto
Audio + video	Ano
Možnost non-stop provozu v el. síti	Ano
Samotné audio	Ne
Fotografie	Ano
Úhel záběru	62°
Spotřeba při natáčení	500mA
Spotřeba v módu detekce pohybu	300 - 350mA
Spotřeba v PIR módu	7mA
Kapacita baterie	dle zvolené varianty
Rozměry	38 x 38mm (bez baterie)



7. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat.

Tento návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiné rozmnožování podléhá schválení touto společností.