GPS hodinky EW100S pro seniory

Návod na obsluhu



Kontakt na dodávateľa

SHX Trading s. r. o.

Hrusická 2616/3, Praha 4, 141 00

Tel: +420 244 472 125

Rýchly sprievodca

a) Odstráňte kryt na SIM kartu, odklopte ho a vložte SIM kartu,
b) Vložte batériu späť a zatvorte zadný kryt,
c) Zapnite zariadenie: podržte tlačidlo ON / OFF po dobu cca 3 sekúnd,
d) Do svojho mobilného zariadenia si nainštalujte, pomocou priloženého QR kódu aplikáciu „**SeTracker2**“

Podrobný manuál

1. Obsah balenia

- GPS hodinky
- USB kábel
- Konektor pre magnetickú nabíjačku
- Užívateľský manuál

2. Popis produktu



3. Funkcie zariadenia

a) GPS + LBS + WI-FI,
b) Dotyková obrazovka,
c) SOS tiesňové volanie,
d) Sledovanie srdcovej činnosti,
e) Meranie krokov a dĺžka spánku,
f) Oznámenie o odobraní hodiniek alebo nízkej batérie,
g) GEO – plot,
h) Sledovanie v historickej stope,
i) Dvojstranná konverzácia.


4. Zapojenie zariadenia


a) Odstráňte kryt na SIM kartu, odklopte ho a vložte SIM kartu,
b) Vložte batériu späť a zatvorte zadný kryt,
c) Do svojho mobilného zariadenia si nainštalujte, pomocou priloženého QR kódu aplikáciu „**SeTracker2**“

5. Pripojenie k aplikácií

Do mobilného telefónu si stiahnite pomocou aplikácie App Store alebo Google play zadarmo aplikáciu "**SeTracker2**". Popr. naskenujte priložený QR kód.

a) Otvorte stiahnutú aplikáciu a vykonajte registráciu. Registračné ID / QR kód nájdete na spodnej strane zariadenia,







b) Teraz môžete vykonávať všetky nastavenia a sledovať GPS lokáciu daného zariadenia.


6. Sprievodca funkcií


a) SOS - tiesňové volanie: SOS volania vykonáte dlhým stlačením SOS tlačidla. Zariadenie automaticky vytočí prednastavené telefónne číslo, ak nikto na hovor neodpovie, vytočí zariadenie ďalšie prednastavené číslo. Všetky prednastavené čísla vytočí zariadení 2x. Čísla pre SOS volania si môžete prednastaviť v mobilnej aplikácii,






b) Pracovný režim: zariadenie disponuje 3 pracovnými režimami
1) **Sledovací režim:** zariadenie bude aktualizovať informácie o polohe každú 1 minútu,
2) **Normálny režim:** zariadenie bude aktualizovať informácie o polohe každých 10 minút,
3) **Úsporný režim:** zariadenie bude aktualizovať informácie o polohe každú 1 hodinu.





c) Monitorovanie: otvorte v mobilnej aplikácii monitorovanie a zadajte číslo mobilného telefónu, po potvrdení bude telefónne číslo automaticky prijaté. Po vytočení telefónneho čísla počujete hlasy / zvuky okolo zariadenia - používateľ zariadenia vás nepočuje,


d) GEO – Plot: v mobilnej aplikácii si môžete nastaviť tzv. plot. Po zadaní zemepisnej šírky a dĺžky si nastavíte v mape oblasť, v ktorej sa môže zariadenie pohybovať. Akonáhle sa zariadenie ocitne mimo vyhradenú oblasť, dostanete upozornenie do mobilnej aplikácie,






TIP: Doba zasielania upozornení je závislá na pracovnom režime.

a) Telefónny zoznam: do zariadenia môžete uložiť pomocou mobilnej aplikácie až 10 telefónnych čísel,




b) SMS upozornenia:
- **Slabá batéria:** ak klesne kapacita batérie zariadenia pod 20%, zariadenie zašle upozornenie do mobilnej aplikácie,
- **SOS správa:** ak vyšle užívateľ SOS hovor, ale príjemca hovor neprijíma, zašle mu zariadenie SMS správu s lokáciou zariadenia
- **Odobranie hodiniek:** ak si zloží užívateľ hodinky, zašle zariadenie upozornenie



7. Predstavenie hlavného menu zariadenia

a) Hlavná obrazovka: na hlavnej stránke sa nachádza údaj o signálu GMS, režim vyzváňania, signál WI-Fi, stav batérie, aktuálny čas a dátum,




b) Vytáčanie: tu môžete vybrať a vytočiť vami zvolené telefónne číslo




c) Telefónny zoznam: telefónne čísla si do telefónneho zoznamu uložíte pomocou mobilnej aplikácie, zvolené telefóne číslo vytočíte dlhým držaním tlačidla **„Volume –„**,




d) Hlasová správa: tu môžete nahrať hlasovú nahrávku a odoslať ju na mobilný telefón. Nahrávka môže mať max. 15 sekúnd,




e) Srdcová činnosť: pomocou tejto ikony môžete sledovať aktuálnu srdečnú činnosť, historický záznam si môžete skontrolovať v mobilnej aplikácií,




f) Krokomer: krokomer je v pôvodnom nastavení vypnutý, po zapnutí je možné sledovať počet nachodených krokov



g) Hlasitosť: pomocou tlačidiel „volume +“ a „volume – „ ovládate hlasitosť zariadenia



h) Stiahnutie aplikácie: pomocou zobrazeného QR kódu, si môžete stiahnuť mobilnú aplikáciu **„SetTracker2**“.





8. Záverečné ustanovenie

Ovládanie prístroja sa môže v závislosti od jednotlivých sérií trochu líšiť.

Prístroj používajte v súlade s platnými právnymi predpismi. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie prístroja v rozpore s týmito predpismi.

Návod je majetkom spoločnosti SHX Trading s.r.o.. Akékoľvek kopírovanie či iná forma šírenia musí byť so súhlasom tejto spoločnosti.

Ak v návode nájdete nejaké nepresnosti, neváhajte nás kontaktovať