GPS nyomkövető a jármű akkumulátorára csatlakoztatva


Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. Termék leírása



1. GSM antenna csatlakozó
2. Rés a SIM kártyának
3. Gomb a SIM kártya kihúzásához a résből
4. Rés az SD kártyának
5. Csatlakozó a mikrofonhoz
6. GPS antenna csatlakozó
7. Shock Sensor Port
8. Tápellátás
9. GSM/GPS fényjelzés
10. ON/OFF gomb
11. Antenna a távirányítóhoz

2. Működtetés

2.1. Kezdetek

- Helyezze be a SIM kártyát a készülékbe
- Csatlakoztassa a készüléket az autó akkumulátorához
- Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gombbal (balra csúsztatni). Fényjelzés világít.
- 10-40 másodpercen belül a készülék csatlakozik a GSM és GPH hálózathoz
- A készüléket először be kell állítani

2.2. SIM kártya telepítése

Ellenőrizze, hogy a SIM kártyán nincs-e beállítva a hívásátirányítás, valamint hogy ki van kapcsolva a PIN kód. Az SMS üzenetek szöveges formátumúak legyenek, valamint a SIM kártyán legyen valamennyi összeg.


Lépések:

1. Hegyes tárggyal nyomja meg a gombot, hogy a SIM kártya rés kinyíljon.
2. Vegye ki a műanyag kerete és helyezze belé a SIM kártyát.
3. Helyezze vissza műanyag keretben a SIM kártyát a résbe.



2.3. Csatlakozás az autó akkumulátorához

- Ajánljuk, hogy egy hozzáértő ember csatlakoztassa a lokátort az akkumulátorhoz (autószerelő).
- Helyezze el úgy a készüléket, hogy ne kerüljön vízzel és porral kontaktusba.
- Csatlakoztassa a készüléket a kép szerint.



- Csatlakoztassa a mikrofont, a külső GSM antennát és a GPS antennát a készülékhez.

- Az SOS gombot az autó belső terében helyezze el.

Fényjelzések jelentése:

Piros fényjelzés
Világít – nincs csatlakozva a GSM-hez
Villog – csatlakozva a GSM-hez

Zöld fényjelzés
Világít – nincs csatlakozva a GPS-hez
Villog – csatlakozva a GPS-hez

2.4. Beüzemelés

Küldjön SMS-t ***„begin+password”*** formában a SIM kártyára. Pár másodpercen belül érkezik a válasz ***„begin ok”*** és ezzel az összes korábbi beállítás visszaáll.

(alapértelmezett jelszó: 123456)

Példa: küldje el az SMS-t „begin123456” a SIM kártya telefonszámára, ha a beállítás sikeres volt, akkor válaszként a ***„begin OK”*** érkezik. Ha a beállítás nem sikerült akkor a ***„begin fail”*** választ kapja, ebben az esetben ellenőrizze a jelszó helyességét vagy a SIM kártya megfelelő telepítését.

Figyelmeztetés: A „+” szimbólum csak illusztráció, ne adja meg SMS-ben. Ugyanez vonatkozik a „szóköz” szóra is, de ez csak egy rés az SMS szövegben.

2.5. Jelszó megváltoztatása

A jelszó megváltoztatásához küldjön SMS-t ***„password+régi jelszó+szóköz+új jelszó”*** formában.

Megjegyzés:

- Jól jegyezze meg az új jelszót, az elfelejtése esetén új softwert kell telepíteni a készülékbe. Ha nem fog emlékezni a megfelelő jelszóra, akkor nem fogja tudni irányítani a készüléket sem.
- Jelszó megváltoztatása esetén az új jelszónak is hat számjegyből kell állnia, ellenkező esetben a készülék nem fogadja el.

2.6. Regisztrált szám

A készülékre maximum 5 telefonszámot regisztrálhat.

- Ha 10x egymás után felhívja a készüléket, akkor a lokátor automatikusan elmenti a telefonszámát, mint regisztrált telefonszám.
- A telefonszámot SMS segítségével is beállíthatja: ***„admin+jelszó+szóköz+telefonszám”.*** További engedélyezett szám csak

egy engedélyezett számról állíthat be. Ha sikeresen beállította a számot akkor a készülék válaszként ***„admin ok!”*** SMS-t küld.

- Regisztrált szám törlése: ***„noadmin+jelszó+szóköz+regisztrált telefonszám”***
- Abban az esetben ha szeretné, hogy a készülék határátlépés esetén is működjön, akkor használja a nemzetközi telefonszám formátumot.

2.7. Helymeghatározás valós időben

- Abban az esetben, ha nincs megadva semmilyen regisztrált telefonszám, akkor akármilyen telefonszámról felhívhatja a készüléket és értesítést kap a készülék helyzetéről. Ha be van állítva egy regisztrált telefonszám, akkor a készülék felhívása után elküldi az aktuális tartózkodási helyét.
- A készülékre való hívás után a hívás két csengetés után meglesz szakítva és eztkövetően kap egy SMS a tartózkodási helyről.



***Abban az esetben ha a készülék olyan helyen tartózkodik ahol gyenge a GPS jel, akkor az utolsó érzékel tartózkodási helyet küldi el.**

2.8. Helymeghatározás utcanevekkel, címmel együtt

- Először be kell állítania a SIM kártya üzemeltetőjének APN-ét a készüléken, majd meg kell adnia a felhasználónevet és a jelszót a GPRS eléréséhez.
- Az előző pont beállítása után küldje el az SMS-t ***„address+jelszó”*** formátumban. Eztkövetően az eszköz csatolja az utca nevet és a címet a helyhez.

2.9. Automatikus tracking

- Küldjön SMS-t ***„fix030s005n+jelszó”*** formában, (s: másodperc, m: perc, h: óra). A készülék 30 másodpercenként 5x küld helyzetjelentést.
- A maximális érték 255.
- Küldjön SMS-t ***„fix030s***n+jelszó”*** formában és 30 másodpercenként helyzetjelentést kap.
- A parancs leállításához küldjön SMS-t ***„nofix+jelszó”*** formában

Megjegyzés: Az intervallum nem lehet kevesebb 20 másodpercnél.

2.10. Környezet megfigyelése

- Ebben a módban nyomon követheti, hogy mi történik a készülék környezetében.

2.11. Váltás a „track” és a „monitor” mód között

- Alapértelmezett szerint a ***„track”*** mód van beállítva.
- A ***„monitor+jelszós”*** SMS-el átkapcsolhatja a készüléket ***„monitor”*** üzemmódba. A készülék válaszként „monitor ok!” SMS-t küld, és a megfelelő üzemmódra vált.
- A visszaállításhoz a ***„track+jelszó”*** SMS-t küldje, válaszként a készülék ***„track ok!”*** SMS-t küld.

2.12. Adatok mentése

- Automatikus: Ha a készülék elveszti a GSP vagy a GPRS jelet, akkor elkezdi tárolni az adatokat a belső memóriában az aktuális beállításnak megfelelően. A jel helyreállása után az összes mentett adat automatikusan egy előre megadott számra vagy a GPRS-platformra kerül.
- A sekvence mentése: SMS ***„save030s005n+jelszó”*** küldésével beállíthatja, hogy a készülék 30 másodpercenként 5 alkalommal tárolja az adatokat a belső memórián. Megerősítésként ***„save ok!”*** SMS-t kap (s: másodper, m: perc, h: óra).
- Intervallumos mentés: ***„save030s***n+jelszó”*** SMS küldésével. Az eszköz 30 másodpercenként tárolja a helyeket.
- Beállítások törlése: SMS ***„clear+jelszó”*** formában. Megerősítésként ***„clear ok”*** értesítést kap.
- Memória kapacitása: A készülék maximális belső memória kapacitása 16000 hely. Ezeket az adatokat USB-kábel segítségével másolhatja a számítógépére.

2.13. Adatfeltöltés

- Aktuális adatok feltöltése: SMS ***„load+jelszó”.*** A ***„load ok”*** megerősítést akkor kap ha a készülék megfelelően működik GPRS üzemmódban. Ha nem akkor ***„load fail!”*** visszajelzést kap. Ami azt jelenti, hogy ellenőriznie kell a GPRS kapcsolatot.
- Kiválasztott adatok feltöltése: SMS ***„load+jelszó+szóköz+év hónap nap***”.

Példa: Küldje el a „load123456 20181002” SMS-t, ami azt jelenti, hogy az adatok 2018. október 10-én kerülnek a szerverre.

2.14. Geo-fence

- Ez a készülék mozgására meghatározott területet jelzi. A készülék SMS-t küld, mikor elhagyja a kijelölt területet.

- Beállítás: Ha a készülék legalább 10 percig egy helyben van (nem mozog), küldjön SMS-t ***„stockade!+jelszó+szóköz+szélessé,hosszúsá;szélesség,hosszúság”*** formában. Abban az esetben ha a készülék kívül kerül akkor ***„stockade+geo-info”*** SMS a jóváhagyott telefonszámokra.

Megjegyzés: az első szélesség és hossz jelzi a négyzet bal felső sarkának koordinátáit, a másodi szélesség és hosszúság a négyzet jobb alsó sarkának koordinátáit jelzi. Minden beállításnál egy SMS.

- Leállítás: SMS ***„nostockade+jelszó”***

Megjegyzés: Ez a funkció nem lesz aktív ha a készülék elhagyja a megadott zónát.

2.15. Figyelmeztetés mozgás esetén

- Beállítások: Ha a készülék legalább 10 percig egy helyben van, küldjön SMS-t ***„move+jelszó”*** formában, megerősítésként ***„move ok!”*** választ kap. Bármilyen mozgás esetén ami meghaladja a 200 m-t a készülék minden beállításkor egy SMS-t küld.
- Leállítás: SMS ***„nomove+jelszó”*** formában.

Megjegyzé: Ez a funkció nem lesz aktív ha a készülék elhagyja a kijelölt zónát.

2.16. Figyelmeztetés sebességhatár átlépésekor

- Beállítás: SMS ***„speed+jelszó+szóköz+080”*** (80 km/h sebességre vonatkozó példa), megerősítés ***„speed ok!”*** formában. Ha a készülék gyorsabban mozog mint a megadott sebesség, akkor ***„speed+080!”*** formájú SMS-t kap. Minden beállításkor egy SMS-t küld.
- Leállítás: SMS ***„nospeed+jelszó”***

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy ne állítson be 50 km/h kisebb sebességet. Alacsonyabb sebesség esetén a pontosságot jelentősen befolyásolhatja az időjárás.

2.17. SOS gomb

- Nyomja meg az SOS gombot 3 másodpercig, és 3 percenkén az engedélyezett számokra SMS-t küld ***„help me!+location”*** formában.

2.18. Figyelmeztetés az akkumulátor alacsony állapotáról

- A készülék 3 perces intervallumban SMS-t küld ***„low battery+lokace”*** formában.

2.19. Készülék állapotának ellenőrzése

- Küldjön SMS-t ***„check+jelszó”*** formában és válaszul ***„100% GPS: OK/NO GPRS: ON/OFF akkumulátor: 100%”*** SMS-t kap.

2.20. IMEI azonosítása

- SMS ***„imei+jelszó”*** és válaszul 15 számjegyű IMEI SMS-t fog kapni.

2.21. Helyi idő beállítása

- SMS ***„time+szóköz+zónajelszó+szóköz+időzóna”***
- Példa: „time+szóköz+zone123456+szóköz+1” (mi időzónánki)

Ha az időzóna negatív, pl. USA akkor használja a „-„ jelet a szám előtt.

2.22. GPRS beállítása

Először SMS-t kell küldenie az IP és APN beállításokhoz.

- APN beállítások
  - Az APN szabványok országonként eltérőek, és a szolgáltatók között is vannak eltérések. Ezért javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba a mobilszolgáltatójával, akinek SIM kártyája a készülékben van.
  - Először küldje el az ***„APNjelszó+szóköz+saját APN”*** SMS-t. ha beállítás sikerült akkor megerősítésként ***„APN OK”*** SMS-t kap.
  - Példa: „APN123456 CMNET”
- Felhasználói ID (User ID) és felhasználói jelszó (Password) beállítása
  - Sok országban nem szükséges az USER azonosítót beírni a GPRS használatához, ebben az esetben kihagyhatja ezt a pontot. Abban az országokban, ahol ez az adat szükséges, tegye a következőket:
  - ***„up+jelszó+szóköz+user+szóköz+password”.*** Ha a beállítások sikeresek akkor megerősítésként ***„user,password ok”*** SMS-t kap.
- Az IP cím és a port beállítása
  - SMS ***„adminip+jelszó+szóköz+IP cím+szóköz+Port”.*** Ha a beállítások rendben vannak akkor megerősítésként ***„admin OK”*** SMS-t kap.
  - Példa „andminip123456 202.104.150.75 9000” (123456 az alapértelmezett jelszó, 202.104.150.75 az IP cím és a 9000 a port).

2.23. Váltás SMS és GPRS mód között

- Alapértelmezett mód az SMS
- Küldjön SMS-t ***„GPRS+jelszó”.*** Megerősítésként ***„GPRS ok!”*** választ kap. Ezután GPRS módban van.
- Visszaállítás: SMS ***„SMS+jelszó”.*** Megerősítésként ***„SMS ok!”*** választ kap.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.