Meteostanice se skrytou Wi-Fi kamerou Secutek SAH-WS06

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz

1. Popis produktu




1 – čočka kamery
2 – display meteostanice
3 – RESET
4 – Tlačítko ON/OFF
5 - Mikrofon
6 – Slot na microSD kartu
7 – Signalizace nabíjení
8 – Signalizace WiFi
9 – Signalizace zapnutí

2. Zprovoznění zařízení

- Sejměte krytku meteostanice
- Do zařízení vložte microSD kartu
- Zapněte zařízení podržením tlačítka ON/OFF
- Zařízení začne automaticky nahrávat na paměť. kartu
- Pro další nastavení připojte zařízení k aplikaci TinyCam
- Vypnutí zařízení provedete opět podržením tlačítka ON/OFF


3. Připojení k aplikaci

a) Stáhněte a nainstalujte aplikaci „**TinyCam**“: Aplikaci můžete stáhnout pomocí přiloženého QR kódu nebo vyhledat a nainstalovat aplikaci „**TinyCam**“ v aplikaci Apple APP store a Google play




b) Připojte napájení a zapněte zařízení. Připojte zařízení pomocí USB kabelu a zapněte kameru pomocí tlačítka ON/OFF

c) Na svém telefonu otevřete nastavení WI-FI sítě a vyhledejte WI-FI síť s názvem „**HCAM.....“.** Připojte své zařízení k této WI-FI síti a vyčkejte, dokud se vám na displeji telefonu nezobrazí symbol připojení,



d) Na svém telefonu otevřete staženou aplikaci „**TinyCam**“. Aplikace nabídne přidání rozpoznaného zařízení, případně zvolte symbol „**lupy**“ v pravém horním rohu, naskenujte QR kód, který naleznete na spodní straně zařízení – kamera se připojí k aplikaci.



TIP: Pro správné fungování aplikace doporučujeme změnu hesla (původní heslo: 888888)

e) Pro připojení zařízení k místní wifi síti přejděte do sekce nastavení a následně v záložce „**Wi-fi Config“** zobrazte seznam dostupných sítí wifi

f) Vyberte svou domácí WI-FI síť, vepište své heslo a zvolte „**OK**“. Váš telefon se odpojí od WI-FI sítě zařízení a připojí se k vaší domácí WI-FI síti


g) Vypněte aplikaci, zařízení se automaticky restartuje. Opět bude připraveno za 30 vteřin

h) Znovu zapněte aplikaci, klikněte na ikonu kamery a sledujte živý přenos.




4. Nastavení hesla a názvu zařízení

Změna jména: stiskněte klíč a vyberte „**Device Name**“ vyberte název a umístění kamery, poté potvrďte.



Změna hesla: stiskněte klíč a vyberte „**Change Password**“ do první kolonky vepište 888888 do druhé a třetí kolonky vložte své nové heslo a vyberte „**Confirm**“.




5. Představení funkce aplikace





Stisknutím tlačítka mikrofonu můžete komunikovat s protistranou.



6. Specifikace

Rozměry zařízení	14,5 x 8,7 x 1,5 cm
Hmotnost zařízení	400g
Rozlišení videa	1920 x 1080
Snímkování	25fps
Úhel pohledu	120°
Maximální kapacita SD karty	128GB
Kapacita nahrávání	1 minuta 20MB
Podporovaný operační systém PC	Windows 7,8/Mac OS x
Podporovaný operační systém mobilního tel	Android/iOS
Doba nabíjení	cca 3-4h
Doba výdrže	cca 3-4h



7. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: info@spyobchod.cz