Elegáns kém karóra - 1280x720px

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. A gombok funkciói



A. Módok változtatása

B. USB kábel csatlakoztatására szolgáló nyílás

C. ON/OFF gomb

D. Idő beállítása

E. Mikrofon

2. Az óra funkcióinak vezérlése
2.1 Bekapcsolás/Kikapcsolás

- Nyomja meg hosszan a C gombot
- Felvillan a kék és a piros fényjelzés, majd elkezd világítani a kék égő
- A karóra ezt követően készenléti üzemmódban van
- A karóra kikapcsolható, ha készenléti üzemmódba van vagy videófelvétel készítése során a C gomb hosszú megnyomásával. A fényjelzés felvillan pirosan, majd a berendezés kikapcsol

Megjegyzés: Ha a karóra több mint 3 percig tétlenül van a készenléti üzemmódba, akkor az automatikusan kikapcsol.

2.2 Videófelvételek készítése

- Kapcsolja be a berendezést (világítson a kék fényjelzés)

- Nyomja meg röviden a C gombot
- A fényjelzés villan párszor, majd elkezdi a felvétel készítését
- A videófelvételt a C gomb ismételt megnyomásával állíthatja le
- A karóra elmenti a rögzített felvételt, majd visszakapcsol készenléti üzemmódba

2.3 Fénykép készítése

- Kapcsolja be a berendezést (világítson a kék fényjelzés)
- Az A gomb egyszeri megnyomásával a berendezés átkapcsol fényképező üzemmódba
- Világít a piros fényjelzés
- Ezt követően a C gomb gyors megnyomásával készíthet fényképeket
- A piros fényjelzés mindig villan egyet
- A készenléti üzemmódba az A gomb gyors dupla megnyomásával léphet vissza
- Ezt követően ismét a kék fényjelzés fog világítani

2.4 Hangfelvétel rögzítése

- Kapcsolja be a berendezést (világítson a kék fényjelzés)
- Nyomja meg kétszer az A gombot
- Világít a kék ls a piros fényjelzés egyidőben - ekkor a karóra hangrögzítő üzemmódban van
- A hangfelvétel elindításához nyomja meg egyszer a C gombot
- A fényjelzés felvillan majd elindul a hangrögzítés
- A hangfelvétel leállításához ismételten nyomja meg a C gombot
- A készenléti üzemmódba kapcsoláshoz nyomja meg egyszer az A gombot
- Ismét elkezd világítani a kék fényjelzés

2.5 Pendriveként használható karóra

Ha a karóra ki van kapcsolva, akkor csatlakoztatható PC-re, amin az egyszerű pendrive-ként jelenik meg.

- Kapcsolja ki a berendezést
- Távolítsa el a B kapcsolóról a takarót, és ott csatlakoztathatja a mellékelt USB kábelt, amelyel csatlakoztathatja a PC-re

- A karóra pendrive-ként jelenik meg a számítügépen
- Ezt követően használhatja a berendezést egyszerű pendrive-ként
- Abban az esetben, ha az Ön számítógépe nem ismeri fel a berendezést 30 másodperc eltele után se, ismételje meg a folyamatot, vagy használjon a PC-n más USB bemenetet
- A berendezést CSAKIS biztonságosan távolítsa el a számítógépről.

Megjegyzés: Ne játsza le a videófelvételeket a karóra memóriájáról. Elsőnek mentse le a fájlokat a számítógép memóriájára, majd onnan játsza le azokat.

2.6 Töltés

- A karóra tölthető a mellékelt USB kábel segítségével PC-re vagy töltő adapterre csatlakoztatva.
- A töltés folyamán villog a piros jelzőfény. Amint a berendezés teljesen feltöltődik a jelzőfény elalszik.
- Ha a berendezést számítógépen keresztül tölti, akkor biztonságosan távolítsa el azt.

Megjegyzés: Ajánjluk a karórát legalább 30-60 percig töltőn hagyni azután, hogy a piros jelzőfény már nem villog.

2.7 Az idő beállítása a karórán

A karóra rendelkezik egy belső modullal, aminek köszönhetően a videófelvételeken és fényképeken látszik a felvétel ideje és dátuma.

- Kapcsolja ki a berendezést és csatlakoztassa a számítógépre.
- A karóra pendrive-ként jelenik meg a számítógépen.
- Nyissa meg a karóra mappáját és egy szabad, fehér helyre jobb kattintás után válassza ki az “Új” majd a “Szöveges dokumentum” lehetőséget.
- Ezt követően a szöveges dokumentumot nevezze el “time”-nak.
- Nyissa meg a “time” szöveges dokumentumot, és írja bele az aktuális időt és dátumot a következő formátumban: 2018-04-09 12:00:00
- A szöveges dokumentum elmentése után zárja be azt, majd távolítsa el a berendezést biztonságosan a számítógépről.
- Az ezt követő felvételeken fel lesz tüntetve az aktuális idő és dátum.

Megjegyzés: Ezt a beállítást a berendezés minden kikapcsolása után szükséges végrehajtani, ha szükséges a felvételen feltüntetni az aktuális időt és dátumot.

3. A karóra paraméterei

A videófelvételek kiterjesztése	AVI
Fájltömörítés	H.264
A videófelvételek felbontása	1280x720px
Képsűrűség	30 ftp
A Li-on elemek kapacitása	330 mAh
A berendezés üzemideje	60-70 perc
Töltés	DV-5V
A memóriakártya kapacitása	8GB vagy 16GB
Méretei	46x16 mm
Súlya	78g

4. Tippek a használathoz

- Ha a memória tele van, akkor nem lehetséges fényképek és videófelvételek készítése
- Ha a berendezés nincs megfelelően feltöltve, akkor a videófelvétel megszakad, elmentődik, majd a berendezés kikapcsol.
- Ha a karóra nem reagál az Ön parancsaira, akkor indítsa újra a berendezést az A és a C gomb egyidejű pár másodpercig tartó megnyomásával.
- Ha tudomása van róla, hogy nem fogja a karórát huzamosabb idejig használni, akkor azt feltöltve tárolja. Az elemek megfelelő formázása után a karóra 150-200 töltési ciklus után sem szabadna 75%-os kapacitás alá csökkennie.
- A karóra nem vízálló. Védje a víztől és a portól. Ha tudomása van róla, hogy a karórát nedves környezetben fogja használni, akkor a mikrofon takaróját (amely egy apró lyukkal van ellátva a jobb felvétel érdekében) cserélje le a mellékelt telt takaróra. A karóra víz általi meghibásodását nem javítjuk ki jótállásra.
- A karórát ne használja nagy páratartalomban, fagyban vagy extrém magas hőmérsékletkor (több mint 40C)
- A lehető legjobb videófelvétel érdekében figyeljen a megfelelő fényviszonyokra, és kerülje a hirtelen kézmozdulatokat.
- A karórát ne használja magas elektromágneses tér közelében.
- A karóra tisztításához használjon száraz kendőt, és védje azt a különböző kémiai vegyszerektől.
- Ha szeretné kidobni a készüléket, akkor azt elektromos szemétgíüjtőbe adja le.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.