IR megvilágítású FULL HD kamerás kém karóra

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

Fontos információk a berendezés vízállóságáról:

- A MIC1 és MIC2 hasonlóan néz ki
- A MIC1-es takarót akkor használja, amikor hangfelvételt szeretne készíteni. Abban az esetben, ha videófelvételt szeretne rögzíteni, akkor használja a MIC1-es mikrofont, ha szeretnö, hogy a hangot is rögzítse.
- A MIC2-es takaró használatakor a mikorofon nem működőképes. Ha megfelelően használja a MIC2-es mikrofont akkor a berendezés víz és poralló.
- Használat előtt mindig tekerje be megfelelően a takarókat.

1. A karóra gombjainak leírása

A. Módok váltására szolgáló gomb (ON/OFF)

B. Az IR mód gombja

C. Idő beállítására szolgáló gomb

D. USB port

E. Mikrofon

F. A kamera lencséje



2. Funkciók
2.1 Töltés

A karóra rendelkezik saját, tölthető elemmel. Az elemet a következő módon töltheti:

1. A kikapcsolt berendezést csatlakoztassa PC-hez a mellékelt USB kábel segítségével. Az USB bemenet a takaró lecsavarásával válik láthatóvá.
2. A karóra elemét töltheti egy töltő adapter segítségével is.

A töltés alatt világít a kék fényjelzés. Amint a berendezés teljesen feltöltődik, a kék fényjelzés elalszik.

2.2 Bekapcsolás és kikapcsolás

Nyomja meg az A gombot körülbelül 2 másodperc hosszan, amíg elkezd világítani a kék fényjelzés. Ezt követően a kék fényjelzés felvillan párszor, és a berendezés automatikusan elkezd videófelvételt készíteni. A berendezés kikapcsolásához ismét nyomja meg ugyanezt az A gombot legalább 2 másodperc hosszan.

2.3 Videófelvétel készítése

A videófelvétel magától elindul a berendezés bekapcsolásakor, vagy ha készenléti üzemmódban (ha világít a kék jelzőfény) megnyomjuk egyszer az A gombot. A videófelvétel indulását a kék jelzőfény villogása jelzi, amely ezt követően elalszik.

A videófelvétel leállításához nyomja meg kétszer egymás után az A gombot. A karóra átkapcsol készenléti üzemmódba (világít a kék jelzőfény) és elmenti a felvételt.

2.4 IR mód aktiválása

Állítsa le a videófelvételt, majd nyomja meg a B gombot körülbelül 4 másodperc hosszan. A piros fényjelzés villan 4x, és a berendezés átkapcsol IR (infravörös) üzemmódba.

A mód deaktiválásához nyomja meg a B gombot röviden. Ezt követően a kék fényjelzés villog párszor, majd az IR mód kikapcsol.

2.5 Fénykép készítése

A karóra legyen készenléti üzemmódba (állandóan világítson a kék jelzőfény). Például, kapcsolja be a berendezést, a videófelvétel automatikusan elindul, amelyet állítson le az A gomb dupla megnyomásával, amit követően a berendezés készenléti üzemmódba kapcsol.

Egyszer, gyorsan nyomja meg a B gombot a fényképező módba kapcsoláshoz. Ezt követően készíthet fényképeket a A gomb egyszeri, gyors megnyomásával. A piros fényjelzés villan egyet és a berendezés elkészíti a fényképet.

A készenléti üzemmódba a B gomb megnyomásával léphet vissza.
Megjegyzés: A videófelvétel készítése alatt igyekezzen a berendezést remegés nélkül tartani a legjobb felvétel érdekében.

2.6 Csak hangfelvétel készítése

A berendezésnek készenléti üzemmódban kell lennie. Nyomja meg a B gombot egymás után kétszer. Elkezd világítani a kék fényjelzés. Az A gomb megnyomásával elindíthatja a hangfelvétel készítését. Ekkor a kék fényjelzés villog. A hangfelvételt az A gomb ismételt lenyomásával állíthatja meg.

2.7 Csatlakoztatás PC-vel

- Kapcsolja ki a berendezést, majd a D gomb letekerését követően csatlakoztassa a berendezést számítógéphez a mellékelt kábel segítségével. Pár másodperc elteltével a számítógép felismeri a berendezést egyszerű pendrive-ként.

Megjegyzés: Ha 30 másodperc elteltével a számítógép nem ismeri fel a berendezést, akkor ismételje meg a folyamatot, vagy használjon másik USB bemenetet.

- Ne csatlakoztassa a berendezést számítógéphez videófelvétel készítésekor.

Megjegyzés: A karóra felvételeit ajánljuk a lejátszás előtt lementeni a számítógép memóriájára. Ha a felvételeket a berendezés memóriájáról játsza le, akkor azok akadozhatnak.

- Soha ne törölje ki berendezés működéséhez szükséges rendszer fájlokat!
- A berendezést MINDIG biztonságos eltávolávolítás funkcióval csatlakoztassa le a számítógépről.

Webkameraként használható karóra:

Ez a karóra használható webkameraként is.

Telepítse a számítógépre a szükséges szoftvert a mellékelt CD segítségével. Kapcsolja be a karórát és csatlakoztassa számítógéphez. A berendezés ekkor a számítógépen webkameraként jelenik meg.

2.8 Idő beállítása

A karóra lehetővé teszi a felvételeken megjeleníteni az aktuális dátumot és időt. Ezt a következő módon állíthatja be:

A. Kapcsolja ki a karórát majd csatlakoztassa PC-hez

B. A karóra memóriáján hozzon létre egy új Szöveges dokumentumot. Ezt az üres, fehér részre való jobb kattintást követően az “Új” majd a “Szöveges dokumentum” funkcióval hozhatja létre.

C. Az újonnan létrehozott dokumentumot nevezze el “time”-ra

D. Az ój szöveges dokumentumot nyissa meg, majd írja bele az aktuális időt és dátumot a következő formátumban: YYYY.MM.DD HH:MM:SS Y
A nap és az óra között helyköz hagyása szükséges.
Például: 2018.01.01 12:00:00 Y

E. Mentse el a fájlt és távolítsa el a berendezést a számítógéről biztonságos eltávolítás funkcióval.

F. A következő felvételeken megjelenik az aktuális dátum és idő.

2.9 A számlap idejének beállítása

A karóra ideje ugyanúgy állítható be mint az átlagos karórákon. A C gomb kihúzását követően beállíthatjuk a pontos időt. A beállítás után nyomjuk vissza a gombot.

Nastavování času na hodinkách probíhá zcela shodně s běžnými typy hodinek. Nastavovací tlačítko vysuňte a nařiďte čas na hodinkách dle potřeby.

3. Tippek a használathoz

A. Ha a memória betelt, akkor mindkét fényjelző kb 5 másodperc hosszan villog, a felvétel elmentődik majd kikapcsol. Ha továbra is szeretné használni a karórát, akkor csatlakoztassa azt számítógéphez és mentse le a felvételeket.

B. Ha a berendezés eleme lemerül, akkor mindkét fényjelzés elkezd villogni. Ezt követően a karóra elmenti a felvételeket és kikapcsol.

C. Ha a karóra nem reagál megfelelően az Ön parancsaira, akkor egyidejűleg nyomja meg az A és a B gombot hosszan, és a berendezés újraindul.

D. Ne használja a berendezést nedves és poros környezetben addig, amíg nem gondoskodott a berendezés vízállóvá tételéről.

E. Ajánljuk az adatok rendszeres mentését.

F. A karóra nem vízálló.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.