Toll kamerával, 720x480px

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. Termékleírás

1. Vezérlő gomb - multifunkcionális gomb
2. Kamera
3. Mikrofon
4. LED fényjelzés
5. USB bemenet
6. Memóriakártya bemenet



2. Bekapcsolás és kikapcsolás

- Bekapcsolás: Nyomja meg a vezérlő gombot (1). A zöld fényjelzés elkezd világítani és a berendezés készenléti módba kapcsol.

Megjegyzés: A toll beindulása hasonlít a számítógépekére. Ne csináljon több lépést az eszközön amíg nincs meggyőződve arról, hogy a berendezés teljesen beindult. A berendezés beindulása függhet a toll memóriájának méretétől is.

- Kikapcsolás: Nyomja meg a felső vezérlő gombot körülbelül 4 másodperc hosszan. Amint az összes fényjelzés elalszik a toll kikapcsol.

Megjegyzés: Ha a tollat éppen videófelvétel felvétele közben kapcsolja ki, akkor a berendezés elsőnek elmenti a felvételt, majd csak utánna kapcsol ki.
Ha a toll 3 percig tétlenül van készenléti üzemmódban, akkor automatikusan kikapcsol energiatakarékosság céljából.

3. Hangos videófelvétel rögzítése

- Ha a berendezés készenléti üzemmódban van, akkor nyomjuk meg a felső vezérlő gombot (1) 2-3 másodperc hosszan. A videófelvétel rögzítése folyamán a zöld fényjelzés lassan villog. A videófelvétel leállításához egyszer nyomja meg gyorsan ugyanazt a felső vezérlő gombot. Ilyenkor világít a zöld fényjelzés, és a toll ismét készenléti üzemmódba kapcsol.

4. Fénykép készítése

- Készenléti üzemmódban egyszer, gyorsan nyomjuk meg a felső vezérlő gombot (1). A zöld fényjelzés villan egyet és a berendezés készít egy fényképet. Ezt követően ismét visszakapcsol készenléti üzemmódba.

Megjegyzés: A fénykép készítésekor igyekezzen a tollat állandó helyzetben tartani a legjobb képminőség érdekében.

5. Csatlakoztatás PC-re

- Kapcsolja ki a tollat. Ezt követően a mellékelt USB kábellel csatlakoztassa azt számítógépre. Pár másodperc elteltével a számítógép a berendezést pendrive-ként ismeri fel.

Megjegyzés: Ha a számítógép nem ismeri fel a berendezést 30 másodperc elteltével sem, akkor ismételje meg a folyamatot, vagy használjon másik USB portot.

- Ne csatlakoztassa a tollat számítógéphez videófelvétel készítésekor vagy készenléti üzemmódban.

- Amint a számítógép felismeri a berendezést azon egyszerűen dolgozhat az elkészült felvételekkel, ugyanúgy, mint az átlagos pendrive-okon.

Megjegyzés: A videófelvételek megtekintése előtt mentse le azokat a számítógép memóriájára, mivel ha azt a toll memóriáján játsza le, azok akadozhatnak.

- SOHA ne törölje ki a berendezés memóriájáról a rendszer működéséhez szükséges fájlokat.

6. Idő beállítása

A toll képes a felvételeken feltüntetni az aktuális időt és dátumot. Ezt a következő módon állíthatja be:

A. Kapcsolja ki a memóriakártyával rendelkező tollat, és a mellékelt USB kábellel csatlakoztassa azt számítógéphez.

B. A berendezés memóriáján hozzon létre egy új Szöveges dokumentumot. Jobb kattintást követően válassza ki az “Új” lehetőséget, majd a “Szöveges dokumentum” lehetőséggel hozza létre az új fájlt. Az újonnan létrehozott szöveges dokumentumot nevezze el “time”-nak.

C. Nyissa meg a szöveges dokumentumot, és írja bele az aktuális időt és dátumot a következő formátumban: 2018.10.10 16.00.00

D. Mentse el az új fájlt, majd távolítsa el a berendezést a számítógépről Biztonságos eltávolítás funkcióval

E. Az ezt követő felvételeken megjelenik az aktuális idő és dátum.

7. Töltés

- Kapcsolja ki a tollat, majd csatlakoztassa azt a mellékelt USB kábellel számítógéphez. Ekkor a piros fényjelzés villogni fog. Amint a piros fényjelzés elalszik, a berendezés teljesen feltöltődött.

- A tollat USB/AC adapter segítségével is töltheti.

Megjegyzés: Az első három alkalommal igyekezzen a berendezést mindig teljesen lemeríteni, majd teljesen feltölteni. Ha megfelelően formázza az elemet, akkor annak kapacitása nem csökken idővel.

8. Tanácsok

A. Amint a berendezés memóriája betelik, a toll körülbelül 10 másodpercig zölden és kéken villog, elmenti a felvételt majd kikapcsol.

B. A tollat ne használja nedves vagy vizes környezetben.

C. Ajánljuk a toll memóriáján található adatok rendszeres elmentését.

D. Igyekezzen a videófelvételeket megfelelő fényviszonyok között rögzíteni.

E. A berendezést ne használja poros környezetben, vagy ott, ahol nagy elektromágneses erő érheti.

F. Ha sokáig nem szeretné használni a tollat, akkor tárolja azt teljesen feltöltött elemmel.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.