Power bank kamerával és mozgásérzékelővel - 720p

Használati útmutató




A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. Termékleírás

1. Fényjelző égő 1
2. Fényjelző égő 2
3. Fényjelző égő 3
4. Fényjelző égő 4
5. Memóriakártya bemeneti nyílás
6. POWER gomb
7. Töltési kimenet
8. Töltési bemenet



2. Vezérlés
2.1 A beépített elem töltése

Az elemet ajánljuk feltölteni, mielétt használni kezdi a berendezést. A termékhez mellékelt kábelt csatlakoztassa a töltési kimenetre, a másik végét pedig számítógépre, vagy töltő adapterre. A töltés hossza körülbelül4-5 óra. A töltés folyamán villog az 1-es fényjelzés. Az elem teljes feltöltődését követően elkezd világítani az 1-es és a 2-es fényjelzés-

2.2 Memóriakártya behelyezése

A memóriakártya bemeneti nyílásába óvatosan helyezzen be 4-32GB-os memóriakártyát.

2.3 Bekapcsolás és kikapcsolás:

Nyomja meg a POWER gombot kb. 3 másodperc hosszan. Amint felvillan a 3-as és a 4-es fényjelzés engedje el a gombot. Ezt követően elalszik a 3-as fényjelzés és a 4-es fényjelzés világít továbbra is, amivel jelzi a berendezés készenléti állapotát.

A berendezés kikapcsolásához nyomja meg a POWER gombot legalább 6 másodpercen keresztül.

2.4 Videófelvétel készítése

A videófelvétel beindításához a power gomb gyors, egyszeri megnyomása szükséges. A 4-es fényjelzés kialszik, és a 3-as fényjelzés villan kétszer. Ezt követően a power bankba rejtett kamera elkezdi a videófelvétel rögzítését (a felvétel készítése során semilyen fényjelzés nem világít).

A legjobb felvétel érdekében igyekezzen használni a berendezést megfelelő fényviszonyokkal.

Ha meg szeretné állítani a felvételt, akkor ismét nyomja meg a power gombot egyszer, gyorsan. A 3-as fényjelzés kétszer felvillan, majd elkezd világítani a 4-es fényjelzés, amely jelzi a berendezés készenléti üzemmódját.

2.5 Mozgásérzékelő bekapcsolása

Készenléti üzemmódban (világít a 4-es fényjelzés) nyomja meg a power gombot 3 másodperc hosszan. Ezt követően elkezd villogni a fényjelzés, amely a mozgásérzékelő módot jelzi.

A fényjelzések kialusznak, és a kamera mozgásérzékelő üzemmódba kapcsol. A videófelvétel készítése beindul amint mozgást érzékel. Amint a mozgás abbamarad a berendezés elmenti a felvételt, és ismét mozgásérzékelű módba kapcsol.

A felvétel készítésének leállításához és a mozgásérzékelő kikapcsolásához nyomja meg egyszer, gyorsan a power gombot. A 3-as fényjelzés elkezd villogni, és a berendezés elmenti az elkészült felvételeket. A felvétel elmentését követően a berendezés automatikusan átkapcsol készenléti üzemmódba.

2.6 Fénykép készítése

Fénykép készítéséhez nyomja meg a power gombot kétszer egymás után. A berendezés ezt követően létrehozza a fényképet, majd ismét visszakapcsol készenléti üzemmódba.

2.7 Csatlakoztatás PC-hez

A berendezést csatlakoztassa a számítógéphez kikapcsolt állapotban. A számítógépen a berendezés egyszerű pendrive-ként jelenik meg. A pendrive-on megtekintheti az elkészült felvételeket, és ugyanúgy dolgozhat a fájlokkal, mint bármilyen másik pendrive-al. A berendezést biztonságos eltávolítással távolítsa el a számítógépről.

Megjegyzés: Ha a berendezést a számítógép nem ismeri fel 30 másodperc eltelte után sem, akkor ismételje meg a folyamatot, vagy próbálja meg csatlakoztatni másik USB bemenethez.

2.8 Idő beállítása

A. Kapcsolja ki a berendezést

B. A mellékelt adatkábel segítségével csatlakoztassa a berendezést számítógéphez

C. A berendezés a számítógépen pendrive-ként jelenik meg

D. A berendezésen hozzon létre egy új szöveges dokumentumot “timeset” névvel

E. Az újonnan létrehozott szöveges dokumentumba írja bele az aktuális időt és dátumot a következő formátumban: 2018.07.19 12:25:00 Y

F. Mentse el a szöveges dokumentumot, majd távolítsa el a berendezést a számítógépről biztonságos szoftver eltávolítással

2.9 A videófelvétel minőségének beállítása

A. Kapcsolja ki a berendezést

B. A mellékelt adatkábel segítségével csatlakoztassa a berendezést számítógéphez

C. A berendezés a számítógépen pendrive-ként jelenik meg

D. A berendezésen hozzon létre egy új szöveges dokumentumot “vsize” névvel

E. Az újonnan létrehozott szöveges dokumentumba írja bele a vidófelvétel minőségét, amelyet használni szeretne.

- Ha 1920x1080 felbontású felvételt szeretne, akkor írjon bele a szöveges dokumentumba egy “2”-est
- Ha 1280x720 felbontású felvételt szeretne, akkor írjon bele a szöveges dokumentumba egy “1”-est
- Ha 640x480 felbontású felvételt szeretne, akkor írjon bele a szöveges dokumentumba egy “0”-est

F. Mentse el a dokumentumot, majd biztonságosan távolítsa el a számítógépről

2.10 A fényképek minőségének beállítása

A. Kapcsolja ki a berendezést

B. A mellékelt adatkábel segítségével csatlakoztassa a berendezést számítógéphez

C. A berendezés a számítógépen pendrive-ként jelenik meg

D. A berendezésen hozzon létre egy új szöveges dokumentumot “psize” névvel

E. Az újonnan létrehozott szöveges dokumentumba írja bele a vidófelvétel minőségét, amelyet használni szeretne.

- Ha 4032x3024 felbontású felvételt szeretne, akkor írjon bele a szöveges dokumentumba egy “0”-est


- Ha 2650x1920 felbontású felvételt szeretne, akkor írjon bele a szöveges dokumentumba egy “1”-est

- Ha 2048x1536 felbontású felvételt szeretne, akkor írjon bele a szöveges dokumentumba egy “2”-est

- Ha 1280x960 felbontású felvételt szeretne, akkor írjon bele a szöveges dokumentumba egy “3”-est

3. A berendezés használata power bank-ként

A berendezés használható átlagos power banként is.



A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.