Rejtett kamera SD kártyaolvasóban 1280x960px

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. Termékleírás

1. Memóriakártya bemenet
2. Irányító gomb
3. LED fényjel
4. USB port



2. Beüzemelés

- Helyezze el a memóriakártyát a berendezésbe
- A berendezést kapcsolja be az irányító gomb egyszeri 2 másodperces megnyomásával. A kék fényjelzés felvilágít, amely jelzi a berendezés készenléti állapotát.
- A berendezést ugyanannak a gombnak a hosszabb megnyomásával kapsolhatja ki.

3. Videófelvétel készítése

- A videófelvétel az irányító gomb egyszeri gyors megnyomásával indítható, amikor a berendezés készenléti üzemmódban van.
- A gomb megnyomása után a kék fényjelzés villogni kezd, majd elkezdi a felvétel készítését
- A videófelvételt ugyanennek a gombnak az ismételt rövid megnyomásával állíthatja meg. A berendezés ezt követően visszakapcsol a készenléti üzemmódba.

- A berendezés lehetővé teszi a számítógépre csatlakozás folyamán készített videófelvétel készítését is. Ekkor az állandó felvételt készít, amíg be nem telik a memóriakártyája.

4. Fénykép készítése

- Fénykép készítéséhez nyomja meg 2x az irányító gombot. A fényjelzés villan egyet, majd a berendezés elmenti a fényképet a memóriájára.
- Ezt követően a berendezés ismét készenléti üzemmódba kapcsol.

5. Számítógépre való csatlakoztatás

- Kapcsolja ki a berendezést
- Távolítsa el a takarót, majd csatlakoztassa az USB-t a számítógépre
- A berendezés pendrive-ként jelenik meg a számítógépen
- Ezt követően használhatja a berendezést mint egy átlagos pendrive. Megnyithatja, áthelyezheti, átnevezheti és kitörölheti a fájlokat.
- Abban az esetben, ha az Ön számítógépe nem ismeri fel a berendezést 30 másdperc után sem, akkor ismételje meg a folyamatot, vagy használjon másik USB bemenetet.

6. Töltés

- A berendezést csatlakoztassa egyenesen a számítógépre az USB segítségével
- A töltés folyamán a berendezés kéken villog
- Ha a berendezés feltöltődott a fényjelzés állandóan kéken világít
- A számítógépről biztonságosan távolítsa el a berendezést

7. Paraméterek

Felbontás: 1280*960	Videó hangfelvétellel
65 fokos felvételi szög	Videó fájlkiterjesztés: .AVI
60 percnyi felvételre elegendő üzemidő	Töltés közbeni használat lehetősége

8. FAQ – gyakori kérdések

„A memóriakártyára nem mentődik el semilyen felvétel“

Ellenőrizze, hogy az Ön memóriakártyája 2 - 32 GB közötti méretű. Más méretű memóriakártyát a berendezés nem támogat.

„A PC-be helyezés folyamán a berendezés nem jelenik meg mint egy pendrive“

Győződjön meg róla, hogy a kamera ki van kapcsolva és nem készít éppen felvételt. Esetleg ellenőrizze, hogy benne e van a memóriakártya.

„Honnan tudjam, hogy a PC-re csatlakoztatott berendezés éppen felvételt készít“

A kamerát szükséges PC-re csatlakoztatni elindított felvétel készítése mellett. Ilyenkor az nem jelenik meg a számítógépen mint egy pendrive, és a fényjelzés villog.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.