Monokulární digitální noční vidění SX40

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4–141 00

1. Obsah balení



1 – Noční vidění

2 – USB napájecí kabel

3 – Baterie

4 – Návod v AJ

5 – Hadřík na leštění

6 – Pouzdro na zařízení

7 – Napájecí adaptér 5V

8 – Ruční poutko na zařízení

9 – AV kabel

2. Popis produktu



1. Objektiv s manuálním fokusem
2. Infračervený přísvit
3. Slot pro micro SD kartu
4. Video out
5. Port pro mini USB
6. Ukotvení pro stativ
7. Kryt pro vstup baterie
8. Fokus okuláru



1. Ruční poutko
2. Tlačítko UP
3. Tlačítko DOWN
4. Tlačítko MODE pro zvolení módu (Foto/video/playback)
5. Tlačítko IR pro nastavení přísvitu
6. Tlačítko Power (zapnutí/vypnutí)
7. Dioptrický fokus okuláru

3. Začátek

1. Odejměte kryt objektivu a okuláru.

2. Nasaďte na okulár gumovou násadku

3. Vložte do zařízení 1x baterii AA či jej připojte přes napájecí USB kabel ke zdroji 5V.

4. V případě, že chcete zaznamenávat video či fotografie je nutné do zařízení vložit micro SD kartu.

5. Zařízení zapněte dlouhým stiskem tlačítka Power. Zapnutí je signalizováno rozsvícením displeje v hledí nočního vidění.

6. Pozorujte přístrojem cca 20-30m vzdálený objekt.

7. Otáčením okuláru a objektivu seřiďte co nejlepší kvalitu obrazu. Okulár přístroje máte seřízen dle Vašeho oka a další zaostřování přístroje při pozorování na různé vzdálenosti se provádí otáčením jeho objektivu. Digitální zoom je možný pomocí tlačítka UP a DOWN.

8. Tlačítkem IR se dostanete do menu pro nastavení jasu (bright), intenzity přísvitu (lamp) a data s časem. V menu se pohybujete krátkým stiskem tlačítka IR. Parametry měníte tlačítky UP a DOWN.




9. Pro pozorování obrazu na vnějším monitoru použijte video výstup přístroje (Video out).

10. Tlačítkem MODE, zvolte pracovní mód. Lze zvolit z následujících módů:

Foto mód


V tomto módu můžete pořizovat snímky. Snímek je vytvořen krátkým stisknutím tlačítka POWER. Fotografie jsou uloženy na micro SD kartu.



1 – stav baterie
2 – ukazatel počet možných snímků
3 – označení foto módu
4 – označení paměti uložení fotografie

Video mód


V tomto módu můžete pořizovat videonahrávky. Video začnete nahrávat krátkým stisknutím tlačítka POWER. Nahrávání ukončíte opětovným stisknutím tlačítka POWER. Všechny nahrávky jsou uložené na micro SD kartu.



1 – stav baterie
2 – ukazatel volných minut záznamů
3 – označení video módu
4 – označení paměti uložení záznamů

Playback – Přehrání záznamů

V tomto módu si můžete prohlížet uložené záznamy (video/fotografie) z micro SD karty. V záznamech listujete pomocí tlačítek DOWN a UP. Pro přehrání vybrané videonahrávky stiskněte krátce tlačítko POWER.



1 – stav baterie
2 – počet pořízených záznamů (Video/Fotografie)
3 – ukazatel Playback módu
4 – označení paměti uloženého záznamu

11. Záznamy lze přehrát či stáhnout připojením zařízení k PC. Pro připojení postupujte následovně:

a) Připojte vypnuté zařízení přes USB kabel k PC.
b) Zařízení se zobrazí jako vyměnitelný disk.
c) Nyní můžete využít všech vlastností vyměnitelného disku jako mazání, kopírování a přesun souborů.
d) Se soubory lze pracovat také tak, že vyjměte micro SD kartu, vložíte ji do příslušného adaptéru, a ten poté do PC (pokud je vaše PC tímto adaptérem vybaveno).

12. Zařízení vypnete dlouhým stisknutím tlačítka POWER

4. Důležitá upozornění

- Přístroj lze používat jak v noci, tak i při běžném denním osvětlení. Denní světlo nepřináší žádné omezení při použití přístroje.
- Neponořujte přístroj do tekutin ani ho nevystavujte delšímu působení dešti a slunečním paprskům.
- Zabraňte pádům a jiným prudkým manipulacím s přístrojem



5. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.