Propiska s diktafonem


Návod k obsluze



Hlavní výhody přístroje:

- Příznivá cena
- Doba nahrávání až 7 hodin
- Diktafon vypadá jako naprosto obyčejná propiska

1. **Popis propisky**



1.) Ovládací tlačítko OT

2.) Klip

3.) Signalizační dioda


4.) Páčka ON/OFF

5.) Konektor pro napájení a sluchátka

6.) Kolečko udávající polohu zapnuté propisky

2. **Zapnutí a vypnutí nahrávání**

a) Rozšroubujte propisku a páčku ON/OFF(4) posuňte k červenému kolečku – poloha ON
b) Stiskněte ovládací tlačítko (1) do spodní polohy
c) Propiska začne nahrávat – během nahrávání bliká červená dioda (3), která je skryta pod klipem (2)
d) Nahrávání zastavíte opětovným stiskem ovládacího tlačítka (1)



3. **Externí disk**

Tužka může být použita také jako externí disk s kapacitou interní paměti.

a) Nejprve tužku vypněte pomocí ovládajícího tlačítka (1)
b) Tužku rozšroubujte
c) Propojte tužku pomocí dodávaného USB kabelu s PC
d) Pod Můj Počítač se tužka objeví jako Vyměnitelný disk

e) Nyní můžete používat všechny vlastnosti vyměnitelného disku, tj. kopírování, přesouvání či mazání souborů
f) Pro odpojení tužky zásadně použijte funkci Bezpečného odebrání hardware. V opačném případě riskujete poškození paměti tužky

Pozn : Pokud Váš počítač napoprvé "nenajde" nově připojený Vyměnitelný disk, zkuste tužku připojit znovu, případně použijte jiný USB port.

4. Nabíjení

- Vypnutou tužku propojte přes dodávaný USB kabel s PC.
- Tužka je vybavena vysokokapacitní lithiovou baterií bez paměťového efektu a může tak být dobíjena během používání. Mějte však na paměti, že pro maximální využití kapacity baterie výrobce doporučuje prvních pět nabíjecích cyklů provést z úplného vybití tužky. Nabíjecí čas se pohybuje okolo 2-3 hodin. Pro nabíjení používejte kabely dodávané společně s tužkou.


5. Přehrávání nahrávek

Přes PC

Nahrávky si stáhněte propojením USB kabelu na pevný disk PC. Nahrávky poté lze přehrát pomocí základních hudebních přehrávačů.

Přes sluchátka

1. Rozšroubujte propisku – propiska nesmí nahrávat
2. Připojte sluchátka ke konektoru (5)
3. Pomocí ovladače na sluchátkách zapněte přehrání nahrávek – stiskněte prostřední tlačítko (viz Obr.)



Budeme rádi, pokud navštívíte naši sekci Diktafony.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem emailu podpora@spyshops.cz