Propiska se skrytou kamerou

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 – 141 00

1. Popis přístroje



1. Ovládací tlačítko (dále pouze OT) – multifunkční tlačítko, sloužící k ovládání tužky – nachází se na vrchu tužky
2. Kamera – nachází se nad klipem
3. Mikrofon – nachází se pod klipem
4. Led dioda
5. USB
6. Slot pro paměťovou kartu

2. Zapnutí a vypnutí

Zapnutí

a) Stiskněte OT po dobu 2 sekund
b) Po stisknutí se rozsvítí zelená dioda indikující nabíhání základního nastavení tužky
c) Zelená dioda svítí, a tím indikuje pohotovostní mód
d) Tím je zapnutí tužky ukončeno

Pozn.: Tato operace je podobná např. nabíhání PC po jeho spuštění. Po dobu zapínání tužky neprovádějte žádné další činnosti. Doba, po kterou tužka nabíhá do provozního/nahrávacího módu závisí na kapacitě použité SD karty.

Vypnutí

a) Stiskněte OT po dobu 3-4 sekund
b) Zhasnutí indikační diody signalizuje vypnutí tužky

Pozn.: Pokud zvolíte vypnutí tužky během nahrávání, nahrané video bude před jejím vypnutím automaticky uloženo.

3. Nahrávání videa

a) Nahrávání videa se spouští delším stiskem OT pokud se tužka nachází v pohotovostním módu
b) Pohotovostní mód indikuje svítící zelená dioda
c) Před aktivací nahrávání dioda několikrát blikne, a poté zhasne
d) Opětovným krátkým stiskem OT zastavíte nahrávání a tužka automaticky uloží na SD kartu nahrané video. Zelená dioda začne opět svítit nepřerušovaně.
Pozn.: Pro větší bezpečnost nahrávaných dat, je tužka nastavena tak, aby automaticky uložila nahrávaná videa každých 50 minut. Pro optimální kvalitu záznamu doporučujeme držet při nahrávání tužku vertikálně, a pokud možno bez
trhavých pohybů. Pokud chcete mít kvalitní záznam zvuku, dejte si pozor na zakrytí
mikrofonu během natáčení.

4. Focení

a) Focení se spouští kratším stiskem OT, pokud se tužka nachází v pohotovostním módu
b) Pohotovostní mód indikuje svítící zelená dioda
c) Jedním krátkým stiskem OT uděláte jednu fotku
d) Dioda jednou blikne

5. PC kamera

- V tomto módu lze tužku používat např. jako web kameru nebo pro web-konferenci.
- Použití propisky jako web kamery je popsáno níže:

a) Nejprve tužku vypněte pomocí OT
b) Následně nainstalujte z přiloženého CD příslušný driver
c) Propojte tužku pomocí dodávaného USB kabelu s PC při současně stisknutém OT
d) Zapněte PC Camera Mode. Otevřete Můj Počítač. Ikonka Web kamery indikuje správnou funkci.

Pozn.: Může se stát, že funkce Web Cam nebude na vašem počítači pracovat správně. Jestliže po připojení USB kabelu a dodržení ostatních podmínek pro instalaci web cam, se tužka stále zobrazuje jako externí disk, odpojte ji a zkuste připojit znovu, případně přes jiný USB port. Pokud chcete použít na svém PC

funkci web Cam poprvé, nainstalujte si nejprve příslušný driver z přiloženého DVD. Pro správnou funkcionalitu je nezbytné prostředí Windows.

6. Externí disk

- Tužka může být použita také jako externí disk s kapacitou vložené SD karty.
    a) Nejprve tužku vypněte pomocí OT
    b) Propojte tužku pomocí dodávaného USB kabelu s PC
    c) Pod Můj Počítač se tužka objeví jako Vyměnitelný disk
    d) Adresář pro ukládání nahraných videí je Disk_REC\100MEDIA. Tento adresář nemažte ani do něj neukládejte žádná další data!
    e) Pro odpojení tužky zásadně použijte funkci Bezpečného odebrání hardware. V opačném případě riskujete poškození paměti tužky.

Pozn : Pokud Váš počítač napoprvé “nenajde“ nově připojený Vyměnitelný disk, zkuste tužku připojit znovu, případně použijte jiný USB port

7. Nastavení data a času

- Tužka umožňuje nastavit si v rámci nahrávaných videí časovou linku, umístěnou v pravém dolním rohu záznamu, obsahující Rok/Měsíc/Den/Hodinu/Minutu/Vteřinu.
- Nastavení je uvedeno dále:
    a) Nejprve tužku vypněte pomocí OT
    b) Propojte tužku pomocí dodávaného kabelu USB s PC
    c) Otevřete Vyměnitelný disk (nový disk, který se zobrazí po připojení tužky)
    d) Na bílé pole v adresáři klikněte pravým tlačítkem myši a v nabízeném menu vyberte Nový
    e) V menu Nový vyberte Textový dokument a pojmenujte tento nový soubor “time“
    f) Otevřete nově vytvořený soubor time a napište do něj počáteční časovou linku v formátu :
    Rok/Měsíc/Den Hodina/Minuta/Vteřina,
    např. 2011.01.01 12:00:01

8. Nabíjení

- Tužku zapojte přes adaptér do zásuvky nebo přes dodávaný USB kabel s PC. Červená dioda signalizuje nabíjení baterie.
- Tužka je vybavena vysokokapacitní lithiovou baterií bez paměťového efektu a může tak být dobíjena během používání. Mějte však na paměti, že pro maximální využití kapacity baterie výrobce doporučuje prvních pět nabíjecích cyklů provést z úplného vybití tužky. Nabíjecí čas se pohybuje mezi 50 – 60 minutami. Pro nabíjení používejte kabely, příp. adaptér dodávané společně s tužkou.



9. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat.