Propiska se skrytou kamerou MW-P07

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 3, Praha 4–141 00

1. Popis zařízení



2. Zapnutí a vypnutí

Zapnutí : Do propisky vložte mikro SD kartu konektory dolů a stiskněte ovládací tlačítko (OT) na vrchu tužky po dobu cca 2s. Rozsvítí se modrá, a posléze žlutá dioda. Po inicializaci SD karty bude svítit pouze žlutá dioda. Propiska se nyní nachází v pohotovostním módu

Pozn : Naběhnutí propisky je podobné jako naběhnutí PC. Nedělejte další kroky, dokud nebude proces naběhnutí propisky ukončen. Délka startování je závislá na velikosti paměti propisky.

Vypnutí : Stiskněte OT po dobu cca 4 s. Jakmile všechny indikátory zhasnou, pero je vypnuto.

Pozn :

Pokud je propiska během vypínání v jiném módu než standby, nejdříve automaticky uloží probíhající záznam, a teprve poté se vypne.

V případě, že propiska se nachází v pohotovostním módu 3 min. bez jakékoliv akce, automaticky se vypne.

3. Nahrávání Videa se zvukem

Nejprve přepněte přepínač na spodku USB konektoru propisky do polohy vlevo (2). Ve standby režimu stiskněte po dobu cca 3s jednou OT. Modrá dioda začne blikat a propiska začne nahrávat video. Pro zastavení videa opět jednou stiskněte tlačítko OT. Svítí žlutá a propiska opět přejde do pohotovostního módu.

4. Focení

Ve standby režimu nejprve přepněte páčku na USB konektoru do polohy vpravo (1).

Bliká žlutá dioda. Následně stiskněte jednou krátce OT. Modrá dioda jednou blikne a propiska vyfotí jednu fotku. Následně se opět přepne do pohotovostního módu.

5. Nahrávání zvuku

Ve standby režimu nejprve přepněte páčku na USB konektoru do polohy vpravo (1).

Bliká žlutá dioda. Následně stiskněte po dobu cca 3s jednou OT. Žlutá dioda zabliká a propiska začne nahrávat zvukový záznam. Následně se opět přepne do pohotovostního módu.

Pozn : Během focení se snažte držet propisku bez třesení v ruce, pro maximální kvalitu záběru.

6. Propojení s PC

Propisku nejprve vypněte. Následně propojte propisku pomocí přiloženého kabelu s PC. Po několika sekundách PC indikuje propisku jako vyměnitelný disk.

Pozn : Jestliže ani po 30 s neidentifikuje Váš počítač propisku jako nový vyměnitelný
disk, odpojte ji a připojte znovu, případně přes jiný USB port.
Zásadně nepropojujte propisku s PC během nahrávání Videa nebo v pohotovostním
módu. Jakmile PC identifikuje propisku jako Vyměnitelný disk, můžete využít všechny
výhody externího disku, tedy kopírování souborů, jejich změny, příp. mazání.

Pozn : Nahrané soubory doporučujeme před jejich přehráním zkopírovat na hard disk
počítače. Pokud budete záznamy přehrávat přímo na Vyměnitelném disku, může se
vzhledem k velkým datovým tokům stát, že přehrávaná videa se budou zasekávat.
K datům na SD kartě lze přistoupit také tak, že kartu z propisky vyjmete, vložíte ji do
příslušného adaptéru a ten do paměťového slotu na vašem PC (pokud je jím PC vybaven). Nikdy nemažte systémové složky na Vyměnitelném disku!

7. Nastavení času

Propiska disponuje možností zobrazení času na záznamu videa, příp. fotek. Čas pro tento účel nastavíte následovně:
a) Pero s vloženou SD kartou zapněte do pohotovostního módu (svítí žlutá dioda) a propisku připojte k PC
b) Jakmile se zobrazí vyměnitelný disk, upravte čas v souboru time
c) Soubor uložte a přes bezpečné odebrání hardware odpojte pero od PC
d) Při následujícím záznamu se již objeví aktualizované datum

8. Nabíjení

Propisku vypněte a přes dodávaný USB kabel propojte s PC. Žlutá dioda během nabíjení bliká. Jakmile je propiska nabita, dioda svítí.
Propisku můžete také nabít pomocí USB/AC adaptéru (není součástí dodávky) přímo
ze sítě.

Pozn : Pro první tři cykly nabit/vybití, doporučujeme, nabíjet min 8 hodin, a poté nechat pero úplně vybít. Docílíte tím správného naformátování Li-on baterie, která by
následně měla vydržet stovky cyklů.

9. Pár tipů na závěr

a) Jestliže propiska přestane z nějakého důvodu reagovat na vaše impulzy, stiskněte např. koncem sponky tlačítko reset po dobu cca 3s (tlačítko reset se nachází pod otvorem s diodami);
b) Propisku nepoužívejte ve vlhkých prostorách nebo ve vodě;
c) Doporučujeme pravidelně zálohovat data z paměťové karty v propisce;
d) Natáčení videa není přizpůsobeno špatným světelným podmínkám, pokuste se proto natáčet při optimálních světelných podmínkách;
e) Propisku nepoužívejte v prašném prostředí, a také v prostorách s vysokou hladinou elektromagnetického vlnění;
f) Při manipulaci s propiskou netřeste a dejte pozor na její pády na podlahu;
g) Pokud nebudete propisku déle používat, nabijte nejprve baterii na maximum.



10. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.