Klasszikus minidiktafon PCM rögzítési minőségben

Használati útmutató:




A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

A termék fő előnyei

- Kicsi méretek
- Könnyen kezelhető

1. Termék leírása



1. Mikrofon
2. Fejhallható bemenet
3. Record gomb – felvétel
4. Power gomb (ON/OFF)
5. V gomb – vissza/választás
6. Hang +
7. Hang -
8. Play gomb
9. USB csatlakozó
10. Hangszóró
11. Kijelző
12. Lyuk a felakaszthatáshoz

2. Bekapcsolás/kikapcsolás

Csúsztassa el a Power gombot az ON pozícióba (felső rész), a képernyő 2 másodperc utá felvillan és az eszköz be van kapcsolva.
Automatikusan megjelenik a főmenü. Csúsztassa a Power gombot az OFF pozícióba (alsó rész) ezzel kikapcsolja az eszközt.
A diktafon automatikusan kikapcsol (elalszik), ha egy percen belül nem nyom meg egyetlen gombot sem, nem használ aktív üzemmódot.
A diktafont „felébreszti“ ha hosszan megnyomja a Play gombot (kb. 2 másodperc) – a képernyű felvillan.

3. Hangfelvétel készítése

Kapcsolja be a diktafont (2 pont alapján). Csúsztassa el a Record gombot a felső részre – a diktafon megkezdi a felvételt.



Ha a felvételt szüneteltetni szeretné akkor kattintson a Play gombra. Ha ismét folytatni szeretné a felvételt akkor ismételten kattintson a Play gombra.
A diktafon kikapcsolásához csúsztassa a Racord gombot az also részre.

4. Hangfelvételek lejátszás – Voice

4.1 Hangfelvételek lejátszása

A Hang + és a Hang – gombok segítségével választja ki a Voice módot.



A Play gomb megnyomásával kiválaszthatja a fájlokat. A fájlok között a Hang + és a Hang – gombokkal mozoghat. A kiválasztott fájlt a Play gomb megnyomásával játszhatja le. A Play gomb ismételt megnyomásával a lejátszás leáll.
A főmenübe való viszatéréshez a Play gombbal állísa le a félvételt majd kb. 2 másodpercig nyomja a V gombot.
A felvételek fejhallgatóval vagy a hangszórón keresztül hallgathatja.

4.2 Hangfelvételek visszatekerése/előretekerése

A hangfelvételek visszatekeréséhez tarcsa lenyomva a Hang- (előre) vagy a Hang+ (hátra) gombot.

4.3 Felvételek törlése

A felvételek két módon törölhetőek:

1. PC-n keresztül – a diktafon a számítógépen pendraivként jeleni meg, nyissa meg, majd törölheti a felvételeket.
2. Hangrögzíttőből – a Hang + és a Hang – gombok segítségével tudja kiválasztan a felvételt, amelyet törölni szeretne. Ezután röviden nyomja meg a V gomnot. Megjelenik a Delete ALL (minden kitörlése) vagy a Delete. A választását a Play gombbal erősíti meg.

4.4 Hangerő beállítása

Lejátszás közben nyomja meg és tarsa lenyomva a V gombot. Megjelenik a hangerő módosítása menü. A hangerőt a Hang + megnyomásával emelheti.A hangerő hazsnálatához nyomja meg Hang – gombot.

4.5 Lejátszási beállítások

Lejátszás közben röviden nyomja meg a V gombot. Megjelenik a lejátszás beállítási menüje.

5. Zene lejátszása - Music

5.1 Hangfelvételek lejátszása

Hang+ és a Hang – gombok segítségével válassza ki a Music módot.



Kattincson a Play gombra a zenefájlok eléréséhez. A fájlok között a Hang + és a Hang – gombokkal mozoghat. A kiválasztott fájlt a Play gomb megnyomásával játszhatja le. A Play gomb ismételt megnyomásával a lejátszás leáll.
A fömenübe való visszatéréshez állítsa le a felvételt a Play gombbal, majd nyomja meg a V gombot kb. 2 másodpercig.
A zenét fejhallgatóval vagy a hangszórón keresztül hallgathatja.
A visszatekerés és a törlés megegyezik a 4-es pontban szereplő leírással.

6. Beállítások

A Hang + és a Hang – gombok segítségével válassza ki a beállítási menüt – Set.



A beállítási menübe való belépéshez nyomja meg a Play gombot. A beálításokban a Hang + és a Hang – gombokkal mozoghat. A kiválasztott elemet a Play gombra való rövid kattintással erősítti meg. A beállítási menu 9 elemet tartalmaz.

1. Record settings – rögzítési beállítások (formátum, felvételi minőség,..)
2. Sleep timer – diktafon elalvásának beállítása
3. Display settings – képernyő beállítása
4. Date and time – dátum és idő belállítása
5. Language – nyelv beállítása
6. Firmware – firmwaru aktuális verziójának mutatása
7. Disk space – lemezterület
8. Format device – eszköz formálása
9. Factory settings – gyári beállítasok

7. Töltés

Az eszközt a mellékelt adapteren keresztül közvetlenül a hálózatról vagy a PC-ről tölthetjük.
Mielőtt töltené a készüléket bizonyosodjon meg róla, hogy ki van kapcsolva.
A teljesen feltöltött keszülék jezi a teljesen feltöltött akkumulátor ikonját a képernyön. Töltés közben az eszköz kicsit felmelegszik.

8. A diktafon számítógéphez való csatlakoztatása

Az eszközt csatlakoztassa a PC-hez USB kábelen keresztül kikapcsolt állapotban.
A diktafon a számítógépen pendraivként jeleni meg.
Most már minden olyan funkciót használhat, amit egy átlagos pendraivon, pl. másolás, törlés, fájlok áthelyezése. Ha leválasztja a készüléket a számítógépről, mindig használja a hardver biztonságos eltávolítási módot.
A rögzített hangfelvételeket RECORD mappában találja.

9. Műszaki adatok

Felvételek minősége	WAV: 512Kbps – 1536Kbps (PCM minőség) MP3: 32, 64, 128 Kbps
Belső memória	8GB
Akkumulátor	Li-on 180 mAh
Felvétel időtartama	16 óra
LCD	OLED 48x64px
Méretek	71x17x10 mm
Tömeg	25g

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.