Karóra hangrögzítővel és hangérzékelővel WR-19, 8GB


Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. Termék leírása



1) Karóra pántja
2) Előre gomb
3) Hátra gomb
4) Hangszóró
5) Fejhallgató bemenet
6) Mikrofon
7) Mode gomb (M)
8) On/Off gomb
9) Képernyő

2. Beállítások

2.1. Készülék bekapcsolása

- Nyomja meg az On/Off gombot 2 másodpercig a készülék bekapcsolásához. Ugyan így kapcsolhatja ki a készüléket.
- A képernyőn láthatja az aktuális információkat a karóra állapotáról.



2.2. Készülék irányítása

- A készülék bekapcsolása után a fő menüt a vezérlőgombok egyikének megnyomásával jeleníti meg (2,3).
- A nyilakkal mozoghat a menüben. Négy választási lehetősége van: ***Recordings, Voice, Music*** a ***Set***.
- A mode gomb (7) segítségével választhat. A fő menübe az On/Off gomb (8) rövid megnyomásával térhet vissza.

2.3. Aktuális dátum és idő beállítása

- Ha a fő képernyőn nincs az óra, akkor a nyilak segítségével találhatja meg.
- Nyomja meg a mode gombot a dátum és az idő menübe való belépéshez.


- Először állítsa be az aktuális időt. A mode gomb segítségéve válassza ki a „***Set time***” elemet.
- A nyilak segítségével beállíthatja az aktuális órát. Hosszabb ideig nyomja meg az egyik nyilat a perc beállításához.
- A beállítást erősítse meg a mode gomb megnyomásával. Sikeresen beállította az aktuális időt.
- A nyilak segítségével keresse meg a „***Set date***” elemet, majd kattintson a mode gombra.
- Állítsa be a dátumot úgy mint az idő beállításakor. Rövid kattintásokkal az aktuális választást. Hosszabb megnyomással átlép a következőre.
- Adja meg a dátumot YYMMDD formában (pl. ha 2018.09.25. akkor 18 09 25 állítson be).
- Nyomja meg a mode gombot a dátum mentéséhez.
- Nyomja meg hosszan a mode gombot, vagy röviden nyomja meg az On/Off gombot a fő képernyőre való visszatéréshez.

3. Felvétel

- Az egyik nyíl megnyomásával lépjen be a fő menübe, majd keresse meg a ***Recordings*** lehetőséget.



- Választását a mode gomb megnyomásával erősítheti meg.
- Most a felvételi menüben van.
- A nyilak segítségével keresse meg a „***Start voice recording***” lehetőséget.
- A mode gombra való kattintással elindítja a felvételt.



- A folyamatban lévő felvételt fel fogja ismerni a képernyőn.
- A felvétel megállításához nyomja meg az On/Off gombot. Ismételt megnyomásával folytathatja a felvételt.

- A felvétel befejezéséhez kattintson a mode gombra.
- A mode gomb hosszabb ideig való megnyomásával visszatérhet a fő menübe.

Megjegyzés: Hosszabb felvétel esetén a készülék 2 óra elteltével automatikusan elmenti és újfelvételbe kezd.

3.1. Gyors felvétel egy kattintással

- A fő képernyőn vagy a fő menüben akármikor elindíthat egy felvételt, ha a mode gombot tovább nyomja.
- Továbbá a felvételt a klasszikus módon is elindíthatja.

3.2. Felvétel átviteli sebességének beállítása

- A fő menüben keresse meg a ***Recordings*** lehetőséget.
- Ezen belül válassza ki a ***Record Forrmat*** lehetőséget a mode gombbal.
- Itt választhat több átviteli sebességből, amelyekben fogja a felvételt feljátszani. Nagyobb számok jobb minőséget jelentenek, de számolnia kell azzal, hogy ez növel a fájl nagyságán is. Emiatt a memóriakártya gyorsabban megtelik.
- A választott lehetőséget erősítse meg a mode gomb megnyomásával. A fő menübe az On/Off gomb rövid megnyomásával jut vissza.

3.3. Felvétel beállítása hangérzékelés esetén

- *A felvétel hangérzékelés esetén csak akkor indít felvételt, ha az óra hangot érzékel. A hangerőséget, aminél a felvétel elindul Önnek kell beállítani.*

- A fő menüben válassza a ***Recordings*** lehetőséget.
- Ezen belül válassza ki az ***AVR set*** lehetőséget a mode gombbal.
- Itt beállíthatja a hangérzékelés 0-10 skálán. Minél kisebb a szám annál hangosabb zaj kell az érzékelő beindításához. Ha a 0 válassza, akkor a hangérzékelés ki van kapcsolva.
- Választását erősítse meg a mode gombbal, majd nyomja megy az On/Off gombot, hogy visszatérjen a fő menübe.
- A működést tesztelje le. Ha be van állítva a hang érzékenysége, akkor a feleadat csak akkor lesz végrehajtva, ha a készülék a kiválasztott érzékenységnek megfelelő hangot érzékel. A felvételt a VOS villogásáról ismeri fel.

3.4. Igazolt felvétel beállítása

- *Az igazolt felvétel olyan funkció, ami lehetővé teszi, hogy az Ön által előre beállított időpontban a készülék automatikusan felvételbe kezdjen.*


- A fő menüben keresse meg a ***Recordings*** lehetőséget.

- Ezen belül válassza ki a ***Monitor set*** lehetőséget a mode gombbal.
- Itt beállíthatja a felvétel hang erejét 0-24 skálán. Minél magasabb a szám, annál hangosabban fogja hallani a felvételt. Ha a 0 válassza, akkor az igazolt felvétel ki van kapcsolva.
- Választását erősítse meg a mode gombbal, majd nyomja megy az On/Off gombot, hogy visszatérjen a fő menübe.
- A működést tesztelje le. Csatlakoztassa a fejhallgatót, majd kapcsolja be a felvételt, és ha be van állítva az igazolt felvétel, akkor fogja hallani azokat a hangokat, amelyeket az óra rögzített.

4. Felvételek lejátszása

- A fő menüben válassza a ***Voice*** lehetőséget, majd választását erősítse meg a mode gombbal.
- Itt megtalálja felvételeket. A felvételek között a nyilakkal mozoghat. A választását a mode gombbal erősítse meg.
- A felvétel automatikusan lejátszódik. A lejátszás az On/Off gomb rövid megnyomásával állíthatja meg.
- A felvételek között a nyilakkal mozoghat. A nyilak hosszabb megnyomásával egy felevételen belül mozoghat.
- A felvételekből a mode gomb hosszú megnyomásával léphet ki.





4.1. Felvételek lejátszási hangerejének beállítása

- A beállításokhoz való hozzáféréshez kattintson a mode gombra a felvétel lejátszásakor. (fő menü – ***Voice*** – felvétel kiválasztása)
- A beállításokban ismét nyomja meg a mode gombot, majd válassza a ***Volume control*** lehetőséget.
- A hangerőt 0-20 skálán állíthatja be.
- Választását a mode gombbal erősítse meg.
- A kilépéshez nyomja meg az On/Off gombot, vagy hosszan a mode gombot.

4.2. Felvételek törlése

- A felvételt a lejátszási beállításokban tudja törölni.
- A felvétel lejátszása alatt nyomja meg a mode gombot és hozzáférhet a beállításokhoz.
- A nyilak segítségével keresse meg a ***Delete file*** lehetőséget.
- A készülék felteszi a kérdést, hogy tényleg szeretné törölni a fájlt, a nyilak segítségével jelölje ki a ***Yes*** választ és erősítse meg a mode gomb megnyomásával.

Megjegyzés: Ha az összes fájlt ki szeretné törölni a készülékből akkor a ***Delete file*** lehetőségen belül jelölje meg a ***Delete all*** –t.

4.3. További beállítások a lejátszáshoz

- A lejátszási lehetőségek között találja a ***Repeat*** lehetőséget, ami azt jeleni, hogy a felvételt ismételni fogja, valamint a ***Equalize*** lehetőséget amivel megváltoztathatja a felvétel stílusát.
- A ***Repeat***-on belül választhat a ***Repeat off*** (ismétlés kikapcsolása), ***Repeat 1*** (egyszeri ismétlés), ***Repeat all*** (összes felvétel ismétlése).

5. Zenék lejátszása



- Az egyik nyíl megnyomásával lépjen be a fő menübe, majd keresse meg a ***Music*** lehetőséget. Választását a mode gomb megnyomásával erősítheti meg.
- A zeneszámok listájában van. A zenéket a mellékelt USB kábel segítségével játszhatja fel az órára. A zenék között a nyilak segítségével tud mozogni. A kiválasztott zene lejátszásához nyomja meg a mode gombot.
- A készülék automatikusan elindítja a lejátszást. A lejátszás leállításához nyomja meg az On/Off gombot.
- A zenék között a nyilakkal mozoghat. A nyilak hosszabb megnyomásával egy zenén belül mozoghat.
- A zenékből a mode gomb hosszú megnyomásával léphet ki.

Megjegyzés: A zenéket PC-n keresztül a mellékelt USB kábel segítségével játszhatja fel a készülékre.

5.1. Zenék lejátszásának beállítása

- A beállításokhoz való hozzáféréshez a zene lejátszása közben nyomja meg a mode gombot (Fő menü – ***Music*** – zene kiválasztása).
- A továbbiakban minden úgy működik mint a 4.1. – 4.3. pontokban említve van.

6. Készülék beállítása

6.1. Bekapcsolás / Kikapcsolás



- A nyilak segítségével lépjen be a fő menübe.
- A fő menün belül a nyilak segítségével keresse meg a ***Set*** lehetőséget. Majd nyomja meg a mode gombot.
- A beállításokban van. Válassza a ***Power off Set*** lehetőséget.
- Két lehetőség fog megjelenni ***Save Power off*** és a ***Sleep timer.***
- A ***Save Power off*** lehetőségre kattintva beállíthatja a másodperceket, ami után a készülék kikapcsol. A választását a mode gombbal erősítse meg.
- A ***Sleep time*** lehetőségre kattintva beállíthatja a perceket, ami után a készülék kikapcsol. A választását a mode gombbal erősítse meg.
- A menüt az On/Off gomb megnyomásával vagy a mode gomb hosszabb megnyomásával hagyhatja el.

6.2. Képernyő beállítása

- A beállításokon belül válassza a ***Display dettings*** lehetőséget.
- Három lehetőség fog megjelenni – ***Brihtness, Backlight timer*** és a ***Screensaver***
- A ***Brihtness*** lehetőségre kattintva beállíthatja a nyilak segítségével a képernyő fényerősségét. FIGYELEM: minél erősebb a fény annál hamarabb lemerül a készülék.
- A ***Backlight timer*** lehetőségre kattintva beállíthatja a másodpercet ami eltelte után a képernyő elalszik. Ha a 0 választja, akkor kikapcsolja a képernyő automatikusan elalvását. Ez negatívan hathat az akkumulátor állapotára. A választását a mode gombbal erősítse meg.
- A ***Screensaver*** lehetőségre kattintva beállíthatja a képernyővédőt. A ***None*** lehetőség kikapcsolja a képernyőt.
- A menüt az On/Off gomb megnyomásával vagy a mode gomb hosszabb megnyomásával hagyhatja el.

6.3. Nyelv beállítása

- A beállításokon belül válassza a ***Language*** lehetőséget.
- A menüt az On/Off gomb megnyomásával vagy a mode gomb hosszabb megnyomásával hagyhatja el.

6.4. Szabad memória a készüléken

- A beállításokban válassza a ***Disk Space*** lehetőséget.
- Két lehetőség fog megjelenni.
- ***Remain Space*** megmutatja, hogy mennyi szabad hely van a készüléken. ***Total space*** megmutatja az összes helyet a készüléken.

- A menüt az On/Off gomb megnyomásával vagy a mode gomb hosszabb megnyomásával hagyhatja el.

6.5. Készülék formálása

***Figyelmeztetés**: Ne felejtse el a fontos fájlokat elmenteni. Ez a lehetőség az egész memóriát kitöröli.*

- A beállításokban válassza a ***Format device*** lehetőséget.
- A készülék felteszi a kérdést, hogy valóban szeretné formázni a készüléket. A nyilak segítségével jelölje ki a ***Yes*** választ és a mode gomb megnyomásával erősítse meg.
- A menüt az On/Off gomb megnyomásával vagy a mode gomb hosszabb megnyomásával hagyhatja el.

6.6. Jelszó beállítása

- A beállításokon belül válassza a ***Password setting*** lehetőséget.
- A nyilak segítségével beállíthat egy saját jelszót. Hosszabban megnyomva a nyilakat mozoghat a számok között, amelyeket ki szeretne javítani. Rövid kattintással a számot változtatja meg. Ha a „0000” jelszót válassza, akkor azzal kikapcsolja a jelszót.
- A választását erősítse meg a mode gomb megnyomásával.
- A menüt az On/Off gomb megnyomásával vagy a mode gomb hosszabb megnyomásával hagyhatja el.

Megjegyzés: A jelszót a készülék bekapcsolásánál és PC-hez való csatlakoztatásánál is meg kell adni.

6.7. Gyári beállítások visszaállítása

- A beállításokon belül válassza a ***Factory settings*** lehetőséget.
- A készülék felteszi a kérdést, hogy valóban vissza szeretné állítani a gyári beállításokat. A nyilak segítségével jelölje meg a ***Yes*** lehetőséget, majd erősítse meg a mode gomb megnyomásával. Ezzel visszaállítja az összes gyári beállítást. A fájlok a készüléken maradnak, de javasoljuk, hogy a fontosabb fájlokról készítsen másolatot.
- A menüt az On/Off gomb megnyomásával vagy a mode gomb hosszabb megnyomásával hagyhatja el.

7. Gyakori kérdések – FAQ

„A készülék gyorsan lemerül.”

Győződjön meg arról, hogy a képernyőfén nincs magasra beállítva, vagy aktiválja a képernyővédőt.

„A felvételek sok helyet foglalnak.”

Változtassa meg a felvételek formátumát, minél kisebb a felvételi minőség, annál kevesebb helyet foglal. A .wav és a .mp3 közötti különbség emberi füllel nem észrevehető.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.