Secutek SBR-TC-612MP AHD kamera do auta

Návod k obsluze




Kontakt na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

1. Popis produktu



2. Začátek

1. Kameru upevněte na dané místo

2. Připojte kameru k DVR zařízení

3. DVR připojte k monitoru

3. Poté připojte kameru k napájení



VIDEO KABEL

3. Parametry

Rozlišení	Full HD (1920x1080px)
Pracovní teplota	-10°C ~ +50℃
Elektronická závěrka	Auto: 1/50-1/5000s
Odstup signál / šum	≥ 50dB
Světelná citlivost	0.01 LUX / F1.2 (0,0 LUX při IR 3-5 m)
Spotřeba	400 mA
Audio	Ne
Formát	PAL / NTSC
Objektiv	2,8 mm
Napájení	12V / 400 mA
Obrazový senzor	1/2,7" AR0237
Úhel záběru	110°

4. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.