Skrytá HD WiFi kamera v routeru Secutek SAH-IP026

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 3, Praha 4 – 141 00


Tel: 244 472 125


Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Uživatelský manuál
- Router
- Instalační CD
- Adaptér na SD kartu
- USB kabel

2. Popis zařízení





1. Kamera
2. Noční vidění
3. USB vstup
4. WAN vstup
5. SD karta
6. Reset
7. LED indikátor zapnutí
8. LED indikátor WI-FI

3. Začátek

➢ Nabijte zařízení připojením k PC či napájecímu USB adaptéru 5V. Během nabíjení svítí červená signalizační dioda.

Pozn. Zařízení může běžet i při stálém zapojení do sítě

➢ Vložte naformátovanou micro SD kartu do zařízení

➢ Zapněte zařízení posunutím páčky ON/OFF.

➢ Spárujte zařízení s aplikací **„TinyCam Pro**“.

4. Připojení k aplikaci

a) Stáhněte a nainstalujte aplikaci „**TinyCam Pro**“: Aplikaci můžete stáhnout pomocí přiloženého QR kódu nebo vyhledat a nainstalovat aplikaci „**TinyCam Pro**“ v aplikaci Apple APP store a Google play


b) Nabijte zařízení přiloženým micro USB kabelem. Zařízení může běžet také přímo ze sítě přes USB adaptér (5V).

c) Zařízení zapněte páčkou ON/OFF


d) Na svém mobilním telefonu přejděte do nastavení Wi-Fi a připojte se k Wi-Fi zařízení ve tvaru CAM_XXXXXX.

e) Na svém telefonu otevřete staženou aplikaci „**TinyCam Pro**“.

f) Pro přidání kamery klikněte na ikonku + (Add). Poté zvolte „Add in LAN“.



g) Zařízení uveďte do párovacího módu dlouhým podržením tlačítka reset. Nyní vyčkejte až aplikace rozpozná zařízení v dosahu. Následně vyberte zařízení, které chcete přidat a potvrďte tlačítkem ‚**OK**‘.



h) Tím je zařízení spárováno s aplikací




1. Živý náhled
2. Přehled upozornění
3. Záznamy uložené na SD kartě
4. Záznamy uložené v aplikaci
5. Nastavení

Zařízení odstraníte přejetím po obrazovce konkrétního zařízení směrem doleva a potvrzením tlačítkem ‚**DELETE**‘

5. Živý náhled


Pro online přenos klikněte na obrazovku ze seznamu kamer.



1. **Nastavení jasu**
2. **Nastavení kontrastu**
3. **Zapnout / vypnout přísvit**
4. **Horizontální otočení**
5. **Vertikální otočení**
6. **Nastavení**
7. **Pořídit snímek**
8. **Pořídit videozáznam**
9. **Zapnutí / vypnutí hlasitosti**
10. **Nastavení kvality obrazu**
11. **Celá obrazovka**

6. Nastavení

Pro nastavení klikněte na ikonu nastavení.



Název zařízení

Heslo zařízení

Nastavení Wi-Fi

Citlivost detekce pohybu

Nastavení SD karty

Zapnutí / vypnutí modré diody

Nastavení čas. pásma

Aktualizace firmwaru

Restart zařízení



7. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.