Skrytá kamera Lawmate v nabíječce telefonů iPhone PV-CHG20i

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele:


SHX Trading s.r.o.

Týmlova 8, Praha 4, 140 00

Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz

1. Zobrazení přístroje

1.1 Zobrazení a popis zařízení



1. Čočka kamery
2. Mikrofon
3. Modrá LED dioda zobrazující stav přístroje (zapnuto/vypnuto)
4. Červená LED dioda zobrazující stav nahrávání
5. Oranžová LED dioda zobrazující stav Wi-Fi připojení
6. Zelená LED dioda zobrazující stav nabíjení
7. Reset
8. Přepínač Wi-Fi připojení
9. Slot na SD kartu
10. USB port
11. USB pro nabíjení telefonu
12. Přepínač nahrávání
13. Otvor pro připojení nabíjecího adaptéru
14. On/Off tlačítko

2. Rychlý start


- Do zařízení vložte paměťovou kartu.
- Přepínač Wi-Fi [8] přesuňte do polohy On.
- Připojte nabíjecí a adaptér.

- Zapněte zařízení tlačítkem [14] a vyčkejte cca. 40 vteřin, dokud nezačne blikat LED dioda zobrazující stav připojení [5]
- Ke kameře se nyní můžete připojit. (viz. Návod k aplikaci PV Cam Viewer)

3. Podrobný návod

3.1 Základní ovládání – zapnutí, vypnutí přístroje, povolení Wi-Fi připojení

1. Do zařízení je vždy nejprve nutné vložit paměťovou kartu. Odejměte horní kryt a vložte jí do slotu na SD kartu [9] (zlatými konektory nahoru).
2. Přepínač Wi-Fi připojení [8] přesuňte do polohy On (vlevo). Pokud chcete se zapnutím zařízení zapnout i nepřetržité nahrávání, přesuňte přepínač nahrávání [12] do polohy C (vlevo)



(1) (2)

3. Do otvoru pro připojení nabíjecího adaptéru [13] připojte nabíjecí adaptér. Zkontrolujte, zda je adaptér též připojen do elektrické sítě.
4. Přístroj zapněte On/Off tlačítkem [14]. Zapnutí zařízení poznáte dle rozsvícené modré LED diody [3].
5. Vyčkejte cca. 40 vteřin, než začne blikat oranžová LED dioda [5]. Pokud svítí i červená LED dioda [4], znamená to, že zařízení nahrává obraz.
6. Nyní se k zařízení můžete připojit pomocí mobilní aplikace. Více informací získáte v návodu k aplikaci PV Cam Viewer.
7. Zařízení můžete vypnout delším stisknutím On/Off tlačítka [14].

3.2 Podrobnější popis diod

- Modrá – indikuje zapnuté zařízení (svítí)
- Červená – nahrávání (svítí)
- Zelená – IP připojení aktivní (svítí)
- Oranžová – Wi-Fi – pokud bliká, je Wi-Fi zapnutá a čeká na připojení
  – pokud svítí, je zařízení připojeno přes Wi-Fi

3.3 Wi-Fi

1. Wi-Fi připojení zapnete přesunutím přepínače [8] do polohy On (vlevo). Přesunutím do polohy Off (vpravo) Wi-Fi připojení vypnete.
2. **POZOR**: Přepnutím do polohy Off znemožníte připojení k zařízení.
3. Detailní nastavení zařízení pro práci s Wi-Fi naleznete v návodu na mobilní aplikaci (v tomto návodu je také popis např. nastavení času aj.).

3.4 Nepřetržité nahrávání a nahrávání pomocí detekce pohybu

1. Pro nepřetržité nahrávání přesuňte přepínač nahrávání [12] do polohy C (vlevo)
2. Pro nahrávání pomocí detekce pohybu přesuňte přepínač nahrávání do polohy M (vpravo). Po 10 vteřinách se zařízení přepne do módu detekce pohybu. Jakmile zařízení rozpozná pohyb, začne nahrávat. To poznáte díky rozsvícení červené diody, značící probíhající nahrávání. V případě, že pohyb ustane, zařízení přestane po minutě nahrávat a záznam uloží.

3.5 Stahování souborů ze zařízení

1. Stahovat záznamy ze zařízení je možné třemi způsoby.
2. Prvním způsobem je připojení k PC pomocí přiloženého USB kabelu.
    a. Připojte kabel z jedné strany do USB portu [10] nacházejícím se na zařízení a z druhé strany do PC.
    b. Nyní můžete na obrazovce vidět složky **PHOTO** a **VIDEO**. V první najdete fotky pořízené zařízením a v druhé složce pořízená videa.
3. Druhým způsobem je vyjmutí SD karty, vložení do adaptéru a připojení adaptéru k PC. Řazení je souborů je stejné jako u prvního způsobu.
4. Třetím způsobem je stažení do telefonu z mobilní aplikace. O tomto způsobu se více dočtete v návodu na mobilní aplikaci.


Pozn. *Video soubory jsou pojmenovány ve formátu V + rok + měsíc + den + čas*

3.6 Reset a obnova nastavení


1. Pokud se zařízení chová zvláštně, můžete jej resetovat tlačítkem reset [7].
2. Původní nastavení Wi-Fi (heslo a název) obnovíte stisknutím tlačítka [5] na 4 sekundy. Reset Wi-Fi poznáte tak, že po cca. 40 vteřinách začne blikat oranžová dioda. K Wi-Fi se můžete nyní připojit pomocí základního hesla: **88888888** (8x číslo 8).
3. Pokud chcete obnovit veškerá nastavení na původní, stiskněte tlačítko [5] na 10 sekund.

3.7 Nastavení času

1. Zařízení propojte s PC.
2. V kořenovém adresáři vytvořte textový dokument s názvem „settime“ (pravý klik myší → nový → textový dokument).



3. Datum vyplňte na první řádek ve formátu „RRRR.MM.DD HH:MM:SS“ - tj. „rok.měsíc.den hodiny:minuty:sekundy“ – např. pokud je 17.3.2017 a je půl 6 odpoledne vyplníte → 2017.03.17 17:30:00 .
4.



5. Soubor takto uložte (soubor → uložit → zavřít), odpojte zařízení od PC a připojte ke zdroji energie.
6. Textový soubor zmizí a čas je tímto nastavený.
7. Nastavení můžete ověřit pomocí nahrání video záznamu, který by ve svém jménu měl mít správný čas a datum.

3.8 Nabíjení telefonu

1. Kromě využívání zařízení jakožto skryté kamery se také jedná o plně funkční nabíječku na telefony. Do přední části zařízení můžete vložit svůj mobilní telefon. Pokud je nabíječka připojená k elektrické síti, váš mobil se začne nabíjet.

Pozn. *Nabíjení telefonu nijak neomezí funkce skryté kamery.*

4. Specifikace

Rozměry:	71x69x50mm
Spotřeba:	440 mA- 470 mA (při zapnuté Wi-Fi)
Příkon:	DC 5V
Vestavěný Wi-Fi modul:	IEEE 802.11b/g/n
Frekvence snímání:	Až 30 FPS
Kvalita nahrávání:	1920x1080/1280x720/848x480
Formát souborů:	MOV, JPEG
Úhel pohledu:	78 stupňů
Ohnisková vzdálenost:	3.64 mm
Váha:	73 g

5. FAQ – často kladené dotazy:

„Na kartu se nenahrává žádný záznam“

Zkontrolujte, zda má Vaše karta kapacitu mezi 2–32 GB, jinou výrobek nepodporuje.

„Mám kompatibilní kartu, ale přesto se žádný záznam nenahrává“

Zkuste kartu zformátovat v PC.

„Nedaří se mi propojit kameru s počítačem“

Zkontrolujte, zda používáte originální USB kabel. Případně zkuste použít jiný USB slot, nebo kabel vypojit a poté opět zapojit.

„Nedaří se mi připojit k Wi-Fi síti“

Ověřte sílu signálu a sítě, například na Vašem telefonu.

6. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud věnujete pozornost i našim dalším produktům z kategorie Špionážní minikamery**.**

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem emailu info@spyobchod.cz

Tento návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiné rozmnožování podléhá schválení touto společností.