Skrytá kamera v kelímku na kávu LawMate PV-CC10W

Návod k obsluze




Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 - 14100


Tel: 244 472 125

1. Popis produktu




1. Čočka kamery
2. USB port
3. Formát
4. Páčka pro nastavení nahrávání (kontinuální – C, detekce – M)
5. Reset
6. ON/Nahrávání/WiFi
7. Slot pro micro SD kartu
8. Páčka pro zapnutí či vypnutí vibrací

2. Obsah balení



3. Otevření víčka s kamerou







1. Přidržte levou rukou spodní část vička a pravou rukou opatrně vičko odšroubujte

2. Opatrně od sebe oba díly oddělte

4. Nabíjení





Při nabíjení svítí zelená dioda
Jakmile je baterie nabita, zelená dioda zhasne

Po zapnutí svítí modrá dioda
Při nahrávání červená

- Nejprve rozšroubujte víčko a do USB konektoru připojte dodávaný kabel
- Druhou část USB kabelu připojte do PC. Zelená dioda signalizuje probíhající nabíjení
- Jakmile zelená dioda zhasne, baterie je nabita

5. Formátování SD karty



1. Dlouze podržte formátovaci tlačítko ①
2. Jiným prstem současně stiskněte tlačítko Power ② po dobu cca 2s
3. Dioda bude svítit modře, formátovací tlačítko držte dokud nezačne blikat červená dioda
4. Pusťte formátovaci tlačítko. Po cca 5 s přestane dioda blikat. Tim je formátování ukončeno

6. Přehrání nahrávek v PC

Pro stahování souborů z SD karty do vašeho PC je možné použít následující dva postupy:

- Vyjměte SD kartu, vložte ji do adaptéru a s ním pak do příslušného slotu na vašem
  PC (doporučený postup). Karta se zobrazí jako vyměnitelný disk.
- Kartu ponechte zasunutou v DVR přístroji, přístroj zapněte a pomocí dodávaného
  USB kabelu ho připojte do PC. Další možnosti pro práci se soubory budou u obou
  variant shodné.

7. Nastavení času


- Přístroj umožňuje záznam data a času na nahrané video
- Čas a datum nastavíte přes aplikaci PV Cam Viewer.

8. Provoz přístroje

Před zahájením nahrávání zformátujte kartu v přístroji dle postupu uvedeného v bodě

(5). Nedoporučujeme kartu formátovat pomocí PC. Tento postup může vést k tomu, že

váš DVR přístroj nebude správně fungovat.



8.1 Zapnutí zařízení/nahrávání

- Pokud máte na DVR přístroji našroubováno víčko, nahrávání zahájíte stiskem (3s)

výstupku (1) na víčku. Přístroj se automaticky zapne a začne nahrávat video.

Nahrávání zastavíte dlouhým stiskem stejného výstupku. Přístroj vypne nahrávání,

uloží záznam a vypne se. Během nahrávání svítí červená dioda.

8.2 Zapnutí/vypnutí vibrace

- Vibraci ovládáte pomocí posuvného přepínače (2)

8.3 Nastavení módu nahrávání

- Nahrávací mód změníte přepínačem (3). C – kontinuální, M – detekce pohybu.

8.4 Zapnutí WiFi zařízení

WiFi zařízení zapnete krátkým stisknutím výstupku na víčku, pokud je kamera v zapnutém stavu. Poté se rozbliká oranžová dioda. Jakmile se připojíte na kameru přes WiFi dioda bude svítit.

Nyní můžete kameru spárovat s programem PV Cam Viewer.

9. **Význam signalizace diod**

Červená LED dioda svítí - zařízení nahrává
Modrá LED dioda svítí - zařízení je zapnuté
Zelená LED dioda svítí – zařízení se nabíjí
Zelená LED dioda nesvítí – zařízení je plně nabité
Oranžová LED dioda svítí – připojení WiFi
Oranžová LED dioda bliká – hledá připojení WiFi



Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.