Kamera v knoflíku

Návod k obsluze




Kontakt na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.

Týmlova 8, Praha 4, 140 00

Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz

1.Zobrazení přístroje



1 – USB konektor

2 – Tlačítko K1

3- Slot pro micro SD kartu

4 – Tlačítko K2

5 – Čočka kamery

2. Rychlý start

Nabíjení

Knoflík má vestavěnou nabíjecí baterii. Baterii je možno dobíjet následovně:

a) Propojením knoflíku s PC. Do konektoru připojte dodávaný USB kabel, který dále připojte do PC.

b) Baterii v knoflíku můžete nabíjet také přes dodávaný USB adaptér přímo ze zásuvky

Během nabíjení svítí dioda na straně knoflíku. Při zahájení nabíjení se knoflík zavrtí. Tyto vibrace jsou určeny k tomu, aby v případě, že je knoflík naimplementován jako součást oblečení, existovala možnost rozpoznat, co knoflík právě dělá.

Zapnutí a vypnutí

Stiskněte a podržte tlačítko K1. Knoflík zavibruje a rozsvítí se dioda. Nyní se přístroj nachází v pohotovostním módu. Pokud chcete kdykoliv knoflík vypnout, stačí podržet po dobu cca 2-3 s tlačítko K1. Knoflík dvakrát krátce zavibruje a dioda zhasne. Před vypnutím uloží nahrané video na vloženou micro SD kartu.

Nahrávání Videa

Video spustíte delším stiskem tlačítka K2 (tlačítko blíže ke kameře). Dioda dvakrát krátce blikne, knoflík dvakrát zavibruje a začne natáčet video. Jedním stiskem tlačítka K1 zobrazíte aktuální status. Pokud během následného blikání stisknete tlačítko K1 ještě jednou, nahrávání videa se zastaví. Přístroj uloží nahrané video a přepne se do pohotovostního režimu.

Focení

Přístroj uveďte do pohotovostního režimu (dioda svítí nepřerušovaně). Následně vždy jedním stiskem tlačítka K2 vytvoříte jednu fotku. Dioda jednou blikne a knoflík jednou krátce zavibruje. Následně se opět nachází v pohotovostním režimu.

Pozn : Během focení se snažte knoflík držet bez třesení v ruce, pro maximální kvalitu záběru.

Nahrávání samotného audia

Přístroj uveďte do pohotovostního režimu. Následně jednou krátce stiskněte tlačítko K1. Přístroj šestkrát zavibruje a současně dioda šestkrát blikne. Následně začne

knoflík nahrávat audio. Jedním stiskem tlačítka K2 zjistíte aktuální status (přístroj šestkrát zavibruje). Pokud chcete vypnout nahrávání audia, stiskněte jednou tlačítko K1. Knoflík třikrát zavibruje, přepně se do pohotovostního módu a uloží nahrané audio.

Propojení přístroje s PC

Přiložený kabel propojte s přístrojem a následně s PC. Po několika sekundách PC indikuje knoflík jako vyměnitelný disk.

Pozn : Jestliže ani po 30 s neidentifikuje Váš počítač knoflík jako nový vyměnitelný disk, odpojte ho a připojte znovu, případně přes jiný USB port.
Zásadně nepropojujte knoflík s PC během nahrávání videa nebo audia.
Jakmile PC identifikuje přístroj jako vyměnitelný disk, můžete využít všechny výhody externího disku, tedy kopírování souborů, jejich změny, příp. mazání.

Pozn : Nahrané soubory doporučujeme před jejich přehráním zkopírovat na hard disk počítače. Pokud budete záznamy přehrávat přímo na Vyměnitelném disku může se vzhledem k velkým datovým tokům stát, že přehrávaná videa se budou zasekávat.
Nikdy nemažte systémové složky na Vyměnitelném disku!

Nastavení času

Knoflík disponuje možností zobrazení času na záznamu videa, příp. fotek. Čas pro tento účel nastavíte následovně:

a) Knoflík vypněte a propojte je s PC

b) V kořenovém adresáři Vyměnitelného disku klikněte pravým tlačítkem myši do volného prostoru a z nabízeného menu vyberte Nový

c) Z nabízeného menu vyberte Textový dokument a ten pojmenujte “time“

d) Nově vytvořený soubor otevřete a do něj uložte datum v následujícím formátu

YYYY.MM.DD HH:MM:SS (mezi dnem a hodinou musí být mezera),

například 2011.01.01 12:00:00

e) Soubor uložte a knoflík přes bezpečné odebrání hardware odpojte

f) Při následujícím záznamu se již objeví aktualizované datum

3. FAQ

a) Jestliže je kapacita paměti plná na cca 5 s se rozsvítí dioda a knoflík uloží

záznam a vypne se

b) Jestliže je slabá baterie, knoflík uloží záznam a vypne se

c) Jestliže knoflík přestane z nějakého důvodu reagovat na vaše impulzy,

stiskněte současně tlačítka K1 a K2 a přístroj resetujte

d) Doporučujeme pravidelně zálohovat data z paměti knoflíku

e) Pokud není přístroj nacházející se v pohotovostním režimu více, jak 5 min

používán automaticky se vypne.

3. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem emailu podpora@spyobchod.cz