Skrytá kamera v síťovém adaptéru HD 1080P Pro AC

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz

Rychlý průvodce

1) Vložte do zařízení SD kartu,
2) Vyberte si režim nahrávání:
    a) Režim nepřetržitého nahrávání: Posuňte přepínač do polohy „**C**“a připojte zařízení do elektrické sítě. Modrá LED dioda zabliká 3x rychle, 2x pomalu a poté zhasne. Jakmile LED dioda zhasne, zařízení začne nahrávat. Stisknete-li tlačítko pauzy, modrá LED dioda bude trvale svítit,
    b) Režim snímaní pohybu: Posuňte přepínač do polohy „**M“** a připojte zařízení do elektrické sítě. Modrá LED dioda zabliká 3x následně zabliká 1x červená LED dioda a poté zhasne. Jakmile LED dioda zhasne, zařízení začne nahrávat. Stisknete-li tlačítko pauzy, 1x blikne červená LED dioda,
3) Vypnutí zařízení – stiskněte tlačítko OFF po dobu 5 sekund. Modrá LED dioda 3x blikne a následně se zařízení vypne.


Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Adaptér s kamerou
- Náhradní redukce do zásuvky (Evropa, Amerika, Anglie, Austrálie)
- Adaptér na SD kartu
- Uživatelský manuál

2. Popis produktu

1) Kamera
2) USB vstup
3) Světelný indikátor
4) Pauza / OFF
5) Vstup pro SD kartu
6) Režim nahrávání C/M
7) Tlačítko pro výměnu redukce



3. Zapojení zařízení

1) Vložte do zařízení micro SD kartu,
2) Vyberte si režim nahrávání:
    c) Režim nepřetržitého nahrávání: Posuňte přepínač do polohy „**C**“a připojte zařízení do elektrické sítě. Modrá LED dioda zabliká 3x rychle, 2x pomalu a poté zhasne. Jakmile LED dioda zhasne, zařízení začne nahrávat. Stisknete-li tlačítko pauzy, modrá LED dioda bude trvale svítit,
    d) Režim snímaní pohybu: Posuňte přepínač do polohy „**M“** a připojte zařízení do elektrické sítě. Modrá LED dioda zabliká 3x následně zabliká 1x červená LED dioda a poté zhasne. Jakmile LED dioda zhasne, zařízení začne nahrávat. Stisknete-li tlačítko pauzy, 1x blikne červená LED dioda,
3) Vypnutí zařízení – stiskněte tlačítko OFF po dobu 5 sekund. Modrá LED dioda 3x blikne a následně se zařízení vypne.

4. FAQ – často kladené otázky

„Modrá LED dioda 10x blikne a následně zhasne“
V zařízení není vložena SD karta, nebo není karta kompatibilní. Doporučujeme použít kartu třídy 10.

„Záznamy se na kartu nenahrávají“
Kartu musíte před prvním použitím zformátovat v PC.

„***Jak můžu zpětně zhlédnout pořízené záznamy?“***
Vyjměte micro SD kartu ze zařízení a pomocí přiloženého adaptéru ji vložte do PC. Zde si můžete prohlížet své nahrávky.

5. Specifikace

Rozlišení	1920x1080
Video formát	MOV
Snímkování	30fps
Úhel kamery	90°
Doporučená rychlost SD karty	Class 10
Maximální kapacita SD karty	64GB
Podporovaný operační systém pro PC	2000/XP/Vista32
Podporovaný program pro přehrání videa	Media player/Kmplayer
Kapacita nahrávání	1min cca 111MB



6. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie Špionážní minikamery.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: info@spyobchod.cz