Skrytá kamera ve smartphonu LawMate PV-900EVO3

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4


Tel: 244 472 125

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Uživatelský manuál
- Smartphone LawMate PV-900EVO3
- Sluchátka
- USB kabel

2. Popis zařízení



1. Čočka kamery
2. Tlačítko RESET
3. Tlačítko zapnutí / vypnutí / WiFi
4. Zamykací tlačítko
5. Přepínač rychlého nahrávání
6. Tlačítko výchozího nastavení
7. Oranžová dioda - WiFi
8. Červená dioda - Nahrávání
9. Modrá dioda – Zařízení zapnuto
10. Nabíjecí konektor
11. Zelená dioda – Nabíjení
12. Mikrofon
13. Obrazovka

3. Rychlý start

1) Pro zapnutí zařízení podržte cca 3s tlačítko zapnutí / vypnutí / WiFi (3). Zařízení zavibruje a rozsvítí se modrá dioda.
2) Po zapnutí zařízení se zobrazí hlavní nabídka.
3) Pro rychlé nahrávání přepněte přepínač rychlého nahrávání (5) – lze vyvolat i při zhasnutém displeji – zařízení začne nepřetržitě nahrávat. Pro výběr nahrávacích módů stiskněte v hlavní nabídce ikonu nastavení módů  a vyberte režim nahrávání. (Normal – kontinuální nahrávání, Motion Detection – Nahrávání detekce pohybu)
4) Zobrazí se náhled živého zobrazení. V případě vyvolání nahrávání pomocí hlavní nabídky spustíte nahrávání stiskem tlačítka **„REC“**. Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítko **„STOP“**
5) Zařízení vypnete dlouhým stiskem tlačítka zapnutí / vypnutí / WiFi (3)

4. Zamknutí zařízení

Zařízení lze zamknout 2 způsoby:

a) **Zamčení zařízení pomocí zamykací obrazovky**



Pro zamčení zařízení pomocí zamykací obrazovky stiskněte krátce zamykací tlačítko (4). Zobrazí se zamykací obrazovka s číselnou klávesnicí (viz. obrázek). Zařízení se uzamkne. Pro odemknutí zařízení podržte zamykací tlačítko (4) po dobu 3s.


b) **Zamčení displeje proti dotyku**



Pro zamčení displeje proti dotyku podržte zamykací tlačítko (4) po dobu 3s. Na displeji se objeví ikona zámku (viz. obrázek) Displej se uzamkne. Pro odemknutí displeje opět podržte zamykací tlačítko po dobu 3s.

5. Popis Hlavní nabídky

Do nastavení kamery se dostanete po zapnutí zařízení nebo stiskem tlačítka **„ESC“** z obrazovky živého náhledu.

	Nastavení módů Normal / Detekce pohybu		Délka videozáznamu 3 / 5 / 10 min
	Prohlížeč záznamů		Povolit / zakázat led diody
	Nastavení rozlišení 1080p / 720p / WVGA		Zapnout / vypnout vibrace
	Nastavení snímkování 60 / 30 / 25 FPS		Nastavení jazyku zařízení
	Zapnout / vypnou zobrazování datumu a času na videozáznamu		Reset zařízení
	Nahrávání audia		Formátování paměti zařízení
	Podsvícení displeje Vypnout / 1 / 3 / 5 min		Povolit / zakázat uzamčení heslem
	Další stránka		Nastavení hesla
	Nastavení data a času		Aktualizace softwaru
	Formát datumu		Informace o zařízení

6. Popis obrazovky živého náhledu




7. Přehrávání záznamů

Pro zpětné přehrávání záznamů zvolte v menu hlavní nabídky ikonu prohlížeče záznamů, vyberte složku se záznamy a klinutím na záznam jej přehrajete.

TIP: Pro přehrávání se zvukem si připojte přibalená sluchátka

Záznamy je též možné přehrávat přímo v PC po připojení zařízení pomocí přiloženého kabelu. Zařízení se bude chovat jako klasický flash disk.





8. WiFi

Pro zapnutí WiFi zařízení stiskněte krátce tlačítko zapnutí / vypnutí / WiFi. Oranžová dioda začne blikat – to znamená, že zařízení je připraveno pro připojení. Po připojení mobilního telefonu k zařízení bude dioda nepřetržitě svítit.


9. Připojení zařízení k aplikaci

1. Stáhněte si aplikaci **PV Cam WiFi (1.1)** z GooglePlay nebo AppStore.




2. Připojte se mobilním telefonem/tabletem na WIFI zařízení (název začína PV- a heslo je 88888888).

3. Po otevření nainstalované aplikace uvidíte tuto úvodní obrazovku aplikace.



4. Po stisknutí položky „Device Management“ v aplikaci uvidíte aktivní zařízení.

9.1 Podmenu aplikace





a) Video Files - možnost chránit, stáhnout ze zařízení a následně přehrávat pořízené záznamy
b) Recorder Setting - nastavení nahrávání, přepínání mezi klasickým módem a módem detekce pohybu
c) Program Setting - podrobná nastavení zařízení
d) Device Management – Přehled a výběr aktivního zařízení


9.2 Video Files


1. V podmenu Video Files je možné prohlížet pořízené záznamy *(Recording = video, Photograph = fotografie, Backup files = stažené soubory, které je možné přehrávat a prohlížet)*. Je ale nutné je nejprve stáhnout do telefonu. Tuto volbu zobrazíte tahem zprava doleva na daném souboru. Tím se zobrazí možnost stáhnutí a zamknutí (zamknutý záznam nelze smazat a nepřepíše se nahráváním ve smyčce).

2. Ikonou zámečku se záznam zamkne, možnosti „Backup files“ se stáhne do telefonu a možností „Delete“ je také možné záznam smazat.











9.3 Recorder Setting

1. Lze přepínat mezi módy Normal a Motion - tj. Normal = klasický mód, kdy zařízení nahrává neustále a Motion mód = mód detekce pohybu - zařízení začne nahrávat jen při detekování pohybu

2. Je možné zde nahrávání také pozastavovat, znovu spouštět [tlačítko REC] a pořizovat fotografie [tlačítko CAP]. Pro pořízení fotografie je nutné pozastavit nahrávání.

3. Pod položkou SETUP v pravém horním rohu se nachází možnost zapnout nebo vypnout nahrávání ve smyčce [Over write].






9.4 Program Setting

V tomto podmenu je možné další nastavení zařízení.

1. Time Date Display - zap./vyp. zobrazení data a času v záznamech
2. Synchronize the time - možnost synchronizovat čas se zařízením, případně jej ručně nastavit
3. MIC - zapnutí/vypnutí mikrofonu
4. Movie Size - nastavení rozlišení videa
5. Frame Rate Select - nastavení FPS (počet snímků za sekundu)
6. SSID visible – zapnutí/vypnutí vlastního WIFI zařízení - aby nešlo nalézt ostatními - např. při hledání WIFI sítě telefonem
7. Modify equipment wifi Password - změna hesla WIFI zařízení (standardně 88888888)
8. Format SD Card - zformátování vložené SD karty
9. Storage info - informace o úložišti
10. Firmware Upgrade - zobrazuje verzi firmwaru
11. Load Setup Defaults - obnovení továrního nastavení





10. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat.