Ultrazvuková rušička mikrofonů BugHunter

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3 Praha 4

Tel: 244 472 125

Podrobný manuál

1. Popis produktu

Ultrazvuková rušička slouží k potlačování funkce snímání zvuků na většině dostupných mikrofonů. Dokáže vyrušit nahrávání na většině mobilních telefonů či diktafonů, včetně profesionální řady Edic.

Výhodou ultrazvukové rušičky je, že její chod je na rozdíl od generátorů bílého šumu lidských uchem v podstatě neslyšitelný, a konverzace mezi jednotlivými účastníky tedy není nijak narušena.

Rušička je vhodná zejména pro znemožnění nahrávání na důležitých schůzkách či jednáních.

Klíčové vlastnosti:

- účinná oblast rušení 3 - 7 metrů
- spolehlivě zruší většinu dostupných mikrofonů
- módy provozu - bílý šum / ultrazvuk
- výdrž až 6 hodin





1 – Ultrazvukové reproduktory

2 – Jack konektor audio out

3 – Signalizační dioda módu TURBO

4 – Tlačítko pro zapnutí TURBO módu

5 – Signalizační dioda Power

6 – Kolečko pro zapnutí/vypnutí zařízení a regulaci zvuku

7 – Konektor napájení

8 – Signalizační dioda nabíjení

9 – Reproduktor / bílý šum

10 – Konektor pro připojení externího reproduktoru

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

1. Přístroj emituje ultrazvuk o hlasitosti až 120db ve vzdálenosti 1m od reproduktoru. V případě, že je zapnutý, nikdy ho nedávejte do blízkosti uší. I přesto, že ultrazvuk není slyšet, hrozí poškození sluchu.

2. Nikdy nepoužívejte přístroj v přítomnosti dětí. Děti jsou na ultrazvuk citlivější, než dospělí lidé.

3. Nikdy nepoužívejte přístroj v blízkosti zvířat. Zvířata jsou na ultrazvuk velmi citlivá.

4. Ultrazvukové reproduktory jsou směrové. Efektivního rušení dosáhnete pouze, pokud je nasměrujete přímo směrem k nahrávacímu zařízení.

5. Pro ověření efektivity rušení v určitém místě doporučujeme použít libovolnou aplikaci pro hlasový záznam s vizualizací. Díky vizualizaci snadno uvidíte, v jakých místech je jak silné rušení.

2. Použití

Zapnou/ vypnout zařízení

Chcete-li přístroj zapnout, otáčejte regulátorem hlasitosti (6) ve směru hodinových ručiček (ve směru zvyšování hlasitosti), dokud neuslyšíte cvaknutí. Poté začne svítit indikátor napájení (5). Tím je zařízení zapnuté do ultrazvukového módu. Budete-li regulátorem otáčet dále po směru, začne přístroj produkovat i bílý šum (který je již slyšitelný). Chcete-li přístroj vypnout, otáčejte regulátorem hlasitosti (6) proti směru hodinových ručiček (ve směru snižování hlasitosti), dokud neuslyšíte cvaknutí.

Režim TURBO

V tomto režimu se efekt rušení zvyšuje použitím dodatečného ultrazvukového reproduktoru, který produkuje frekvenční signály. Pro zapnutí / vypnutí režimu stiskněte tlačítko (3). Žlutý indikátor (3) ukazuje, že zařízení pracuje v režimu TURBO.

V TURBO režimu je rušení efektivnější, nicméně provoz může být lehce slyšitelný.

Nabíjení a signalizace stavu baterie

Připojte nabíječku do zařízení (7). Poté začne blikat červená LED kontrolka napájení (8). Baterie jsou plně nabité po zhasnutí červené LED diody (8).

Zelená LED kontrolka (5) svítí trvale - zařízení pracuje normálně, baterie je nabitá

LED kontrolka spínače (5) bliká 1 krát za sekundu - zařízení je v provozu, ale je třeba připojit napájení (nabíječku baterií)

LED kontrolky spínače (5) blikne dvakrát za sekundu – zařízení je téměř vybité

LED dioda kontrolky spínače (5) nesvítí, i když je přístroj zapnutý - baterie jsou vybité, musíte baterie nabít.

Externí reproduktor

Zařízení podporuje připojení externího ultrazvukového reproduktoru. Ultrazvukový reproduktor je připojen k síti 220V prostřednictvím napájecího adaptéru s ním spojeného a připojuje se k zařízení kabelem typu mini-jack.

Chcete-li zapnout ultrazvukový reproduktor, proveďte následující:

1. Připojte ultrazvukový reproduktor k síti 220V přes síťový adaptér.

2. Připojte ultrazvukový reproduktor k přístroji kabelem ke konektoru (10).

Použitím externího ultrazvukového reproduktoru je možné pokrýt rušením větší prostor.

3. Specifikace

Pracovní módy	ultrazvukový/bílý šum
Výdrž baterie	6 hodin
Doba nabíjení	Cca 10 hodin
Napájení	12V
Kapacita baterie	1200mAh
Provozní teploty	+5 až +40° C
Rozměry	150x92x28mm
Hmotnost	300g



4. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.