Vysílačka + transmitter v peněžence pro mikrosluchátko

Návod k obsluze




Hlavní výhody přístroje:

- Kvalitní zvuk
- Vysoká kapacita baterie vysílačky

Zprovoznění přístroje

1. Připevněte k vysílačce anténu a akumulátor (viz Obr)



2. Vysílačku vložte do nabíječky a plně ji nabijte (viz Obr)



3. Do sluchátka a smyčky vložte baterie

4. Sluchátko vložte do ucha

5. Otevřete peněženku a tlačítko ON/OFF posuňte do polohy ON

6. Na peněžence vyberte tlačítkem frekveci (462,055 nebo 462,180)

6. Dále zapněte vysílačku kolečkem a nalaďte správnou frekvenci (462,055 nebo 462,180)

7. Poté stiskněte a držte na vysílačce tlačítko pro hovor

8. Nyní dochází k přenosu zvuku do sluchátka.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem emailu podpora@spionazni-technika.cz