Vezeték nélküli 2,4 GH kaputelefon

Használati utasítás





A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

A termék ő előnyei:

- Infravörös megvilágítás
- Fényképek automatikus rögzítése a csengő megnyomásakor
- Lehetőség a kaputelefonon keresztül az elektronikus kapu vagy a bejárati ajtó kinyitására

1. Bevezető

Ez a készülék a ház, iroda, hotel és más helyek biztosítására is alkalmas. Használat előtt részletesen nézze át a használati utasítást és az alapján használja.

2. A csomag tartalma


(1) Monitor: mérete: 238x168x24mm

(2) Kamera: mérete: 138x98x55(mélység)mm

(3) Tápegység a monitorhoz: 5V-2A

(4) Tápegység a kamerához: 5V-2A

3. Monitor





4. Külső kamera



5. Kezdetek

5.1. Energiaellátás – Csatlakoztassa a kamerát a tápegységhez. Az eszközbe helyezhet elemet is, ami áramkiesés esetén a működőképességért felel.

5.2. SD kártya behelyezése – az SD kártya bemenet a bal oldalon található a monitoron, ott tudja behelyezni

5.3. Bekapcsolás – Monitor-A monitort az ON/OFF kapcsoló ON állásba állítva tudja bekapcsolni.

-Kamera- A kamera automatikusan bekapcsol feltöltés után.

5.4. csatlakoztatás – A kamerát csatlakoztassa a monitorhoz. (lásd 7.5 pont)

5.5. Telepítés, felszerelés – A külső kamerát a falhoz kell rögzítenie (lásd 6. pont)


5.6. Beállítás – állítsa be a kamerát az Ön elvárásai szerint

5.7. Irányítás – Az egyes funkciók kezelése (lásd 8. pont)

6. Telepítés, felszerelés


6.1. Az elektromos kapunyitás telepítése

A kamerát egyenesen a kapunyitó mechanizmushoz tudja csatlakoztatni (lásd az ábrát). Ezután a kaput távolról, a monitoron keresztül tudja nyitni.




6.2. A kamera külső telepítése

A telepítésnél ügyeljen arra, hogy az objektív ne legyen kitéve közvetlen fénynek. Amikor a kamera a vendéget fogja venni sötétben erős fénnyel a háta mögött, nem kell félnie, jól kivehető lesz az illető.



Ajánlott távolság a kamerától



Rögzítőcsavar


7. Beállítás

A monitor bekapcsolása után a főmenübe jutáshoz kattintson egy tetszőleges gombra – a Monitor bekapcsol és megjelenik az alap menü (lásd kép).



Monitor - Megjelenítés	Settings - Beállítások	Media - Képek megjelenítése	Lock Time - Nyitás ideje

Ezután pedig nyomja jobbra vagy balra amíg a „setting”-hez nem jut, majd nyomja meg az OK gombot a választás megerősítéséhez. Ezután ezt látja majd:



7.1.SD card – Az SD kártya beállítása

Válassza ki az „SD Card” ikont, majd nyomja meg az OK gombot, ezután a következőt látja majd:




A. **Volume – tárhely a kártyán**: Válassza ki a „Volume”-ot majd nyomja meg az OK gombot. Ezután megjelenik mennyi hely van az SD kártyán. Amennyiben nem lesz kártya az eszközben, a „CARD OUT” felirat jelenik majd meg.

B. **Format – formázás**: Lépjen a „Format”-ra majd ismét nyomja meg az OK gombot. Az SD kártya ezután formázva lesz.

7.2.Bright – Fényerő

Nyomja meg a jobbra vagy balra gombot, hogy a „Bright“ pontra jusson, majd nyomja meg az OK gombot. Ezután a balra és a jobbra gombbal állíthatja a fényerőt, ha beállította a kívánt fényerősséget, nyomja meg az gombot a megerősítéshez.



7.3.Saturate - Kontraszt


A kontraszt beállítása hasonló a fényerősség beállításához. Nyomja meg a jobbra vagy balra gombot, hogy a „Saturate“ pontra jusson, majd nyomja meg az OK gombot. Ezután a balra és a jobbra gombbal állíthatja a kontrasztot, ha beállította a kívánt értéket, nyomja meg az gombot a megerősítéshez.

7.4.Language - Nyelv

Nyomja meg a jobbra vagy balra gombot, hogy a „Language“ pontra jusson, majd nyomja meg az OK gombot. Ezután a balra és a jobbra gombbal állíthatja a nyelvet, ha beállította a kívánt nyelvet, nyomja meg az gombot a megerősítéshez.

7.5.Pairing - Párosítás

Nyomja meg a jobbra vagy balra gombot, hogy a „Pairing“ pontra jusson, majd nyomja meg az OK gombot. Ezután a monitor párosítás módban van (a kijelzőn megjelenik a Pairing felirat). Eközben nyomja meg a külső kamerán (A kamera hátulján – lásd az ábrát). Amint a kamera képe megjelenik a kijelzőn a párosítás sikeres.



7.6.Time – Idő

Nyomja meg a jobbra vagy balra gombot, hogy a „Time“ pontra jusson, majd nyomja meg az OK gombot. Ezután a balra és a jobbra gombbal állíthatja a dátumot és az időt, ha beállította, nyomja meg az gombot a megerősítéshez. Miután a dátum és az idő belett állítva, kiléphet az ESC gombbal.

7.7.PIR

Nyomja meg a jobbra vagy balra gombot, hogy a „PIR“ pontra jusson, majd nyomja meg az OK gombot. Ezután a balra és a jobbra gombbal kapcsolhatja Ki- és Be a PIR funkciót, ha be-/kikapcsolta, nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.

7.8.Setting (Photo/Movie) – Beállítás (Fénykép/Videó)

Nyomja meg a jobbra vagy balra gombot, hogy a „Setting“ pontra jusson, majd nyomja meg az OK gombot. Ezután a balra és a jobbra gombbal állíthatja videó vagy fénykép módba, ha beállította, nyomja meg az gombot a megerősítéshez. Eszerint a beállítás szerint a csengetés után videót vagy fényképet készít majd a kaputelefon.

7.9.Rington – Csengetés


Nyomja meg a jobbra vagy balra gombot, hogy a „Rington“ pontra jusson, majd nyomja meg az OK gombot. Utána nyomja meg a Csengetés/Monitor gombot a hangerő szabályozásához. A csengőhangot a balra és a jobbra gombbal állíthatja. Amennyiben a hangerőt szeretné kiválasztani nyomja meg a csengőhang gombot (ringtone). Ha beállította a kívánt hangerőt és csengőhangot, nyomja meg az gombot a beállításokhoz való visszatéréshez.

8. Irányítás

A monitor bekapcsolása után lépjen be a főmenübe bármely gomb megnyomásával – bekapcsol a kijelző.



Ezután nyomja meg a „monitor” gombot, majd nyomja meg az OK gombot. Ezután látni fogja ki áll az ajtaja előtt – „Megjelenítés”.



8.1. Fénykép

Fényképet kétféle képpen készíthet:

1) Fénykép automatikusan készül a „csengetés” gomb megnyomásával a külső kamerán (amennyiben a fénykép mód van beállítva)

2) Fénykép készül akkor is, ha „monitor”  (megjelenítés) gombot megnyomja, majd a fénykép/ok  gombot is megnyomja

8.2. Videó

Videót kétféle képpen készíthet:

1) Videó automatikusan készül a „csengetés” gomb megnyomásával a külső kamerán (amennyiben a videó mód van beállítva)

2) Videó készül akkor is, ha „monitor”  (megjelenítés) gombot megnyomja, majd a Videó/ESC  gombot is megnyomja

8.3. Videók/Fényképek megjelenítése és törlése

A főmenüben válassza a „Media” pontot, majd válassza ki, hogy törölni vagy megjeleníteni szeretne-e. Amennyiben törölni szeretne egyes fájlokat, tartsa hosszabban lenyomva a csengőhang (ringtone) gombot.

A főmenübe való visszatéréshez nyomja meg az ESC  gombot.

A fájlokkal úgy is dolgozhat, ha kiveszi a készülékből az SD kártyát és csatlakoztatja azt a számítógépével (amennyiben az Ön számítógépe rendelkezik ilyen adapterrel).

8.4. Nyitás/Kaputelefonálás


Amikor a külső kamera aktív és párosítva van a monitorral, az érkező vendég becsenget és a monitor bekapcsol és csengeni kezd. Abban a pillanatban már látja is a vendéget a kamera objektívje előtt állva. Egyidőben a kaputelefonálás lehetősége is aktiválódik.

- A hívást a „jobbra”  gombbal tudja fogadni, ezután kommunikálhat a kaputelefonon keresztül.

- Ha bevan kötve a kapunyitás, a „jobbra”  gombbal beengedheti a vendéget.

- Ha egy nemkívánt vendég csenget, akkor a „csengetés/monitor” gombbal kikapcsolhatja csengetést és a monitor készenléti üzemmódba áll.

- Ha bármikor megszeretné nézni áll-e valaki a kapuban, a főmenüben a „monitor” -ra, majd az OK-val tudja megnézni.



8.4.1. A kaputelefon hangerejének beállítása

A monitor hangerejének beállítása: hívás közben nyomja meg az ESC gombot (lásd kép)



A külső kamera hangereje

A Monitor hangereje

A kaputelefon hangjának kikapcsolása

Nyitás

A külső kamera/kaputelefon hangerejének beállítása: hívás közben nyomja meg az OK gombot (lásd kép)



A külső kamera hangereje

A Monitor hangereje

A kaputelefon hangjának kikapcsolása

Nyitás

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.