Secutek CAM215A + VDP322 kaputelefon RFID olvasóval

Használati útmutató




A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. A készülék megjelenítése

1.1. Áttekintés



---

1. Hangszóró
2. Fénykép gomb
3. Menü gomb / csengetés gomb
4. Monitor / hangerő + gomb
5. Feloldás gomb / hangerő – gomb
6. Fogadás gomb / vissza gomb
7. Kijelző
8. Csatlakoztató
9. A mikrofon hangerejének beállítása
10. Áramforrás csatlakozója

2. Gyors kezdetek

- Csatlakoztassa a kültéri részt a beltérivel
- Mindkét részt csatlakoztassa az áramforráshoz majd helyezze vissza őket helyükre
- Szükség esetén csatlakoztassa a kültéri egységet az elektromos zárhoz is.

3. Részletes használati utasítás

3.1. Hívás a kinti csengőtől

1. A csengő megnyomásának pillanatában a betéri egység elkezd csengeni. Ugyanakkor megjelenik a kamera képe is és a látogató 15 másodperces üzenetet hagyhat.
2. Amennyiben a belső egységen semmilyen reakció nem következik be, a videó üzenet mentésre kerül.
3. A belső egység magától kikapcsolja a kamera képének megjelenítését amennyiben nem reagálnak a csengetésre.

3.2. Megfigyelés

1. Nyomja meg a 4-es gombot a külső kamera képének megjelenítéséhez.

3.3. A kapu nyitása

1. Megfigyelés vagy kommunikáció közben a belső egységről ki tudja nyitni a kaput a 6-os, majd az 5-ös gomb megnyomásával, amennyiben az elektromos zár rá lett kötve a kaputelefonra.

3.4. Kommunikáció

1. Mihelyst valaki becsenget Önnek, megkezdheti a kommunikációt a 6-os gomb megnyomásával.
2. Ezután 1 percig beszélgethet a két fél.
3. A 6-os gomb megnyomásával hamarabb is befejezheti a kommunikációt.

3.5. Falra való rögzítés

1. Rögzítse a fém tartót a falra (4 csavar).

2. Csatlakoztassa a kábeleket.
3. Helyezze a monitort a falra, a fém keretbe.

3.6. Menüpontok

1. A készített fényképek és videók megjelenítése.
2. Fénykép vagy Videó mód kapcsolása.
3. A csengő hangjának és hangerejének változtatása.
4. Idő és dátum beállítása.
5. Az eszköz információi (Szoftver verzió, memória állapota).

A:Maximum length of cable from camera to monitor
B:Maximum length of cable from monitor to monitor
C:Maximum length of cable Lock to camera cables

	Color	Lock Line
1	Red	Lock+
2	Black	Lock-

	Color	4PIN Line
1	Yellow	Video
2	Black	GND
3	Green	Audio
4	Red	Power

	0.2MM	0.5MM	1.0MM
A	30M	50M	100M
B	30M	50M	100M
C	2M	3M	5M

	Color	5PIN Line
1	Yellow	Video
2	Black	GND
3	Green	Audio
4	Red	Power
5	Blue	Signal

3.7. Az RF chip párosítása a kültéri egységgel

1. A kültéri már aktív egységhez helyezze a párosításra szolgáló chipet (zöld)
2. Ezután odahelyezheti a klasszikus chipeket (kék) így párosítva a csengővel. A chip mentése érdekében helyezze a csengőhöz a zöld chipet ismét.
3. A chipet a piros chip odahelyezésével lehet eltávolítani, majd a kéket (eltávolítandó). Végül ismét helyezze a piros chipet a csengőhöz az eltávolítás megerősítéséhez.

4. Specifikációk

Külső egység	**Belső egység**
7” TFT LCD kijelző	Kamera
800x480px felbontás	Mikrofon
14V/1.2A áramellátás	Hangszóró
Hangszóró, mikrofon és kamera	1x csengő
Méretek: 248 x 150 x 32 mm	Méretek: 45 x 80 x 52 mm



A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.