# Wi-Fi videozvonek Secutek PHV-4302

Návod k obsluze




**Kontakt na dodavatele**

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz

## Rychlý průvodce


a) Zařízení připevněte pomocí přiloženého držáku a fixačních šroubů na požadované místo. Poté spojte venkovní a vnitřní jednotku spojovacím kabelem, který vychází z venkovní jednotky,
b) Vložte do zařízení přiloženou baterii, micro SD kartu a zapněte zařízení pomocí tlačítka ON/OFF,
c) Objeví-li se v okolí 3-5 metrů venkovní kamery osoba, rozsvítí se LED dioda venkovní jednotky. Vnitřní jednotka vám ukáže, kdo se venku pohybuje a pomocí tlačítka „**momentka**“ (viz. popis produktu) můžete pořídit fotografii. Pokud osoba stiskne tlačítko zvonku, fotografii zařízení pořídí automaticky,
d) Po stisknutí tlačítka „**zvonek**“ (viz. popis produktu) na venkovní jednotce, se na obrazovce vnitřní jednotky automaticky zobrazí živý přenos.

## Podrobný manuál

### 1. Obsah balení


- Uživatelský manuál
- USB kabel
- Baterie
- Nabíječka na baterii
- Držák
- Venkovní jednotka
- Vnitřní jednotka

### 2. Popis produktu



## 3. Zapojení zařízení

a) Zařízení připevněte pomocí přiloženého držáku a fixačních šroubů na požadované místo. Poté spojte venkovní a vnitřní jednotku spojovacím kabelem, který vychází z venkovní jednotky,




b) Vložte do zařízení přiloženou baterii, micro SD kartu a zapněte zařízení pomocí tlačítka ON/OFF,
c) Objeví-li se v okolí 3-5 metrů venkovní kamery osoba, rozsvítí se LED dioda venkovní jednotky. Vnitřní jednotka vám ukáže, kdo se venku pohybuje a pomocí tlačítka „**momentka**“ (viz. popis produktu) můžete pořídit fotografii. Pokud osoba stiskne tlačítko zvonku, fotografii zařízení pořídí automaticky,
d) Po stisknutí tlačítka „**zvonek**“ (viz. popis produktu) na venkovní jednotce, se na obrazovce vnitřní jednotky automaticky zobrazí živý přenos.

## 4. Nastavení zařízení

a) <u>Nastavení vyzváněcího tónu a hlasitosti</u>

Pro změnu vyzváněcího tónu zvolte v hlavním menu ikonu „**Tone**“, vyberte si požadovaný tón a stiskněte OK.

Nastavení hlasitosti zvolte v hlavním menu ikonu „**System**“ následně vyberte „**Show**“ a „**Volume**“. Tlačítky nahoru/dolů nastavíte požadovanou hlasitost, poté stiskněte OK.

Zvuk zvonku můžete také úplně vypnout. Pro vypnutí zvolte v hlavním menu ikonu „**System**“ posuňte se v menu na možnost „**Do not disturb**“ a stiskněte tlačko OK (viz. popis produktu). Status se změní z „**open**“ na „**close**“ – zvuk zvonku je nyní vypnutý,

b) Nastavení data a času

V hlavním menu zvolte ikonu „**System**“ a vyberte možnost „**Time and Date**“. Pro nastavení času zvolte tlačítko „**Time setting**“, nastavte čas a vraťte se zpět do nastavení, čas se automaticky uloží.

Datum nastavíte zvolením tlačítka „**Date setting**“, nastavte akutální datum a vraťte se zpět do nastavení, datum se uloží automaticky,

c) Nastavení obrazovky

Na obrazovce vnitřní jednotky si můžete změnit pozadí a dobu podsvícení. Na zařízení je automaticky nastaveno podsvícení na 10 vteřin, pro nastavení delšího času zvolte ikonu „**System**“, následně v menu vyberte možnost „**Show**“ a poté vyberte“ „**Screen over time**“. Zde si vyberte požadovaný čas a zvolte OK.

Jas obrazovky nastavíte po zvolení ikony „**System**“ následně v menu vyberte možnost „**Show**“ a poté vyberte „**Screen Brigtness**“. Zde si zvolte požadovaný jas obrazovky a vraťte se do nastavení, jas se uloží automaticky.

Chcete-li změnit pozadí obrazovky vyberte opět ikonu „**System**“, následně „**Show**“ a poté vybete možnost „**Wallpaper**“, zde si vyberte jednu variantu a zvolte OK,

d) Zpětné zhlédnutí pořízených fotografii

Své pořízené fotografie si můžete, prohlédnou buď vložením SD karty do PC, nebo rovnou v zařízení. Pro zpětné zhlédnutí v zařízení vyberte ikonu „**Files**“. Zde si můžete fotografie prohlížet popř. vymazat. Pro smazání snímku podržte po dobu 3 vteřin tlačítko OK (viz. popis produktu).


## 5. Připojení k aplikaci

1. Do vašeho mobilního telefonu si stáhněte aplikaci „SmartBell“. QR code, který Vás přesměruje na odkaz, kde lze stáhnout aplikaci naleznete v menu zařízení Systém – Scan to download APP.



2. Poté vyberte podporovaný systém, stáhněte a nainstalujte aplikaci.








3. Po nainstalování aplikace je nutné se připojit telefonem k video-zvonku. Název Wifi je doorbell a heslo 12345678.






4. Poté je nutné přidat kameru do aplikace. Zapněte aplikaci a klikněte na „**+**“.




5. Následně se Vám zobrazí průvodce pro připojení. V druhém kroku vyberte **One-key to configurate** a poté vyberte místní Wifi a její heslo. Stisknutím na ikonu **Enter** je připojení ukončeno.












6. Nyní se Vám zobrazí následující obrazovka.




1. Odstranění kamery z aplikace
2. Nastavení zařízení
3. Zapnutí/ vypnutí upozornění na zazvonění
4. Aktivace/deaktivace PIR čidla
5. Seznam přidaných videozvonků
6. Informace o aktivitách
7. Snaps – uložené fotografie a videa
8. Stav baterie
9. Signál Wifi

7. Pokud chcete vidět online přenos z kukátka, stačí kliknout na ikonu panáčka. Po chvilce dojde k připojení obrazu.




1 – Ikona pro zvolení obrazu či zvuku
2 – Zámek
3 – Online obraz z kamery
4 – Ikona pro aktivaci nahrávání
5 - Ikona pro pořízení fotografie
6 – Ukončení spojení

8. Kliknutím na ozubené kolečko je možné provést detailní nastavení.




a) Doorbell information – informace o video-zvonku( název, ID, heslo, jazyk, stav baterie)
b) Alarm setting – Nastavení alarmu (aktivace/detaktvace, typ alarmu, citlivost detekce )
c) Call settings – nastavení upozornění – volání
d) Share device – sdílení video-zvonku dalšímu uživateli
e) Check the firmware update – kontrola aktuálního firmwaru
f) Phone management – Nastavení uživatelů
g) Modify the device password – nastavení hesla
h) Delete device – vymazání zařízení
i) Remote restart device – restart zařízení
j) Restore factory settings – tovární nastavení

9. Zvonek je z aplikace možné vymazat kliknutím na ikonu s popelnicí (v levém horním rohu obrazovky).

## 6. Specifikace

| | |
|---|---|
| Rozlišení | 640x480 |
| Rozměr vnitřní jednotky | 65,4x65,4x17 mm |
| Rozměr venkovní jednotky | 166x126x19 mm |
| Velikost obrazovky vnitřní jednotky | 4,5 palce |
| Hmotnost vnitřní jednotky | 215 g |
| Hmotnost venkovní jednotky | 250 g |
| Vzdálenost pohybového senzoru | 3 – 5 m |
| Baterie | 5000mAH, 3.7V |
| Maximální kapacita SD karty | 32 GB |



## 7. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty v kategorii Videozvonky či Digitální dveřní kukátka.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: info@spyobchod.cz