Skrytá WiFi IP kamera v zesilovači signálu Lawmate PV-WB10i

Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 – 141 00

Tel: 244 472 125

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Skrytá kamera Lawmate PV-WB10i
- Uživatelský manuál
- USB kabel
- Micro SD karta

2. Popis produktu

1) Objektiv
2) Ovládací panel kamery
3) Spodní kryt zařízení
4) ON/OFF
5) ON/OFF WiFi
6) Slot pro micro SD kartu
7) Nálepka s QR kódem a ID kamery
8) Signalizační LED diody
9) Mód nahrávání M – detekce pohybu, C – kontinuální nahrávání
10) Výchozí nastavení
11) Micro USB konektor
12) Napájecí konektor 5V

3. LED vysvětlivky

- Modrá dioda (napájení) - značí zapnuté zařízení
- Červená dioda (nahrávání) - značí, že zařízení aktuálně nahrává video
- Oranžová dioda (Wi-Fi) - pokud bliká, čeká na spárování s telefonem a následné ovládání přes telefon/propojení s Wi-Fi (viz návod na mobilní aplikaci). Stále rozsvícená značí v pořádku spárované zařízení s telefonem.

  Zelená dioda (IP) - Po nastavení Wi-Fi v zařízení přestane svítit oranžová dioda a rozsvítí se zelená – ta značí, že je zařízení připojeno na Wi-Fi a je možné k němu vzdáleně přistupovat.

4. Ovládání zařízení

Začátek

1. Odstraňte spodní kryt a vložte do zařízení micro SD kartu
2. Zařízení připojte k napájení. Zařízení je přímo napájené přes 5V adaptér.
3. Zařízení zapněte páčkou ON/OFF – rozsvítí se modrá LED dioda

Mód nahrávání

1. Kamera má možnost nahrávat kontinuálně nebo na detekci pohybu.
2. Mód zvolíte páčkou M/C na spodní straně zařízení.

   M = detekce pohybu - Nahrávání se spustí automaticky po zaznamenání pohybu.

   C= kontinuální nahrávání – nahrávání se spustí automaticky po cca 30s sekundách od zapnutí.

Wi-Fi

1. Wi-Fi se aktivuje páčkou umístěnou na spodní straně zařízení – On/Off O. Do 40 sekund by měla být Wi-Fi aktivní a je možné s ní pracovat. O aktivní Wi-Fi informuje oranžová dioda (nejdříve bliká, po spojení svítí).
2. Více o nastavení Wi-Fi a práci s mobilní aplikací viz samostatný návod.

Restart zařízení a obnovení nastavení

1. Pokud je potřeba zařízení natvrdo restartovat – vypojte napájení.
2. Pro obnovení továrního nastavení podržte tlačítko default na 10 sekund.

5. Stažení pořízených záznamů

1. Přes mobilní aplikaci viz zvláštní návod na ni.
2. Přes PC přiloženým kabelem
3. Čtečkou paměťových karet - vyjměte kartu ze zařízení, vložte jí do čtečky karet a tu připojte k PC.

6. Připojení k aplikaci

a) Do mobilního telefonu stáhněte, přes aplikaci App Store nebo Google play zdarma aplikaci „**PVCam Viewer**“,
b) Ve svém telefonu otevřete nastavení WI-FI sítě a připojte telefon k WI-FI síti s názvem „**P012596**“, zadejte heslo: „**88888888**“ a vyčkejte, než se vám na displeji telefonu zobrazí symbol připojené WI-FI,
c) Otevřete staženou aplikaci „**PVCam Viewer**“. Pro vyhledání a připojení kamery vyberte v hlavním menu „**Device Management**“ a stiskněte ikonu „**plus**“. Následně naskenujte QR kód, který naleznete na spodní straně zařízení a stiskněte „**Save“** – kamera se připojí k aplikaci.



7. Aplikace

a) „**Video Files**“ – zpětné přehrávání video nahrávek a pořízených fotografii. Pro zpětné zhlédnutí vybrané video nahrávky nebo fotografie, přesuňte soubor ze složky „**Recording“** do složky „**Backup files**“ (přetáhněte po souboru prstem do leva). Otevřete složku „**Backup files“** a stiskněte na libovolný soubor, ten se automaticky přehraje.





b) „**Recorder Settings**“ – zde můžete:

- sledovat živý přenos,
- pořizovat fotografie,
- ovládat zvuk (vypnout / zapnout),
- vybrat si režim (**normální režim** – kamera nahrává neustále / **režim pohybu** – kamera se zapne, zaznamená-li pohyb. V pohybovém režimu pod tlačítkem „**SETUP**“ můžete dále nastavit délku nahrávky a úroveň pohybu).



c) „Program Setting“



Zobrazení data a času na displeji

Synchronizace času

Zvuk

Rozlišení (720P/1080P/WVGA)

Rychlost snímků (30FPS/25FPS)

Viditelnost zařízení

Nastavení WI-FI hesla

Formátování SD karty

Výchozí nastavení

8. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.