Čítačka SD kariet so skrytou kamerou

Návod na obsluhu

Kontakt na dodávateľa

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4, 141 00

Tel: 244 472 125

1. Popis prístroja

1- Slot pre micro SD kartu
2- Ovládacie tlačidlo (OT)
3- Signalizačná LED dióda
4- USB port

2. Začiatok

- Vložte do slotu prístroja micro SD kartu
- Prístroj zapnite jedným stiskom tlačidla OT (ovládacie tlačidlo) po dobu cca 2 sekúnd. Modrá dióda sa rozsvieti a prístroj je pripravený v pohotovostnom módu.
- Prístroj vypnete opätovným dlhým stlačením rovnakého tlačidla po dobu dvoch sekúnd.

3. Nahranie videa

- Nahrávanie videa aktivujete krátkym stlačením tlačidla OT v pohotovostnom módu.
- Po stlačení tlačidla začne blikať modrá dióda a prístroj zaháji nahrávanie videa.
- Nahrávanie videa zastavíte opätovným krátkym stlačením tlačidla OT. Potom sa nachádza opäť v pohotovostnom móde.
- Zaradenie umožňuje nahrávanie pri zapojení do USB PC. V tu chvíli je možnosť nahrávať nepretržite až do naplnenia kapacity micro SD karty.

4. Vytvorenie fotografie

- Pre vytvorenie fotografie stlačte 2x rýchle tlačidlo OT. Dióda 1x blikne a fotografia sa uloží na micro SD kartu.
- Zariadenie sa potom nachádza v pohotovostnom móde.

5. Pripojenie k PC

- Prístroj vypnite
- Odstráňte kryt a prepojte prístroj cez USB s PC.
- Prístroj sa zobrazí ako Vymeniteľný disk
- Teraz môžete použiť všetky bežné funkcie externého disku, teda otváranie súboru, ich presun, mazanie, kopírovanie apod.
- V prípade, že váš PC neidentifikuje pripojenú kľúčenku ani po 30s, pripojenie opakujte alebo použite iný USB konektor

6. Nabíjanie

- Prístroj nabíjajte priamo z PC cez USB.
- Počas nabíjania pomaly bliká modrá dióda.
- Pokiaľ je batéria nabitá, dióda svieti.
- Pri odpojovaní od PC používajte VŽDY funkciu bezpečného odobratie hardwaru.

7. Špecifikácie

Rozlíšenie: 1280*960	Video so zvukom
Uhol záberu 65 stupňov	Video formát: AVI
Výdrž nahrávania z batérie: 60 minút	Možnosť nahrávania pri nabíjaní: ANO

8. FAQ - často kladené otázky:

„Na kartu sa nenahráva žiadny záznam“

Skontrolujte, či má Vaša karta kapacitu medzi 2 - 32 GB, inú výrobok nepodporuje.

„Pri zasunutí kamery do PC sa zobrazí ako vymeniteľný disk“

Uistite sa, že je kamera vypnutá a nenahráva, prípadne skontrolujte prítomnosť SD karty.

„Ako spoznám, či kamera nahráva pri zapojení do PC“

Kameru je nutné zapojiť do PC pri aktivovanom nahrávaní, nezobrazí sa v tú chvíľu ako vymeniteľný disk a dióda skrytá pod viečkom bude blikať.

9. Záverečné ustanovenie

Ovládanie prístroja sa môže v závislosti od jednotlivých sérií trochu líšiť.

Prístroj používajte v súlade s platnými právnymi predpismi. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie prístroja v rozpore s týmito predpismi.

Návod je majetkom spoločnosti SHX Trading s.r.o.. Akékoľvek kopírovanie či iná forma šírenia musí byť so súhlasom tejto spoločnosti.

Ak v návode nájdete nejaké nepresnosti, neváhajte nás kontaktovať.