

Špionážní klíčenka BASIC

Návod k obsluze



Hlavní výhody přístroje:

- Snadné ovládání
- Nízká pořizovací cena
- Podpora mikro SD karet do velikosti 16Gb



Popis funkcí a jejich použití

Začátek

- Vložte micro SD kartu do klíčenky
- Nabijte klíčenku přes počítač po dobu cca 3 hodin

Zapnutí / vypnutí

- Podržte čudlík ON/OFF cca 1 vteřinu - klíčenka se aktivuje
- Podržte čudlík ON/OFF cca 1 vteřinu - klíčenka se vypne

Natáčení videa / fotografií

- Zapněte klíčenku
 - Pro pořízení fotografie krátce zmáčkněte čudlík REC (oranžová dioda blikne a fotografie se pořídí)
 - Pro natáčení videa videa podržte čudlík REC cca 1 vteřinu (do doby než oranžová dioda 3x rychle blikne)
- Pro ukončení natáčení stiskněte krátce čudlík REC

Nastavení data a času

- 1) Vytvořte soubor v poznámkovém bloku a pojmenujte ho TAG
- 2) Do souboru napište datum a čas v tomto formátu: 2012-12-10 15:00:00
- 3) Zkopírujte tento soubor do hlavního adresáře v klíčence
- 4) Dejte bezpečně odebrat hardware
- 5) Zapněte a vypněte klíčenku
- 6) Čas a datum je nyní nastaveno

Pár tipů na závěr

- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, nejdříve ho plně nabijte
- Přístroj nepoužívejte ve vlhkém a prašném prostředí
- Čím je větší světelnost, tím lepší bude kvalita záběrů

Budeme rádi, pokud navštívíte naši sekci [Klíčenky s kamerou](#).

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesé žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem emailu podpora@spyshops.cz