# Secutron UltraLife kamera ve venkovním boxu

Návod k použití





**Kontakt na dodavatele**


SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, 141 00 Praha 4


## 1. Popis produktu




1. Čočka kamery
2. PIR senzor
3. 4x zámek vrchního krytu (1-zavřeno, 0 – otevřeno)




1. Slot pro micro SD kartu
2. AVOUT
3. Mikrofon
4. Senzor IR
5. Konektor napájení
6. Baterie




1. ON / OFF
2. Spuštění / ukončení nahrávání videa
3. Spuštění / ukončení detekce pohybu pomocí PIR senzoru
4. Přehrávání záznamů
5. OK tlačítko
6. Dolů
7. Nahoru
8. Vyvolání OSD menu
9. Spuštění / ukončení módu detekce pohybu
10. Pořízení fotografie

## 2. Použití zařízení

1. Vložte do přístroje micro SD kartu
2. Zařízení zapněte dálkovým ovladačem stisknutím červeným tlačítkem ON/OFF.
3. **Modul je po spuštění v režimu Motion Detection** (detekce pohybu)
4. Mód PIR ukončíte stiskem tlačítka č. 3 a modul se přepne do stand-by – svítí zelená dioda

Je-li modul ve stand-by módu, můžete ho následně ovládat pomocí tlačítek na dálkovém ovladači.

**Focení:** Pro vytvoření snímku stiskněte ve stand-by módu tlačítko č. 10. Červená dioda vždy při vytvoření snímku blikne 1x blikne. Každým stiskem vytvoříte jednu fotografii.

**Kontinuální nahrávání:** Pro aktivaci kontinuálního nahrávání stiskněte ve stand- by módu tlačítko č. 2. Červená dioda 3x zabliká a hasne. Tím je signalizováno zahájení nahrávání. Pro ukončení nahrávání stiskněte opět krátce tlačítko č. 2. Rozsítí se zelená dioda a přístroj se nachází ve stand- by módu.


**Automatická aktivace pohybem:** Aktivace pohybu lze aktivovat hned po prvním zapnutí modulu nebo stisknutím tlačítka č. 9 ze stand-by módu. Nyní přístroj nahrává pouze ve chvíli, kdy čočka kamery zaznamená nějaký pohyb. Jakmile dění před kamerou ustane, přístroj uloží záznam a čeká na opětovnou na aktivaci pohybem. Pro ukončení tohoto módu stiskněte krátce tlačítko č.9.

**Vypnutí modulu:**

Modul vypínejte vždy ze stand-by módu tlačítkem Power č.1 .

## 3. Nastavení pomocí OSD menu

1. Připojte monitor či televizi do AV out konektoru přístroje
2. Stiskněte tlačítko „MENU“
3. V menu se pohybujte šipkami a potvrzujete tlačíkem OK
4. V tomto menu lze nastavit základní parametry (rozlišení, datum a čas, délka nahrávek…)





**Movie Mode:** Nastavení kvality videa

**Movie Clip Time:** Nastavení délka jednoho záznamu

**Sound Record:** Povolit / Zakázat nahrávání zvuku

**Motion Detection:** Nastavení citlivosti detekce pohybu – Low (nízká), Middle (střední), High (vysoká)





**Clock Settings:** Nastavení času

**Date Format:** Formát datumu

**Language:** Nastavení jazyka

**Flicker:** Nastavení obnovovací frekvence




**TV System:** Nastavení kódování analogového výstupu

**Format SD-Card:** Formátování paměť. karty

**Reset Setup:** Tovární nastavení

**FW Version:** Verze firmwaru zařízení

## Popis indikační diody

| INDIKAČNÍ DIODA | FUNKCE |
|---|---|
| Zelená | Stand-by |
| Červená 1x blikne | Pořízení fotografie |
| Červená a zelená 3x zabliká | Vypínání / není nabito |
| Žlutá 3s, zelená 2s | Zapínání |
| Zelená 3x blikne | Spuštění kontinuálního nahrávání |
| Červená 3x blikne | Spuštění nahrávání PIR čidlem |
| Žlutá 3x zabliká | Spuštění nahrávání při detekci pohybu |
| Zelená bliká ustavičně | Není vložena microSD karta |


**Upozornění**: Při přepnutí ze stand-by do PIR módu, či módu detekce pohybu bude stále svítit zelená dioda, dokud se neaktivuje nahrávání.

## 4. Přehrání nahrávek

Mikro SD kartu vyjměte z přístroje a vložte ji do adaptéru a poté do PC. Následně již můžete s paměťovou kartou pracovat stejně, jako by to byl flash disk. Kopírovat nahrávky, přehrávat atd.

## 5. Nastavení data a času

Vytvořte textový soubor s názvem „time“
Soubor otevřete a napište do něj datum a čas ve formátu RRRR.MM.DD HH:MM:SS viz ukázka níže.




1. Vložte paměťovou kartu do přístroje do PC
2. Zkopírujte vytvořený soubor do hlavního adresáře
3. Vložte kartu zpět do přístroje

Natočte testovací video a ujistěte se, že nastavení času proběhlo v pořádku



## 6. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.