Black box s otočnou 180° WiFi kamerou Secutek SAH-IP012S

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 -14100

Tel: 244 472 125

1. Zobrazení přístroje

1.1 Zobrazení a popis zařízení



1. USB port
2. Slot micro SD karty
3. LED dioda nabíjení
4. Tlačítko Reset
5. On/Off tlačítko
6. Signalizační dioda WiFi

3. Podrobný návod


3.1 Připojení ke kameře přes mobilní aplikaci


1. Kameru nabijte.
2. Vložte do kamery micro SD kartu
3. Přesuňte přepínač pod krytem z polohy OFF do polohy ON.
4. Vyčkejte cca 2 minuty, než se zařízení plně načte.
5. Dále pokračujte dle návodu k aplikaci HDSmartIPC
6. Díky otočné kameře, můžete pohybovat s kamerou po rozkliknutí obrazu. Pohybovat můžete pomocí táhnutí prstu z jedné strany na druhou.

4. Připojení k aplikaci

1. Stáhněte si do svého mobilního telefonu aplikaci „**HDSmartIPC**“, z obchodu play (android) či App storu (iphone).
2. Nainstalujte aplikaci „HDSmartIPC“.
3. Připojte se k WiFi síti kamery **AI…..**.


4. Otevřete aplikaci „**HDSmartIPC**“ a kamera se automaticky nakonfiguruje. Pokud by se tak nestalo, klikněte na ikonku **+** a poté přidejte kameru buď přes LAN či naskenováním QR kódem.







-

5. Pro připojení kamery k místní wifi síti klikněte na ikonku nastavení (ozubené kolečko), vyberte možnost „**Device settings**“ a „**wifi config**“.
   Poté vyberte místní sít, ke které chcete kameru připojit a vyplňte její heslo.






6. Poté, můžete využívat veškeré funkce kamery. Živý náhled, přehrávání nahrávek, nahrávání nahrávek do telefonu či nastavení alarmu kamery.



Živý náhled

Pro živý náhled vyberte ze seznamu danou kameu a klikněte na její obrazovku.



1 - Nastavení obrazu

2 – Pořízení videa (uloží se do paměti telefonu)

3 – Pořízení snímku (uloží se do paměti telefonu)

4 – Zapnutí audia

5 – Zapnutí přísvitu


6 – Vypnutí/ zapnutí signalizační diody


7 – Nastavení rozlišení


8 – Otočení obrazu náhledu

Podrobné nastavení kamery

Pro nastavení jednotlivých parametrů kamery klikněte na ikonku „ozubeného kolečka a poté „**Device setting“**.







1 – Nastavení názvu kamery

2 – Nastavení kamery

3 – Připojení kamery k místní WiFi síti

4 – Nastavení nahrávání (mód nahrávání, rozlišení, audio přepis nahrávek)

5 – Nastavení alarmu na detekci pohybu

6 – Informace o kameře


7 – Nastavení data a času

8 – Vymazání kamery ze seznamu.

Přes aplikaci lze přehrávat záznamy zaznamenané manuálně (do telefonu) či uložené na micro SD kartu kamery.


Záznamy v telefonu

Pro přehrání záznamů klikněte na ikonku Files, kterou naleznete v seznamu jednotlivých kamer.



Záznamy z micro SD karty

Pro přehrání záznamů klikněte na ikonku Playback. Poté se Vám zobrazí seznam nahrávek z kamery, které můžete přehrát přímo v aplikaci.



5. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.