Budík se skrytou Full HD kamerou MW-C001PIR

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz

Rychlý průvodce

Podrobný manuál


1. Obsah balení

- Budík se skrytou Full HD kamerou MW-C001PIR
- Uživatelský manuál
- USB kabel

2. Popis produktu



SET	Nastavení funkcí
UP	Nastavení datumu, času a alarmu
DOWN	Nastavení datumu, času a alarmu
V/S	Ovládání obrazovky ON/OFF
RST	Restart



3. Zapojení zařízení

Otevřete zadní kryt zařízení, vložte do zařízení baterie, popř. připojte zařízení pomocí mikro USB kabelu a vložte do zařízení SD kartu (před 1 použítím je zapotřebí SD kartu naformátovat).

Detekce pohybu – pořízení video nahrávky:
Přepínač č. 3, posuňte do polohy „**V**“ (video), přepínač č. 2 posuňte do polohy „**VGA**“ (640X480) nebo „**FHD**“ (1920X1080) podle volby rozlišení a poté posuňte přepínač č. 1 do polohy „**MD**“ (LED číslo 2 zabliká 6x modře a poté vypne). Zařízení začne automaticky nahrávat, v módu detekci pohybu.

Detekce pohybu – pořízení fotografie:
Přepínač č. 3, posuňte do polohy „**P**“ (foto) a poté posuňte přepínač č.1 do polohy „**MD**“ (LED číslo 2 zabliká 6x modře a poté vypne). Fotoaparát začne automaticky pořizovat fotografie každou vteřinu. Posunutím přepínače č. 1 do polohy „**OFF**“ se fotoaparát vypne.

4. Nastavení zařízení

Pro nastavení stiskněte dlouze tlačítko SET.

a) Stisknutím tlačítka UP/DOWN vyberte aktuální rok,
b) Krátce stiskněte tlačítko SET, stisknutím tlačítka UP/DOWN nastavíte aktuální měsíc,
c) Krátce stiskněte tlačítko SET, stisknutím tlačítka UP/DOWN nastavíte aktuální den,
d) Krátce stiskněte tlačítko SET, stisknutím tlačítka UP/DOWN nastavíte aktuální čas,
e) Krátce stiskněte tlačítko SET, stisknutím tlačítka UP/DOWN nastavíte zobrazení časového formátu 12h nebo 24h,
f) Krátce stiskněte tlačítko SET, stisknutím tlačítka UP/DOWN nastavíte zobrazení aktuální teploty °C nebo F,
g) Krátce stiskněte tlačítko SET, stisknutím tlačítka UP/DOWN nastavíte aktuální měsíc,
h) Krátce stiskněte tlačítko SET, stisknutím tlačítka DOWN zkontrolujete aktuální nastavení alarmu budíku,

Nastavení alarmu
Pro nastavení alarmu stiskněte krátce 1x tlačítko DOWN a poté stiskněte tlačítko SET. Stisknutím tlačítek UP/DOWN pro zapnutí/vypnutí alarmu. Stisknutím tlačítka SET nastavíte čas,

TIP: Hodiny se automaticky zobrazí při detekci zvuku.

5. Připojení k PC

Připojte zařízení pomocí USB k PC a přesuňte přepínač č.1 do polohy „**OFF“**. Zařízení bude rozpoznáno jako vyměnitelná jednotka disku. Pokud zařízení není PC rozpoznáno, vyměňte baterie a znovu zařízení připojte k PC.

6. Restart zařízení

Pro restart zařízení přesuňte přepínač č.2 do polohy „OFF“ a poté stiskněte dlouze tlačítko RST.

7. Specifikace

Rozměry zařízení	14,5x7,7x4,8cm
Hmotnost zařízení (s bateriemi)	2,7kg
Video rozlišení	1920x1080 – 640x480
Video formát	AVI
Foto rozlišení	1920x1080
Foto formát	JPG
Podporovaný operační systém PC	Windows /7/8/10 MAC OS
Podporovaný program pro zpětné přehrání videa	VLC Player / Windows Media player/KM Player
Pozorovací úhel	65°
Maximální kapacita SD karty	64GB
Baterie	2 x 2,000mAh lithium ion batteries type 18650



8. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie Špionážní minikamery.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: info@spyobchod.cz