Digitální diktafon MQ-U400N

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz

Rychlý průvodce


1) Připojte zařízení pomocí USB konektoru k PC nebo napájecímu adaptéru a nabijte jej,
2) Pro začátek nahrávání otočte přepínač nahrávání ve směru hodinových ručiček – rozsvítí se LED dioda cca na 5 vteřin a poté začne zařízení automaticky nahrávat,
3) Pro zastavení nahrávání otočte přepínač zpět, nahrávání se zastaví a nahrávka se automaticky uloží do paměti. Nahrávky se ukládají ve formátu MP3,
4) Nahrané soubory naleznete po připojení zařízení do PC ve složce VOICE.

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Uživatelský manuál
- Digitální diktafon MQ-U400N

2. Popis produktu



a) Držák
b) Tělo
c) Mikrofon
d) Přepínač nahrávání
e) USB
f) LED dioda

3. Nabíjení

Zařízení disponuje vestavěnou nabíjecí baterii.
Pro nabíjení zařízení, uchopte zařízení za tělo a otočte držák proti směru hodinových ručiček, po oddělení vložte zařízení pomocí USB portu do PC nebo do napájecího adaptéru. Po připojení se rozsvítí se LED dioda a zařízení se začne nabíjet, je-li zařízení plně nabito, LED dioda začne blikat.

TIP: plné nabití baterie trvá přibližně 2 hodiny

4. Signalizace baterie


Při spuštění nahrávání nebo po odpojení zařízení z napájecího adaptéru indikuje LED dioda stav baterie.

Status	Zhasnuta dioda	Blikající dioda	Svítící dioda
Stav baterie	0-30%	30-70%	70-100%


5. Nastavení

Nastavení data a času

1) Připojte zařízení k PC a spusťte program „**Time Setup**“, který naleznete v interní paměti zařízení,




2) Po otevření programu, se čas a datum automaticky nastaví podle vašeho PC, pro uložení do zařízení stiskněte tlačítko start.



TIP: Dojde-li k úplnému vybití baterie, nastavení se vymaže a je potřeba jej provést znovu.

Nastavení kvality zvuku


Kvalitu zvuku nastavíte v programu „**Time Setup**“. Změnu provedete v kolonce **„Mode (Record Quality)“**.



Nastavení hlasitosti zvuku

Hlasitost zvuku nastavíte v programu „**Time Setup**“. Změnu provedete v kolonce **„SVOS Level“.**

VOS Level				
-2	-1	0	+1	+2
Hlasitý	...	Základní	...	Tichý



6. Nahrávání

Pro začátek nahrávání otočte přepínač nahrávání ve směru hodinových ručiček – rozsvítí se LED dioda cca na 5 vteřin a poté začne zařízení automaticky nahrávat.

Pro zastavení nahrávání otočte přepínač zpět, nahrávání se zastaví a nahrávka se automaticky uloží do paměti. Nahrávky se ukládají ve formátu MP3.

Nahrané soubory naleznete po připojení zařízení do PC ve složce VOICE.



Zařízení také umožňuje dlouhý interval nahrávání. Pro dlouhé nahrávání je zapotřebí připojit zařízení pomocí UBS portu k PC nebo napájecímu adaptéru. Po dobu nahrávání bude LED dioda blikat v intervalu 5 sekund.

7. Specifikace

Paměť		4GB	8GB	16GB
Doba záznamu	XHQ	72h	144h	288h
	HQ	144h	288h	576 h
Maximální počet nahrávek		9,999		
Baterie		3.7V, Li-Polymer 230mAh		
Délka nabíjení		2h		
Výdrž baterie		HQ – až 15h / XHQ – až 13h		
Provozní teplota		0 - 40°C		
Provozní vlhkost		20 – 80%		
Rozměry		14,4 x 75 mm		
Hmotnost		16,5 g		



8. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie Digitální diktafony.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: info@spyobchod.cz