Diktafon se vzdáleným odposlechem a výdrží až 100 dní

Návod k obsluze



Kontakty na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3
Praha 4 140 00
Tel.: 244 472 125

1. Popis produktu



1 – Mikrofon pro odposlech
2 – Mikrofon pro nahrávání
3 – Signalizační dioda
4 – Přepínač na aktivaci diktafonu ON/OFF
5 – Mikrofon pro hlasovou detekci
6 – Slot pro SIM kartu
7 – micro USB konektor pro napájení

2. Nabíjení baterie

- Přístroj má vestavěnou nabíjecí baterii
- Před prvním použitím doporučujeme baterii plně nabít
- Nabíjení zahájíte tak, že přístroj ve vypnutém stavu (přepínač je v levé poloze) připojíte přes USB kabel k PC či napájecímu adaptéru.
- Červená dioda (3) začne nepřerušovaně svítit
- Červená dioda (3) začne blikat, jakmile bude přístroj plně nabit (cca po 2-3 hodinách)

Pozn. V případě, že po připojení nezačne dioda svítit, připojení opakujte.

- Kapacita baterie se během času pomalu snižuje. Pokud chcete tento proces maximálně zpomalit, snažte se používat přístroj až do úplného vybití baterie. Následně ho plně nabijte

- Aktuální stav baterie si můžete na přístroji orientačně ověřit zapnutím přístroje:
    - Přístroj nesmí být připojen k PC
    - Stav baterie zobrazí LED dioda (3), a to takto

Zbývající kapacita baterie	**LED dioda – MODE**
Více než 70%	Během 5s dioda zasvítí
30% - 70%	Dioda během 5s zabliká
Méně než 30%	LED dioda nesvítí

3. GSM odposlech

- Do slotu (4) vložte SIM kartu s vypnutým PIN kódem (postup vypnutí PIN kódu naleznete v návodu na svůj telefon), signalizační led dioda (6) několikrát zabliká a jakmile zhasne je odposlech připraven k použití.
- Zařízení je vybaveno zvukovým čidlem, které umožňuje maximální úsporu baterie. Pokud není v okolí zaznamenán hluk nad 45db zařízení je uspané.
- Chcete-li si poslechnout co se právě děje ve sledovaném prostoru, stačí pouze zavolat na telefonní číslo SIM karty vložené uvnitř odposlechu, a během následujících několika vteřin budete spojeni, a budete moci poslouchat zvuky z okolí štěnice.

Pozn.: Pokud více než 3 minuty štěnice nezaznamená hluk, tak se uspí a nebude se na ni možné dovolat. Když zaznamená hluk překračující 45dB, tak se opět probere.

3.1 Aktivace/deaktivace zpětného volání

- Zpětné volání aktivujete zasláním SMS ve tvaru 1111. Volání deaktivujete zasláním SMS ve tvaru 0000.

3.2 Nastavení citilivost

- Citlivost detekce zvuku nastavíte pomocí SMS příkazů. Tvar SMS je následující číslo# . Číslo udává citlivost aktivace. Citlivost lze zvolit na stupnici 30-100, kdy 30 udává nejnižší citlivost a 100 nejvyšší.

  Příklad SMS příkazu:
  83#

4. Nahrávání

Nahrávání s detekcí zvuku

- Nahrávání detekcí zvuku zahájíte posunutím přepínače (7) do polohy blíže k dlouhému mikrofonu. Pokud je následně zaznamenám zvuk, nahrávání se spustí během 5s
- Pokud není přístrojem déle jak minutu zachycen žádný zvuk, přístroj uloží záznam a přepne se do pohotovostního módu
- V případě, že přepnete přepínač do krajní polohy, záznam bude uložen.
- Zařízení vypnete posunutím páčky ON/OFF do původní krajní polohy.

Upozornění:


Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nahraných dat z přístroje. Důležité soubory si proto ukládejte např. na vašem PC.

5. Připojení k PC – přehrání nahrávek


- Pokud chcete přehrávat nahrané soubory, připojte přístroj přes USB kabel k PC
- Přístroj je třeba připojit ve vypnutém stavu (přepínač v levé poloze)
- Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk a nyní již můžete se soubory provádět stejné operace jako s běžným flash diskem
- Pro přehrávání souborů postačí jakýkoliv přehrávač kompatibilní s vaším PC

6. Nastavení zařízení

- Připojte zařízení k PC
- Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk
- Po otevření disku, otevřete soubor Time setup



- Zobrazí se Vám následující menu, kde lze nastavit kvalitu nahrávání, citlivost detekce a čas



1 – Kvalita zvuku
2 – Název zařízení
3 – Nastavení citlivosti v detekci zvuku
4 – Aktuální čas
5 – Tlačítko start

- Po nastavení všech parametrů klikněte na Start
- Proveďte testovací nahrávku – tím je nastavení hotovo.

7. Parametry

Parametr	Popis
Obecné	
Dosah	neomezený
Počet mikrofonů	2
Max. vzdálenost od mikrofonu	odposlech na dálku 5 - 7m; nahrávání 7 - 10m
Možnost non-stop provozu při připojení do el. sítě	ano
Rozměry	76 x 33 x 14mm
Výdrž ve stand-by	až 277 dní
Výdrž módu automatické aktivace	až 277 dní
Výdrž při kontinuální odposlechu	150 hodin nahrávání; 13 hodin odposlechu
Podpora operátorů	všichni
Funkce	
Aktivace hlasem	ano
Aktivace senzorem vibrací	ne
Filtr telefonních čísel	ne
Spotřeba	
Spotřeba ve stand-by	GSM modul < 0.5mA; záznamový modul 0.3mA
Spotřeba při detekci hluku	GSM modul < 0.5mA; záznamový modul 0.3mA
Spotřeba při hovoru	100 - 150mA při hovoru; 7mA při nahrávání

8. FAQ – často kladené dotazy:

„Nemůžu se na zařízení dovolat“

Zkontrolujte, zda je karta aktivní a není zamčena PIN kódem.

„***Nastavil jsem čas, ale přestal se mi zobrazovat“***

Čas je nutné nastavit znovu po každém vybití.



9. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.