Dvojitý zdroj videozvonků Secutek SPL-206A-2S

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

Tel: 244 472 125

Obsah balení

- Zdroj vnitřní a vnější jednotky 206A-2S


1. Úvod

206A-2S je kombinovaná napájecí jednotka, která je určena pro napájení vnější stanice, vnitřní stanice a dalšího příslušenství. Může pracovat jak jako hlavní, tak jako pomocný zdroj.

Hlavní vlastnosti:


- Univerzální AC vstup plného napěťového rozsahu.
- Vícenásobná ochrana: zkrat, přetížení, přepětí.
- Integrovaný napěťový separátor PL202. Další již není nutný.
- Podporuje 4 až 8 monitorů (podle modelu).
- Montáž DIN.

2. Popis




N: AC vstup
L: AC vstup
LED: **I**ndikátor napětí. Svítí když je pod napětím
CN: Připojení ovládací sběrnice
BUS (IM): Připojení vnitřní jednotky (monitoru)
BUS (DS): Připojení vnější jednotky

3. Montáž



Krok 1: Namontujte na zeď, nebo do rozvaděče, pomocí šroubů lištu DIN.
Krok 2: Nasuňte ze shora zdroj na DIN lištu a poté v dolní části zaklapněte.

4. Zapojení



Poznámky:
1. AC kabel není v balení. Musí být pořízen podle národních předpisů.
2. Pokud pracuje jako pomocný zdroj, CN by měl být vytažen.
3. Připojte obě jednotky (vnější i vnitřní) k jednomu zdroji.

5. Specifikace

Vstupní napětí:	100 až 240V AC
Vstupní kmitočet:	50 až 60 Hz
Výstupní napětí:	DC 26V +/- 2V
Výstupní proud:	Max. 7A
Pracovní teplota:	-20°C až +55°C
Vstupní napětí SW Portu:	Max. 230V AC, 2A
Rozměry:	140 x 90 x 55 mm

6. Varování

- Do jednotky se zapojuje dvoužilový vodič dodávaný naší společností.
- Nespojujte jednotku s neznámým zdrojem napájení. Hrozí požár a úraz elektrickým proudem.
- Nerozebírejte ani neupravujte jednotku. Hrozí požár a úraz elektrickým proudem.
- Jednotka musí být instalována a zapojena kvalifikovaným technikem.
- Chraňte před vodou a jinými tekutinami. Hrozí požár a úraz elektrickým proudem.



7. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat.